

Werkstatthandbuch

Workshop Manual

Manuel d'Atelier

Manual de Taller

1011 F

0297 7423

Gegenüber Darstellungen und Angaben dieses Werkstatthandbuchs sind technische Änderungen, die zur Verbesserung der Motoren notwendig werden, vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung jeglicher Art, auch auszugsweise, bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

In view of continuous design improvements or changes, the technical specifications and the illustrations shown in this Workshop Manual are subject to alteration. Reprinting and reproduction, in part or in whole, are subject to our written approval.

Sous réserve de modifications techniques nécessaires à l'amélioration des moteurs présentés par des illustrations et des indications référencées dans ce Manuel d'Atelier. Réimpression et reproduction même partielle, quelle qu'en soit la nature, interdites sans l'autorisation écrite de nos service.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas necesarias para el mejoramiento de motores, aunque difieran de las ilustraciones y datos contenidos en este Manual de Taller. La reimpresión del presente libro o cualquiera forma de reproducción, aunque sea parcial, requiere nuestra autorización por escrito.



V O R W O R T

Die sachgerechte Ausführung von Reparatur- und Einstellarbeiten ist Voraussetzung für einen zuverlässigen Motorbetrieb.

In diesem Werkstatthandbuch sind die zweckmäßigen Arbeitsabläufe für anfallende Reparatur- und Einstellarbeiten an Motor und Motorbauteilen beschrieben. Dabei wird vorausgesetzt, daß die Arbeiten von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Bei der Gestaltung des Werkstatthandbuchs wurden im Sinne einer schnellen Erfassung der Inhalte zusätzlich zu den knapp gehaltenen beschreibenden Texten Bildzeichen gesetzt, die den jeweils behandelten Arbeitsgang visualisieren.

Betriebs- und Wartungshinweise sind der entsprechenden Betriebsanleitung zu entnehmen.

Zur Ersatzteilbestellung ist die jeweilige Ersatzteilliste zugrunde zu legen.

Das vorliegende Werkstatthandbuch unterliegt keinem Änderungsdienst. Änderungen werden jeweils bei Neuauflage eingearbeitet.

Beachten Sie bei Reparaturen die Hinweise unserer Technischen Rundschreiben.

Allgemeine Hinweise:

- Lesen und beachten Sie die Informationen dieses Werkstatthandbuchs. Sie vermeiden Unfälle und verfügen über einen funktionstüchtigen und einsatzbereiten Motor.
- Stellen Sie sicher, daß dieses Werkstatthandbuch jedem an Reparatur- oder Einstellarbeiten Beteiligten zur Verfügung steht und daß der Inhalt verstanden wird.
- Die Nichtbeachtung dieser Reparaturanleitung kann zu Funktionsstörungen und Motorschäden sowie Verletzungen von Personen führen, für die vom Hersteller keine Haftung übernommen wird.
- Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind einzuhalten.
- Voraussetzung für die fachgerechte Reparatur ist die Verfügbarkeit aller erforderlichen Ausrüstungen, Hand- und Spezialwerkzeuge, sowie deren einwandfreier Zustand.
- Höchste Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer ist nur bei Verwendung von Original Teilen der DEUTZ AG sichergestellt.
- Motorteile wie Federn, Klemmern, elastische Halteringe etc. beinhalten bei unsachgemäßer Behandlung erhöhte Verletzungsgefahr.
- Die Instandsetzung des Motors muß der bestimmungsgemäßen Verwendung - definiert durch den Gerätehersteller - entsprechen. Bei Umbauten dürfen nur von der DEUTZ AG für den jeweiligen Verwendungszweck freigegebene Teile eingesetzt werden.

FOR E W O R D

Reliable engine operation is dependent on properly executed repairs as well as adjustment work.

This Workshop Manual describes the appropriate operations for any repair and adjustment work on the engine and engine components. It is presumed that this work will be carried out by qualified personnel.

This operation manual has been designed for quick and easy understanding. Therefore the concise text passages are accompanied by pictographs to illustrate the relevant operation.

Aspects of operation and maintenance are dealt with in the respective Operation Manual.

For spare parts orders the respective spare parts catalogue should be referred to.

This Workshop Manual is not subject to engineering change service and is valid until next issue.

Therefore please refer to the information in our Technical Circulars when carrying out repairs.

General information:

- Please read carefully and observe the instructions given in this Workshop Manual to avoid accidents and ensure that your engine always functions properly and reliably.
- Make sure that this Workshop Manual is readily available for all those carrying out repairs or adjustments and that the contents are well understood.
- Non-compliance with these repair instructions may result in malfunction and engine damage as well as personal injuries for which the manufacturer shall not accept any liability.
- The accident prevention regulations and all other generally recognized regulations on safety and occupational medicine are to be observed.
- A prerequisite for successful repair is that all required equipment, hand and special tools are available and in perfect working order.
- Optimal operation economy, reliability and durability of the engine can only be ensured when genuine parts of DEUTZ AG are used.
- Engine components such as springs, clamps, snap rings, etc. may cause injury if not handled with care.
- Engine repairs must be carried out in accordance with intended use as defined by the equipment manufacturer. For conversions, only parts approved by DEUTZ AG for a specific purpose should be used.

P R É F A C E

Un fonctionnement fiable du moteur suppose l'exécution en bonne et due forme des travaux de réparation et de réglage.

Le présent Manuel d'atelier décrit la suite des travaux de réparation et de réglage à effectuer sur le moteur et ses éléments. Cela suppose que les travaux sont réalisés par un personnel spécialisé et qualifié.

En vue d'une compréhension rapide du contenu, le manuel d'atelier comporte, en plus des textes brefs, des symboles visualisant l'opération à réaliser.

Les indications relatives au service et à l'entretien figurent dans les instructions de service correspondantes.

Pour la commande de pièces de rechange, il convient de se baser sur la liste des pièces de rechange correspondante.

Le présent manuel d'atelier n'est soumis à aucun service de modifications. Les modifications seront incorporées à chaque réédition du Manuel.

Pour les réparations, veuillez respecter les indications de nos circulaires techniques.

Remarques générales:

- Veuillez lire attentivement les informations du présent Manuel d' Atelier et en tenir compte. Vous éviterez ainsi des accidents et disposerez en même temps d' un moteur fonctionnel et en parfait état de marche.
- Assurez-vous que chaque personne chargée des travaux de réparation et de mise au point dispose bien de ce Manuel d' Atelier et en comprenne bien le contenu.
- Le non-respect de ces instructions de réparation peut entraîner des pannes, avaries de moteur et accidents de personnes, pour lesquels le constructeur ne peut en aucun cas assumer la responsabilité.
- Il convient de respecter les consignes générales de sécurité et de prévention des accidents en vigueur.
- La condition préalable de la bonne exécution des réparations est la mise à disposition de tous les équipements, outillages manuels et spéciaux requis, en parfait état de fonctionnement.
- Seule l'utilisation de pièces de rechange d'origine DEUTZ AG garantit une rentabilité et fiabilité optimales ainsi qu'une longue durée de vie.
- Les éléments du moteur notamment les ressorts, attaches, bagues élastiques etc., peuvent entraîner, en cas de non-respect des prescriptions, des blessures graves.
- La remise en état du moteur doit répondre à son utilisation propre, définie par le constructeur de l'engin. En cas de modification, seules les pièces autorisées par DEUTZ AG dans le cas de l'application concernée, peuvent être utilisées.

PROLOGO

Una ejecución competente de trabajos de reparación y ajuste es requisito fundamental para un funcionamiento seguro del motor.

En el presente manual para talleres han sido descritos los ciclos convenientes de trabajo para reparaciones y ajustes del motor y de sus componentes. Se presupone, no obstante, que los trabajos serán realizados por personal técnico especializado.

Con el fin de simplificar la comprensión del contenido del manual para talleres, se han agregado símbolos significativos a los textos explicatorios, visualizando así el trabajo a realizar.

Informaciones con respecto al manejo y al servicio de entretenimiento del motor, se encuentran en el Manual de Instrucciones de Servicio correspondiente.

Para pedidos de repuestos servirá de base el respectivo catálogo de repuestos.

El presente manual para talleres no está sujeto a un servicio continuado de modificaciones e innovaciones. Cada nueva edición incluye todas las modificaciones del caso.

Al efectuar reparaciones, aconsejamos asimismo tomar en cuenta las advertencias pertinentes de nuestras circulares técnicas.

Advertencias generales:

- Le recomendamos la detenida lectura y observancia de las informaciones contenidas en este Manual de taller. Así evitará accidentes y dispondrá de un motor que funciona perfectamente.
- Haga lo necesario para que este Manual esté a disposición de toda persona que participe en trabajos de reparación y ajuste, y cuide de que sí comprenda el contenido.
- Al no tenerse en cuenta estas instrucciones de reparación, podrán surgir perturbaciones en el funcionamiento y averías en el motor así como lesiones de personas para las cuales el fabricante no asume responsabilidad alguna.
- Se cumplirán las normas aplicables para la prevención de accidentes así como todas las demás normas de seguridad y medicina laboral generalmente aceptadas.
- Es condición para la correcta reparación que estén disponibles todos los requeridos equipos, herramientas manuales y especiales en perfecto estado.
- Máxima rentabilidad, fiabilidad y larga duración quedan garantizadas únicamente al emplearse repuestos originales de DEUTZ AG.
- Piezas del motor, tales como resortes, garras, aros de sujeción elásticos, etc. , aumentan en caso de tratamiento incorrecto el peligro de lesiones.
- El reacondicionado del motor deberá corresponder al empleo previsto definido por el fabricante del equipo. En caso de transformaciones, se deberán emplear únicamente piezas admitidas por DEUTZ AG para el respectivo uso previsto.

Technische Daten / Bildzeichenerklärung
Specification data / Key to symbols
Caractéristiques techniques / Légende des symbols
Datos técnicos / Leyenda de símbolos

1

Prüfen und Einstellen
Checking and adjusting
Contrôle et réglage
Verificación y ajustes

2

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

3

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

4

Werkzeuge
Tools
Outils
Herramientas

5

Technische Daten

Specification data

Caractéristiques techniques

Datos técnicos

1011 F

Hinweis zum Gebrauch des Werkstatthandbuches

In diesem Werkstatthandbuch sind alle technischen Daten, Einstellwerte und Anziehvorschriften den Stellen zugeordnet, wo sie bei Servicearbeiten, De- und Montage am Motor benötigt werden.

Notes for the user of this Workshop Manual

In this Workshop Manual all specification data, adjustment values and tightening specifications are allocated to those parts where they are needed for service work, disassembly and reassembly on the engine.

Remarque quant à l'utilisation du Manuel d'atelier

Dans le présent Manuel d'atelier, toutes les caractéristiques techniques, valeurs de réglage et préconisations de serrage nécessaires se trouvent dans les chapitres correspondant aux travaux de service après-vente et montage et démontage du moteur.

Indicación para el uso del manual de taller

En este manual de taller se indican todos los datos técnicos, valores de ajuste y prescripciones de apriete en los puntos donde son requeridos para la realización de trabajos de servicio, desmontaje y montaje en el motor.



Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

1. Technische Daten

Seite

Techn. Daten	1.00.02 - 1.00.07
Ventilspieleinstellschema	1.00.09
Reihenfolge beim Anziehen der Zylinderkopfschrauben	1.00.11
Bildzeichenerklärung	1.00.13

1

English

1. Specification data

Page

Specification data	1.00.02 - 1.00.07
Schematic for valve clearance adjustment	1.00.09
Tightening order for cylinder head bolts	1.00.11
Key to symbols	1.00.13

Français

1. Caractéristiques techniques

Page

Caractéristiques techniques	1.00.02 - 1.00.07
Schéma de réglage des soupapes	1.00.09
Ordre à respecter lors du serrage d'approche de définitif des fis de cul.	1.00.11
Explication des légendes	1.00.13

Español

1. Datos técnicos

Página

Datos técnicos	1.00.02 - 1.00.07
Esquema para el ajuste del juego de válvulas	1.00.09
Sucesión de los trabajos al apretar los tornillos de culata	1.00.11
Leyenda de símbolos	1.00.13

**Technische Daten
Specification data
Caractéristiques techniques
Datos técnicos**

1

Werkstatthandbuch 1011 F

Deutsch	English	Français	Español
Motorgewicht ohne Starter, mit Generator ca. kg	Engine weight without starter with generator approx. kg	Poids du moteur sans démarreur avec génératrice approx. kg	Peso del motor sin arrancador, con generador aprox. kg
Gesamthubvolumen cm ³	Engine swept volume cm ³	Cylindrée totale cm ³	Cilindrada total cm ³
Bohrung mm	Bore mm	Alésage mm	Calibre mm
Hub mm	Stroke mm	Course mm	Carrera mm
Drehrichtung	Direction of rotation	Sens de rotation	Sentido de giro
Nenndrehzahl max. 1/min	Rated speed max. rpm	Régime nominal maxi tr/mn	Régimen nominal máx. r/min
Niedrigste Leerlaufdrehzahl 1/min	Minimum idle speed rpm	Ralenti extrême tr/mn	Régimen mín. en vacío r/min
Arbeitsweise	Working cycle	Principe de fonctionnement	Sistema de trabajo

Werkstatthandbuch 1011 F

F2 - 4L 1011 F	BF4L 1011 F	F3 - 4M 1011 F	BF4M 1011 F
F2L = 167 F3L = 208 F4L = 250	257	F3M = 200 F4M = 243	249
F2L = 1366 F3L = 2049 F4L = 2732	2732	F3M = 2184 F4M = 2912	2912
91			
105		112	
auf Schwungrad gesehen links When facing flywheel counter-clockwise Vu sur volant à gauche Mirándose sobre el volante a izquierdas			
3300	3000	3000	2800
900±50			
Viertakt - Diesel Four-stroke diesel Diesel 4 temps Diesel a 4 tiempos			

**Technische Daten
Specification data
Caractéristiques techniques
Datos técnicos**

1

Werkstatthandbuch 1011 F

	Deutsch	English	Français	Español
	Verbrennungsverfahren	Combustion system	Principe de combustion	Sistema de combustión
	Verdichtungsverhältnis	Compression ratio	Taux de compression	Relación de compresión
	Kompressionsdruck bar	Compression pressure bar	Compression bars	Pressión de compresión bar
	Zündfolge	Firing order	Ordre d'allumage	Orden de encendido
	Abmessungen des Motors mit Anschlußgehäuse (normal)	Dimensions of engine incl. standard flywheel	Dimensions du moteur avec volant standard	Dimensiones del motor con volante (normal)
	größte Länge mm	Max. length mm	Longueur HT mm	Longitud máx. mm
	größte Breite mm	Max. width mm	Largeur HT mm	Anchura máx. mm
	größte Höhe mm	Max. height mm	Hauteur HT mm	Altura máx. mm

Werkstatthandbuch 1011 F

F2 - 4L 1011 F	BF4L 1011 F	F3-4M 1011 F	BF4M 1011 F
Direkteinspritzung Direct injection Injection directe Inyección directa			
18,5	17	18,5	17
1 - 2 1 - 2 - 3 1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2	1 - 2 - 3 1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2
F2L = 487 F3L = 599 F4L = 710	710	F3M = 599 F4M = 710	710
451	495	451	495
F2L = 683 F3L = 678 F4L = 703	703	F3M = 678 F4M = 703	703

**Technische Daten
Specification data
Caractéristiques techniques
Datos técnicos**

Werkstatthandbuch 1011 F

1

Deutsch	English	Français	Español
Steuerzeiten ohne Stößel- und Ventilspiel	Valve timing without valve clearance	Calage distribution sans jeu aux culbuteurs réglé	Cotas de reglaje sin juegos de válvulas y de empujadores
Einlaß öffnet vor OT Grad	Inlet opens before TDC degrees	Admission ouvre avant PMH degrés	Admisión abre a. PMS grados
Einlaß schließt nach UT Grad	Inlet closes after BDC degrees	Admission ferme après PMB degrés	Admisión cierra t. PMI grados
Auslaß öffnet vor UT Grad	Exhaust opens before BDC degrees	Echappement ouvre avant PMB degrés	Escape abre a. PMI grados
Auslaß schließt nach OT Grad	Exhaust closes after TDC degrees	Echappement ferme après PMH degrés	Escape cierra t. PMS grados
Schmieröldruck in niedrigem Leerlauf Temperatur ca. 110° C Öl SAE 20W/20 Minimum bar	Lube oil pressure at low idling Temperature approx. 110° C oil SAE 20W/20 min. bar	Pression d'huile au bas ralent température ca. 110° C huile SAE 20W/20 mini bars	Presión de aceite lubricante a marcha lenta en vacío Temperatura aprox. 110° C aceite SAE 20W/20 mín. bar
Absteuerventil bar	Pressurestat bar	Clapet régulateur final bars	Válvula reguladora final bar


Werkstatthandbuch 1011 F

F2 - 4L 1011 F	BF4L 1011 F	F3 - 4M 1011 F	BF4M 1011 F
45	47	45	47
65	63	65	63
76	99,5	76	99,5
44	51,5	44	51,5
1,4			
F2 -3L = 6,5 F4L = 7	7	F3L = 6,5 F4L = 7	7

**Technische Daten
Specification data
Caractéristiques techniques
Datos técnicos**

Ventilspieleinstellschema
Schematic for valve clearance adjustment
Schéma de réglage des soupapes
Esquema para el ajuste de holgura de válvulas

Werkstatthandbuch 1011 F



1 1

English

Crankshaft position 1

Turn engine until valves of cylinder No. 1 overlap.

Not ready for adjustment. —

Crankshaft position 2:

Turn engine further by one complete revolution (360°).

— Ready for adjustment.

Français

Position de l'arbre à cames 1

Virer le moteur jusqu'au chevauchement des soupapes au cylindre 1.

non réglable —

Position de l'arbre à cames 2

Tourner le moteur d'un tour complet (360°)

— réglable

Español

Posición del cigüeñal 1

Gírese el motor, hasta que las válvulas del cilindro N° 1 coincidan en su posición momentánea.

no ajustable —

Posición del cigüeñal 2

Continúese girando el motor por una rotación completa (360°)

— ajustable



Reihenfolge beim Anziehen der Zylinderkopfschrauben

Tightening order for cylinder head bolts


Ordre à respecter lors du serrage d'approche et définitif des vis de cul.

Sucesión de los trabajos al apretar los tornillos de culata


Werkstatthandbuch 1011 F




2-Zylinder
2-cylinder
2-cylindres
2 cilindros




3-Zylinder
3-cylinder
3-cylindres
3 cilindros



3-Zylinder
3-cylinder
3-cylindres
3 cilindros



4-Zylinder
4-cylinder
4-cylindres
4 cilindros



4-Zylinder
4-cylinder
4-cylindres
4 cilindros

Bildzeichenerklärung

Werkstatthandbuch 1011 F

	Zerlegen von Baugruppen
	Zusammenbauen zu einer Baugruppe
	Abbauen - Ausbauen behindernder Teile
	Einbauen - Anbauen Teile, die beim Ab-/ Ausbau hinderten
	Achtung, wichtiger Hinweis
	Prüfen - Einstellen z. B. Drehmomente, Maße, Drücke usw.
	Spezialwerkzeug
	Einbaurichtung beachten
	Kontrollieren - Prüfen Sichtprüfung
	Bedingt wiederverwendbar Bei Bedarf auswechseln
	Beim Zusammenbau immer erneuern
	Entsichern - Sichern z. B. Splint, Sicherungsblech usw.
	Sichern - Kleben z. B. Dichtmittel flüssig

1 1

	Personenschäden verhüten Hinweis auf Gefahrenstelle
	Materialschaden verhüten Teilbeschädigung
	Unterbauen - Abstützen - Abfangen
	Einölen
	Einfetten
	Markieren vor dem Zerlegen, beachten beim Zusammenbau
	Wuchten Ausgleichen von Unwuchten
	Einfüllen - Auffüllen - Nachfüllen z. B. Öl, Kühlwasser usw.
	Ablassen z. B. Öl, Kühlwasser usw.
	Lösen z. B. Lockern einer Spanneinrichtung
	Spannen z. B. Anziehen einer Spanneinrichtung
	Entlüften
	Spanabhebende Bearbeitung

Key to Symbols

Werkstatthandbuch 1011 F

1 1

	Disassembly of assembly groups
	Reassembly to form assembly group
	Remove obstructing parts
	Reinstall - Remount parts which had obstructed disassembly
	Attention! Important notice!
	Check - Adjust e. g. torque dimensions, pressures, etc.
	Special tool
	Note direction of installation
	Visual inspection
	Possibly still serviceable Renew if necessary
	Renew at each reassembly
	Unlock - Lock e. g. split pin, locking plate, etc.
	Lock - Adhere e. g. with liquid sealant

	Disassembly of assembly groups
	Reassembly to form assembly group
	Remove obstructing parts
	Reinstall - Remount parts which had obstructed disassembly
	Attention! Important notice!
	Check - Adjust e. g. torque dimensions, pressures, etc.
	Special tool
	Note direction of installation
	Visual inspection
	Possibly still serviceable Renew if necessary
	Renew at each reassembly
	Unlock - Lock e. g. split pin, locking plate, etc.
	Lock - Adhere e. g. with liquid sealant

Légende des symboles

Werkstatthandbuch 1011 F

1 1

	Déassemblage d'un ensemble constructif
	Assemblage des composants d'un ensemble constructif
	Démontage d'éléments entravant l'accès
	Remontage - Remise en place d'éléments qui entraînaient l'accès
	Remarque importante!
	Utilisation impérative p. ex.: couple-moteur, cotes, pressions etc.
	Utilisation impérative d'un outil spécialisé
	Respecter l'ordre de montage
	Vérification - Contrôle à vue
	Réutilisation sous certaines conditions à remplacer, si besoin est
	A remplacer systématiquement lors de remontage
	Arracher la goupille - goupiller freiner par tôle-arrêt
	Freiner - coller p. ex. avec pâte hermétique, ou frein liquide

	Déassemblage d'un ensemble constructif
	Assemblage des composants d'un ensemble constructif
	Démontage d'éléments entravant l'accès
	Remontage - Remise en place d'éléments qui entraînaient l'accès
	Remarque importante!
	Utilisation impérative p. ex.: couple-moteur, cotes, pressions etc.
	Utilisation impérative d'un outil spécialisé
	Respecter l'ordre de montage
	Vérification - Contrôle à vue
	Réutilisation sous certaines conditions à remplacer, si besoin est
	A remplacer systématiquement lors de remontage
	Arracher la goupille - goupiller freiner par tôle-arrêt
	Freiner - coller p. ex. avec pâte hermétique, ou frein liquide

Leyenda de símbolos

Werkstatthandbuch 1011 F

	Desarmar grupos de construcción
	Rearmar un grupo de construcción
	Desmontar partes que puedan estorbar
	Montar - Incorporar partes que puedan estorbar en el desmontaje
	!Atención! Indicación importante
	Verificar - Graduar - Ajustar (p. ej. pares, medidas, presiones)
	Herramienta especial
	Observar la dirección de montaje
	Control verificación visual
	Re-utilización condicional sustituir en caso necesario
	Sustituir en cada montaje
	Desafianzar - Afianzar (mecánicamente) (p. ej. pasador de aletas, chapa de seguridad, etc.)
	Afianzar - Pegar p. ej. con medio liquido

1 1

	Desarmar grupos de construcción
	Rearmar un grupo de construcción
	Desmontar partes que puedan estorbar
	Montar - Incorporar partes que puedan estorbar en el desmontaje
	!Atención! Indicación importante
	Verificar - Graduar - Ajustar (p. ej. pares, medidas, presiones)
	Herramienta especial
	Observar la dirección de montaje
	Control verificación visual
	Re-utilización condicional sustituir en caso necesario
	Sustituir en cada montaje
	Desafianzar - Afianzar (mecánicamente) (p. ej. pasador de aletas, chapa de seguridad, etc.)
	Afianzar - Pegar p. ej. con medio liquido

Prüfen und Einstellen

Checking and adjusting

Contrôle et réglage

Verificación y ajustes

1011 F



Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

2. Prüfen und Einstellen

Seite

Ventilspiel _____	2.00.01 - 2.00.02
Kompressionsdruck _____	2.00.03 - 2.00.04
Einspritzventil _____	2.00.05 - 2.00.07
Einspritzpumpe _____	2.00.09 - 2.00.10

English

2. Checking and adjusting

Page

Valve clearance _____	2.00.01 - 2.00.02
Compression pressure _____	2.00.03 - 2.00.04
Injector _____	2.00.05 - 2.00.07
Injection pump _____	2.00.09 - 2.00.10

2

Français

2. Contrôle et réglage

Page

Jeu aux soupapes _____	2.00.01 - 2.00.02
Taux de compression _____	2.00.03 - 2.00.04
Soupape injectrice _____	2.00.05 - 2.00.07
Pompe d'injection _____	2.00.09 - 2.00.10

Español

2. Verificación y ajustes

Página

Juego de válvulas _____	2.00.01 - 2.00.02
Presión de compresión _____	2.00.03 - 2.00.04
Inyector _____	2.00.05 - 2.00.07
Bomba de inyección _____	2.00.09 - 2.00.10

English	Français	Español
<p>The standard valve clearance can be adjusted: with engine cold or warm after cooling down for at least 0.5 h.</p> <p>Oil temperature $\leq 80^{\circ}\text{C}$.</p> <p>Note: The valve clearance is to be increased by 0.1 mm at every cylinder head gasket renewal. The standard valve clearance is to be adjusted after completion of 500 hours of operation.</p>	<p>Le réglage standard du jeu des soupapes est possible sur moteur froid ou chaud après une période de refroidissement d'au moins 30 minutes.</p> <p>Température de l'huile $\leq 80^{\circ}\text{C}$.</p> <p>Nota: à chaque changement du joint de culasse augmenter le jeu aux soupapes de 0,1 mm. Après 500 heures de marche procéder au réglage standard du jeu des soupapes.</p>	<p>El ajuste del juego estándar de válvulas es posible: Con el motor frío o con el motor caliente después de un período de enfriamiento de por lo menos media hora. Temperatura del aceite: $\leq 80^{\circ}\text{C}$.</p> <p>Nota: El juego de válvulas debe aumentarse por 0,1 mm a cada cambio de la junta de culata,. Tras 500 horas de servicio se ajustará el juego estándar.</p>
<p>Cylinder head cover has been removed.</p> <ol style="list-style-type: none"> Turn engine until valves of cyl. No. 1 overlap. <p>For valve clearance adjustment schematic see Specification Data.</p> <p>Note: Valves overlapping means: Exhaust valve about to close. Inlet valve about to open. Neither pushrod can be turned in this position.</p>	<p>Le cache-culbuteurs a été déposé.</p> <ol style="list-style-type: none"> Virer le moteur jusqu'à ce que les soupapes soient en bascule, cyl. no. 1. <p>Schéma de réglage du jeu aux soupapes voir caractéristiques techniques.</p> <p>Nota: le chevauchement des soupapes signifie: soupape d'échappement pas encore fermée et soupape d'admission commence à s'ouvrir. Les deux tiges de culbuteurs ne peuvent plus tourner.</p>	<p>La tapa de culata está desmontada.</p> <ol style="list-style-type: none"> Girar el cigüeñal hasta que se crucen las válvulas en el cilindro 1. <p>Para el esquema de ajuste del juego de válvulas, véanse los Datos Técnicos.</p> <p>Nota: Cruce de válvulas significa: La válvula de escape aún no está cerrada y la de admisión comienza a abrirse. En esta posición, no es posible girar las dos varillas de empuje.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Adjust valve clearance on respective cylinder with feeler gauge. <p>Note: Inlet valve clearance: 0.3 mm Exhaust valve clearance: 0.5 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> Tighten locknut. <p>Tightening specification: $20 \pm 2 \text{ Nm}$</p> <p>Recheck the adjustment with feeler gauge.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Régler le jeu des soupapes au cylindre correspondant avec une jauge d'épaisseur. <p>Nota: Jeu soupape ADM: 0,3 mm Jeu soupape ECH: 0,5 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> Serrer le contre-écrou <p>Consigne de serrage $20 \pm 2 \text{ Nm}$</p> <p>Effectuer un nouveau contrôle du serrage avec une jauge d'épaisseur.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ajustar el juego de válvulas en el cilindro correspondiente mediante la galga de espesores. <p>Nota: Juego de válvulas - admisión: 0,3 mm - escape: 0,5 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> Apretar la contratuerca. <p>Prescripción de apriete: $20 \pm 2 \text{ Nm}$.</p> <p>Comprobar nuevamente el ajuste efectuado, mediante la galga de espesores.</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Die Standard-Ventilspieleinstellung ist möglich:

Am kalten- oder am warmen Motor nach einer Abkühlzeit von mindestens **0,5 h**.
 Öltemperatur $\leq 80^\circ \text{C}$

Hinweis: Bei jedem Zylinderkopf-Dichtungswechsel ist das Ventilspiel um 0,1 mm zu erhöhen.

Nach **500 Bh** ist das Standard-Ventilspiel einzustellen.


Zylinderkopfhaube ist abgebaut

1. Motor durchdrehen bis zum Erreichen der Ventilüberschneidung, Zyl. Nr. 1.

Ventilspieleinstellschema
 siehe **Techn. Daten**



Hinweis: Ventilüberschneidung bedeutet:
 Auslaßventil ist noch nicht geschlossen, Einlaßventil beginnt zu öffnen.
 Dabei sind beide Stoßstangen nicht drehbar.




2. Ventilspieleinstellung am entsprechenden Zylinder mit Fühlerlehrenblatt einstellen.

Hinweis: Ventilspiel Einlaß: **0,3 mm**
 Ventilspiel Außlaß: **0,5 mm**

3. Kontermutter festdrehen.

Anziehvorschrift: **20 \pm 2 Nm**

Einstellung nochmals mit Fühlerlehrenblatt überprüfen.



Werkstatthandbuch 1011 F



2



Deutsch

4. Dichtung aufsetzen.

5. Zylinderkopfhaube montieren. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **8,5 Nm**

English	Français	Español
4. Put gasket in place. 5. Fit cylinder head cover. Tighten bolts. Tightening specification: 8,5 Nm	4. Mettre en place le joint. 5. Monter le cache-culbuteurs. Bloquer les vis. Consigne de serrage: 8,5 Nm.	4. Colocar la junta. 5. Montar la tapa de culata. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 8,5 Nm.
		2

English	Français	Español
Commercial tools required: Compression tester _____ 8005 Torx tool kit _____ 8189	Outilage usuel: Compressiomètre _____ 8005 Jeu d'outils Torx _____ 8189	Herramientas comerciales: Compresímetro _____ 8005 Juego de herramientas Torx _____ 8189
Special tools required: Connector _____ 100 120 Special wrench for injection line _____ 110 490	Outil spécial: Pièce de raccordement _____ 100 120 Clé spéciale pour conduite d'injection _____ 110 490	Herramientas especiales: Pieza de empalme _____ 100 120 Llave especial para tubo de inyección _____ 110 490
Injectors have been removed, valve clearance has been checked. 1. Insert connector with new special seal. 2. Fit clamping pad. Tighten bolt. 3. If necessary, screw on adapter for connector.	Les injecteurs ont été déposés et le jeu des soupapes contrôlé. 1. Mettre en place la pièce de raccordement avec un joint spécial neuf. 2. Placer la griffe de serrage et serrer le boulon. 3. Si nécessaire mettre en place l'adaptateur de la pièce de raccordement.	Los inyectores están desmontados y el juego de válvulas está controlado. 1. Introducir la pieza de empalme con la junta especial nueva. 2. Colocar la garra de sujeción. Apretar el tornillo. 3. De ser necesario, enroscar el adaptador para la pieza de empalme.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Handelsübliche Werkzeuge:


Kompressionsdruckprüfer _____ 8005
Torx-Werkzeugsatz _____ 8189

Spezialwerkzeuge:


Anschlußstück _____ 100 120
Spezialschlüssel für Einspritzleitung _____ 110 490

Einspritzventile sind ausgebaut, Ventilspiel ist kontrolliert.

1. Anschlußstück mit neuer Spezialdichtung einsetzen.




2. Spannratze aufsetzen. Schraube festdrehen.



3. Falls notwendig Adapter für Anschlußstück aufschrauben.



Werkstatthandbuch 1011 F



2

Deutsch

4. Kompressionsdruckprüfer anschließen.
 Motor mit Starter durchdrehen.
 Kompressionsdruck:
 F 1011 F **25-30 bar**
 BF 1011 F **22-27 bar**

Der gemessene Kompressionsdruck ist abhängig von der Anlaßdrehzahl während des Meßvorganges und der Höhenlage des Motoraufstellortes.

Grenzwerte sind daher nicht genau festlegbar. Empfohlen wird die Kompressionsdruckmessung nur als Vergleichsmessung aller Zylinder eines Motors untereinander anzusehen. Sind mehr als **15%** Abweichung ermittelt worden, sollte durch die Demontage der betroffenen Zylindereinheit die Ursache ermittelt werden.

Hinweis: Einspritzventil mit neuer Spezialdichtung einsetzen und festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

Einspritzleitungen festdrehen.

Anziehvorschrift: **22 + 2 Nm**

Die Leckölleitung ist grundsätzlich zu erneuern.

English	Français	Español
<p>4. Connect compression tester. Turn engine with starter. Compression pressure: F engine 25-30 bar BF engine 22-27 bar</p> <p>The measured compression pressure is dependent on the starting speed during the measuring process and also on the altitude of the engine site. Therefore it is difficult to specify precise limit values. It is recommended to use the compression pressure measurement only for comparison of compression pressures of all cylinders in one engine. If a difference in pressure in excess of 15 % is determined, the cylinder unit concerned should be dismantled to establish the cause.</p> <p>Note: Fit injector with new special seal and tighten. Tightening specification: 21 Nm Tighten injection lines. Tightening specification: 22 + 2 Nm</p> <p>The leakage fuel line must always be renewed.</p>	<p>4. Brancher le compressiomètre. Virer le moteur au démarreur Pression de compression Moteur F 25-30 bars Moteur BF 22-27 bars</p> <p>Le taux de compression mesuré dépend de la vitesse de démarrage durant le relevé des mesures, et de l'altitude du lieu d'implantation du moteur. Des valeurs limites précises ne peuvent donc pas être fixées. Il est conseillé de considérer la mesure du taux de compression uniquement comme mesure comparative pour tous les cylindres d'un moteur. En cas d'écart supérieur à 15 %, la cause pourra être déterminée en démontant l'unité cylindre concernée.</p> <p>Nota: monter l'injecteur avec un joint spécial et serrer. Consigne de serrage: 21 Nm. Serrer les tuyauteries d'injection. Consigne de serrage 22 + 2 Nm.</p> <p>Toujours remplacer la tubulure de retour de fuites.</p>	<p>4. Conectar el compresímetro. Girar el motor con ayuda del arrancador. Presión de compresión: Motor F 25 - 30 bar Motor BF 22 - 27 bar</p> <p>El valor de compresión medido depende de la velocidad de arranque durante la medición y de la altitud del lugar de instalación del motor. Por tanto, no es posible fijar valores límite exactos. La medición de compresión se aconseja solamente como una medida de comparación entre todos los cilindros de un mismo motor. Si se verifican diferencias superiores al 15%, es conveniente buscar la causa, desmontando la unidad de cilindro afectada.</p> <p>Nota: Montar el inyector con una junta especial nueva y apretar. Prescripción de apriete: 21 Nm. Apretar las tuberías de inyección. Prescripción de apriete: 22 + 2 Nm.</p> <p>La tubería de combustible sobrante deberá ser sustituida, en todos los casos, por otra nueva.</p>

English	Français	Español
<p>Commercial tools required:</p> <p>Nozzle tester _____ 8008 Long socket a/flats 15 _____ 8021</p> <p>Special tool required:</p> <p>Retainer for injector _____ 110 110</p> <p>Note: Utmost cleanliness must be ensured when working on the injection equipment. For testing the injector use only pure test oil to ISO 4113 or clean diesel fuel.</p>	<p>Outilage usuel:</p> <p>Banc d'essais d'injecteurs _____ 8008 Clé à douille longue de 15 _____ 8021</p> <p>Outilage spécial:</p> <p>Dispositif d'immobilisation pour injecteur _____ 110 110</p> <p>Nota: tous les travaux à effectuer sur les injecteurs doivent être réalisés dans de parfaites conditions de propreté. Pour contrôler les injecteurs n'utiliser que du gazole d'essai pur selon ISO 4113 ou du combustible diesel parfaitement propre.</p>	<p>Herramientas comerciales:</p> <p>Comprobador para inyectores _____ 8008 Llave de vaso largo de 15 _____ 8021</p> <p>Herramientas especiales:</p> <p>Soporte de inyectores _____ 110 110</p> <p>Nota: Al trabajar en el equipo de inyección, se deberá observar máxima limpieza. Para la prueba de los inyectores sólo se utilizará aceite de ensayo puro según ISO 4113 o combustible diesel limpio.</p>
<p>Caution!</p> <p>Beware of injection nozzle fuel jet. The fuel penetrates deeply into the skin tissue and may cause blood poisoning.</p> <p>1. Connect injector to nozzle tester.</p>	<p>Attention!</p> <p>Tenir les mains à l'écart des jets de gazole, la force de pénétration de ceux-ci est telle qu'ils peuvent créer des blessures graves et amener un empoisonnement du sang.</p> <p>1. Monter l'injecteur sur la pompe d'essais d'injecteurs.</p>	<p>Atención:</p> <p>No acercar nunca las manos a los chorros del inyector, pues el combustible se introduce en la carne y destruye los tejidos. Si llega a la sangre, produce grave intoxicación.</p> <p>1. Empalmar el inyector al comprobador.</p>
<p>2. Checking opening pressure</p> <p>With pressure gauge switched on, slowly press down lever of nozzle tester. The pressure at which the gauge pointer stops or suddenly drops, is the opening pressure.</p> <p>Opening pressure for initial setting: Genset engines = 250 + 8 bar Automotive engines = 210 + 8 bar</p>	<p>2. Contrôle de la pression d'ouverture</p> <p>Le manomètre étant branché, appuyer lentement sur le levier de la pompe d'essai d'injecteurs. La pression à laquelle l'aiguille s'arrête ou chute brusquement, est la pression maxi ou pression d'ouverture.</p> <p>Valeur de contrôle de pression d'ouverture pour nouveau tarage : Moteurs de groupe: 250 + 8 bars Moteurs de véhicule: 210 + 8 bars</p>	<p>2. Comprobación de la presión de apertura</p> <p>Con el manómetro conectado, empujar la palanca del comprobador lentamente hacia abajo. La presión a la que la aguja se detiene o cae repentinamente, es la presión de apertura.</p> <p>Presión de apertura para el nuevo ajuste en motores: para grupos electrógenos = 250 + 8 bar. para vehículos = 210 + 8 bar.</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Handelsübliche Werkzeuge:

Düsenprüfgerät _____ 8008
Lange Stecknuss SW 15 _____ 8021

Spezialwerkzeug:

Halter für Einspritzventil _____ 110 110

Hinweis: Bei Arbeiten an der Einspritzausrüstung auf größte Sauberkeit achten. Zur Prüfung der Einspritzventile nur reines Prüföl nach ISO 4113 oder sauberen Dieselkraftstoff verwenden.

Achtung !

Hände weg vom Düsenstrahl. Der Kraftstoff dringt tief in das Fleisch ein und kann zur Blutvergiftung führen.

1. Einspritzventil an das Düsenprüfgerät anbauen.



2. Prüfung des Öffnungsdruckes

Hebel des Düsenprüfgerätes bei zugeschaltetem Manometer langsam niederdrücken. Der Druck bei dem der Zeiger stehen bleibt oder plötzlich abfällt, ist der Öffnungsdruck.



Öffnungsdruck für die Neueinstellung:

Aggregat - Motoren = **250 + 8 bar**

Fahrzeug - Motoren = **210 + 8 bar**



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

3. Einstellen des Öffnungsdruckes am Einspritzventil

Überwurfmutter abschrauben, alle Teile ausbauen.

Folge der Einzeldemontage

1. Überwurfmutter
2. Einspritzdüse
3. Zwischenstück
4. Druckbolzen
5. Druckfeder
6. Ausgleichscheiben

4. Durch Auswahl der erforderlichen Scheibe Druck einstellen. Stärkere Scheibe ergibt höheren Öffnungsdruck. Einspritzventil zusammenbauen. Überwurfmutter festdrehen.

Anziehvorschrift: **45 ± 5 Nm**

Einspritzventil auf dem Düsenprüfgerät erneut prüfen.

5. Prüfung auf Dichtheit

Düse und Düsenhalter abtrocknen - mit Luft trockenblasen. Handhebel des Prüfgerätes langsam niederdrücken, bis ca. **20 bar** unterhalb des vorher abgelesenen Öffnungsdruckes erreicht werden.

English	Français	Español
3. Adjusting the opening pressure on the injector Unscrew cap nut and remove all parts	3. Tarage de la pression d'ouverture sur injecteur Dévisser l'écrou-raccord et déposer toutes les pièces.	3. Ajuste de la presión de apertura en el inyector Desenroscar la tuerca de unión y desmontar todas las piezas.
Sequence of parts disassembly 1. Cap nut 2. Injection nozzle 3. Adapter 4. Thrust pin 5. Compression spring 6. Shims	Suite du démontage des pièces 1. Ecrou-raccord 2. Injecteur 3. Pièce intermédiaire 4. Tige poussoir 5. Ressort de pression 6. Rondelles d'épaisseur	Secuencia del despiece 1. Tuerca de unión 2. Inyector propiamente dicho 3. Pieza intermedia 4. Perno de presión 5. Muelle de presión 6. Arandelas de reglaje
 4. Adjust pressure by selecting appropriate shim. A thicker shim increases the opening pressure. Reassemble injector. Tighten cap nut. Tightening specification: 45 ± 5 Nm Recheck injector on nozzle tester.	 4. Régler la pression en prenant le nombre de rondelles nécessaires. Des rondelles plus épaisses entraînent une pression d'ouverture plus grande. Remonter l'injecteur et serrer l'écrou-raccord. Consigne de serrage: 45 ± 5 Nm Contrôler à nouveau l'injecteur à l'aide de la pompe d'essai d'injecteurs.	 4. Ajustar la presión eligiendo la arandela adecuada. Una arandela más gruesa da una presión de apertura más elevada. Rearmar el inyector. Apretar la tuerca de unión. Prescripción de apriete: 40 ± 5 Nm . Volver a ensayar el inyector sobre el comprobador.
5. Checking for tightness Dry nozzle and nozzle holder - blow out with compressed air. Press down handlever of nozzle tester slowly until a pressure of about 20 bar below the previous opening pressure reading is attained.	5. Contrôle de l'étanchéité Sécher l'injecteur et le porte-injecteur par jet d'air. Appuyer lentement sur le levier de la pompe d'essai jusqu'à obtention d'environ 20 bars en-dessous de la pression d'ouverture lue auparavant.	5. Comprobación de estanqueidad Secar el inyector y el portainyector, soplándolos con aire comprimido. Empujar la palanca de mano del comprobador lentamente hacia abajo hasta alcanzar un valor de aprox. 20 bar por debajo de la presión de apertura leída previamente.

English	Français	Español
<p>6. Nozzle is tight if there is no dripping within a period of 10 seconds.</p> <p>7. In case of a drip, the injector must be dismantled and cleaned to remedy the leak. If this does not cure the leak, the injector must be replaced.</p> <p>Reworking is not permissible.</p> <p>8. Buzzing and spray pattern test</p> <p>Switch off pressure gauge of tester.</p> <p>The buzzing test permits an audible check of the ease of movement of the nozzle needle in the nozzle body. New injectors emit a different buzzing sound as compared to used injectors. It deteriorates due to wear in the needle seat area. If an injection nozzle does not buzz despite cleaning, it must be renewed.</p> <p>A used injector should buzz clearly during rapid actuation of the handlever, while exhibiting a well atomized spray pattern. The spray pattern may differ noticeably from that of a new injector.</p>	<p>6. L'injecteur est étanche lorsqu'il ne goutte plus durant 10 secondes.</p> <p>7. Si l'injecteur goutte, le déposer et le nettoyer pour supprimer le manque d'étanchéité. En cas d'échec, remplacer l'injecteur.</p> <p>Ne jamais rectifier l'injecteur.</p> <p>8. Contrôle du crissement caractéristique de l'injecteur</p> <p>Débrancher le manomètre de la pompe d'essai.</p> <p>Le contrôle du crissement permet un contrôle audible de l'injecteur dont l'aiguille doit retomber d'elle-même dans son logement. Les injecteurs neufs présentent par rapport aux injecteurs usagés un crissement différent. L'usure se produisant au niveau du siège de l'aiguille entraîne une dégradation du crissement. Si, après nettoyage, l'injecteur refuse de crisser, il faut le remplacer.</p> <p>Un injecteur usagé doit, après actionnement rapide du levier de commande, émettre un crissement audible et pulvériser de manière bien homogène. La forme du jet peut alors, à la différence d'un injecteur neuf, être tout à fait différente.</p>	<p>6. El inyector es estanco si, pasados 10 segundos, no sale ni una gota de líquido.</p> <p>7. Si cae una gota, el inyector debe ser desarmado y limpiado para eliminar la falta de estanqueidad. Si esto no surte efecto, es necesario reemplazar el inyector.</p> <p>No están permitidos trabajos de repaso.</p> <p>8. Comprobación del ronquido y chorro</p> <p>Desconectar el manómetro del comprobador.</p> <p>La comprobación del ronquido permite controlar acústicamente la facilidad de movimiento de la aguja dentro del cuerpo del inyector. Inyectores nuevos tienen un ronquido diferente de los usados. El desgaste en la zona de asiento de la aguja lo empeora. Si el inyector no produce el ronquido característico del mismo a pesar de su limpieza anterior, es necesario sustituirlo por otro nuevo.</p> <p>Un inyector usado tiene que roncar de forma audible y producir un chorro bien pulverizado si se acciona la palanca rápidamente. La forma del chorro puede diferir, en tal caso, claramente de la producida por un inyector nuevo.</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

6. Düse ist dicht, wenn innerhalb **10** Sekunden kein Tropfen abfällt.



7. Fällt ein Tropfen ab, ist das Einspritzventil zu zerlegen und die Undichtigkeit durch Reinigen zu beseitigen. Ist das nicht erfolgreich, muß die Einspritzdüse erneuert werden.

Nacharbeit ist nicht zulässig.



8. Schnarr- und Strahlprüfung

Manometer des Prüfgerätes abschalten.

Die Schnarrprüfung ermöglicht eine hörbare Prüfung der Leichtgängigkeit der Düsenadel im Düsenkörper. Neue Einspritzventile haben gegenüber gebrauchten ein geändertes Schnarrverhalten.

Durch Verschleiß im Nadelstitzbereich verschlechtert es sich. Schnarrt eine Einspritzdüse trotz Reinigung nicht, muß sie durch eine neue ersetzt werden.

Ein gebrauchtes Einspritzventil muß bei schneller Hebeleigenschaft hörbar schnarren und dabei gut zerstäubt abspritzen. Das Strahlbild kann dabei gegenüber dem eines neuen Einspritzventils deutlich unterschiedlich sein.



English	Français	Español
<p>Commercial tool required: Injection pump tester _____ 8006</p> <p>Special tool required: Special wrench for injection line _____ 110 490</p> <p>The following inspection for injection pumps with parts no 0417 9573 and 0417 9981 (with constant pressure valve).</p> <p>The injection pump is tested on the engine to make sure that the delivery valve and pump element are not leaking. For the test, it is essential that the fuel feed system is operating properly and that there is no air in the fuel system.</p> <p>Injection lines have been removed.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Connect injection pump tester to delivery valve holder. 2. Turn crankshaft via V-belt pulley, while bleeding tester at the screw plug. 3. Turn crankshaft until a pressure of 150 bar is applied to the delivery valve. The pressure may drop by 10 bar within one minute. 	<p>Outilage usuel: Appareil de contrôle de la pompe d'injection _____ 8006</p> <p>Outilage spécial: Clé spéciale pour conduite d'injection _____ 110490</p> <p>Dans le cas des pompes à injection portant le numéro de pièce 0417 9573 et 0417 9981 (avec soupape de pression constante), il est impossible d'effectuer le contrôle décrit ciaprès.</p> <p>Le contrôle de la pompe d'injection se fait sur le moteur même au niveau de l'étanchéité de la soupape de refoulement et de l'élément de pompe. Ce contrôle suppose une alimentation en combustible irréprochable et l'absence d'air dans le système d'injection.</p> <p>Les conduites d'injection sont déposées.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raccorder l'appareil de contrôle de la pompe d'injection au support de la soupape de refoulement. 2. Virer le vilebrequin par la poulie à gorge et purger l'appareil de contrôle par le bouchon obturateur. 3. Virer le vilebrequin jusqu'à obtention d'une pression de 150 bars à la soupape de refoulement. Cette pression peut tomber de 10 bars en l'espace d'une minute. 	<p>Herramienta comercial: Comprobador de bombas de inyección _____ 8006</p> <p>Herramienta especial: Llave especial para tuberías de inyección _____ 110 490</p> <p>Si se trata de bombas de inyección con el N° de pieza 0417 9573 y 0417 9981 (con válvula de presión constante) no es posible llevar a cabo la siguiente prueba.</p> <p>La bomba de inyección es ensayada sobre el motor en cuanto a estanqueidad de la válvula de presión y del elemento de bomba. Condición previa para la comprobación es que el abastecimiento del combustible sea impecable y no exista aire en el sistema de combustible.</p> <p>Las tuberías de inyección están desmontadas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conectar el comprobador de bombas de inyección al soporte de la válvula de presión. 2. Girar el cigüeñal a través de la polea de correa trapezoidal, purgando de aire el comprobador en el tapón roscado. 3. Girar el cigüeñal hasta que la válvula de presión cuente con una presión de 150 bar, admitiéndose una caída de presión de 10 bar dentro de un minuto.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Handelsübliches Werkzeug:

Einspritzpumpenprüfgerät _____ 8006

Spezialwerkzeug:


Spezialschlüssel für Einspritzleitung __ 110 490

Bei Einspritzpumpen mit Teile-Nr. 0417 9573 und 0417 9981 (mit Gleichdruckventil) ist folgende Prüfung nicht möglich.


Die Einspritzpumpe wird am Motor auf Dichtigkeit des Druckventils und Pumpenelementes geprüft. Voraussetzung für die Prüfung ist einwandfreie Kraftstoffversorgung und keine Luft im Kraftstoffsystem.

Einspritzleitungen sind abgebaut.


1. Einspritzpumpenprüfgerät am Druckventilhalter anschließen.







2. Kurbelwelle über die Keilriemenscheibe durchdrehen, dabei das Prüfgerät an dem Verschlußstopfen entlüften.



3. Kurbelwelle durchdrehen, bis das Druckventil mit einem Druck von **150 bar** beaufschlagt ist. Der Druck darf in einer Minute um **10 bar** abfallen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

4. Kurbelwelle um 5 Umdrehungen weiter durchdrehen, dabei müssen **300 bar** erreicht werden. Ist der Sollwert nicht erreichbar, Einspritzpumpe austauschen.

5. Einspritzpumpenprüfgerät abbauen.

6. Einspritzleitungen anbauen und festdrehen.

Anziehvorschrift: **22 + 2 Nm**

7. Luftführungshaube anbauen. Schrauben festdrehen.

English	Français	Español
4. Turn crankshaft further by 5 revolutions until a pressure of 300 bar is attained. If the specified value cannot be reached, replace the injection pump.	4. Continuer à virer le vilebrequin de 5 tours jusqu'à obtention de 300 bars . Si cette valeur de consigne ne peut pas être atteinte, remplacer la pompe d'injection.	4. Seguir girando el cigüeñal unas 5 vueltas más, debiéndose alcanzar 300 bar . Si no se puede alcanzar el valor prescrito, hay que sustituir la bomba de inyección por otra nueva.
5. Remove injection pump tester.	5. Démonter l'appareil de contrôle de la pompe d'injection.	5. Desmontar el comprobador de bombas de inyección.
6. Fit injection lines and tighten. Tightening specification: 22 + 2 Nm	6. Monter les conduites d'injection et serrer. Consigne de serrage 22 + 2 Nm .	6. Montar las tuberías de inyección y apretar. Prescripción de apriete: 22 + 2 Nm
7. Fit air cowling. Tighten bolts.	7. Monter la hotte de guidage d'air puis serrer les vis.	7. Montar la manga guía de aire. Apretar los tornillos.

Prüfen und Einstellen
Checking and adjusting
Contrôle et réglage
Verificación y ajustes

Bauteile instand setzen


Repair of components

Mise en état des composants

Reparación de componentes

1011 F





Deutsch

3. Bauteile instand setzen

Baugruppe	Benennung	Seite
01	Zylinderkurbelgehäuse	3.01.01 - 3.01.12
01	Hinterer Deckel	3.01.17 - 3.01.18
05	Kurbelwelle	3.05.23 - 3.05.24
05	Starterkranz / Schwungrad	3.05.29
06	Pleuelstange	3.06.33 - 3.06.37
07	Kolben	3.07.41 - 3.07.43
08	Zylinderkopf	3.08.47 - 3.08.52
10	Nockenwelle	3.10.57
11	Kipphobelbock	3.11.61
19	Einspritzventil	3.19.65 - 3.19.67
27	Vorderer Deckel	3.27.71 - 3.27.86
39	Kühlgebläse	3.39.91 - 3.39.96
39	Keilriemenpannrolle	3.39.101
39	Lüfterantrieb	3.39.105 - 3.39.109
83	Hydraulikpumpenkonsole	3.83.113 - 3.83.117

English

3. Repair of components

Assembly Group	Description	Page
01	Crankcase with integrated cylinder liners	3.01.01 - 3.01.12
01	Rear cover	3.01.17 - 3.01.18
05	Crankshaft	3.05.23 - 3.05.24
05	Starter ring gear / flywheel	3.05.29
06	Connecting rod	3.06.33 - 3.06.37
07	Piston	3.07.41 - 3.07.43
08	Cylinder head	3.08.47 - 3.08.52
10	Camshaft	3.10.57
11	Rocker arm bracket	3.11.61
19	Injector	3.19.65 - 3.19.67
27	Front cover	3.27.71 - 3.27.86
39	Blower	3.39.91 - 3.39.96
39	Idler pulley	3.39.101
39	Fan drive	3.39.105 - 3.39.109
83	Hydraulic pump bracket	3.83.113 - 3.83.117

Werkstatthandbuch 1011 F

Français

3. Mise en état des composants

Groupe	Désignation	Page
01	Bloc moteur	3.01.01 - 3.01.12
01	Couvercle arrière	3.01.17 - 3.01.18
05	Vilebrequin	3.05.23 - 3.05.24
05	Couronne du volant / volant	3.05.29
06	Bielle	3.06.33 - 3.06.37
07	Piston	3.07.41 - 3.07.43
08	Culasse	3.08.47 - 3.08.52
10	Arbre à cames	3.10.57
11	Support de culbuteurs	3.11.61
19	Injecteur	3.19.65 - 3.19.67
27	Couvercle avant	3.27.71 - 3.27.86
39	Turbine de refroidissement	3.39.91 - 3.39.96
39	Galet tendeur	3.39.101
39	Entraînement ventilateur	3.39.105 - 3.39.109
83	Console de pompe hydraulique	3.83.113 - 3.83.117


Español

3. Reparación de componentes

Grupo de construcción	Denominación	Página
01	Bloque de cilindros	3.01.01 - 3.01.12
01	Tapa trasera	3.01.17 - 3.01.18
05	Cigüeñal	3.05.23 - 3.05.24
05	Corona del volante / volante	3.05.29
06	Biela	3.06.33 - 3.06.37
07	Pistón	3.07.41 - 3.07.43
08	Culata	3.08.47 - 3.08.52
10	Arbol de levas	3.10.57
11	Soporte de balancines	3.11.61
19	Inyector	3.19.65 - 3.19.67
27	Tapa frontal	3.27.71 - 3.27.86
39	Ventilador de refrigeración	3.39.91 - 3.39.96
39	Polea tensora	3.39.101
39	Accionamiento del ventilador	3.39.105 - 3.39.109
83	Soporte de la bomba hidráulica	3.83.113 - 3.83.117

Zylinderkurbelgehäuse
Crankcase with integrated cylinder liners
Bloc moteur
Bloque de cilindros

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes



English	Français	Español
<p>Commercial tools required: Screw driver socket _____ 8112 Internal dial gauge</p> <p>Special tools required: Assembly tool for control rod bush _____ 110 140 Assembly tool for camshaft bush _____ 143 820 Puller for pipe _____ 150 140 Assembly arbor for pipe _____ 150 150</p>	<p>Outilage usuel: Embout de tournevis _____ 8112 Appareil de mesure</p> <p>Outilage spécial: Outil de montage pour douille de crémaillère _____ 110 140 Outil de montage pour bague d'arbre à cames _____ 143 820 Extracteur de tube _____ 150 140 Mandrin de montage pour tube _____ 150 150</p>	<p>Herramientas comerciales: Punta recambiable de destornillador _____ 8112 Micrómetro de interiores</p> <p>Herramientas especiales: Herramienta de montaje para manguitos de cremallera _____ 110 140 Herramienta de montaje para casquillos de árbol de levas _____ 143 820 Extractor para tubos _____ 150 140 Mandril de montaje para tubos _____ 150 150</p>
<p>1. Clean crankcase and inspect for damage.</p> <p>Note: Prior to measurement tighten main bearing caps as specified.</p> <p>Tightening specification: Initial tightening torque 50 Nm 1st tightening angle 60° 2nd tightening angle 45°</p>	<p>1. Nettoyer le bloc moteur et contrôler visuellement s'il ne présente pas de détérioration.</p> <p>Nota: avant de procéder au relevé des mesures serrer les chapeaux de paliers de vilebrequin selon les préconisations de serrage.</p> <p>Consigne de serrage: Valeur de préserrage: 50 Nm Valeur de serrage à l'angle: 1^{re} phase: 60° 2^e phase: 45°</p>	<p>1. Limpiar el bloque motor y examinarlo visualmente en cuanto a daños.</p> <p>Nota: Antes de proceder a la medición es necesario apretar las tapas de los cojinetes del cigüeñal según prescripción.</p> <p>Prescripción de apriete: Apriete inicial 50 Nm Reapriete 1^a fase 60° 2^a fase 45°</p>
<p>2. Set internal dial gauge to 91 mm.</p> <p>3. Gauge cylinders.</p> <p>Cylinder bore: 91^{+ 0,02} mm Wear limit: 91,1 mm</p>	<p>2. Régler l'appareil de mesure à 91 mm.</p> <p>3. Effectuer un relevé des cotés du cylindre</p> <p>Alésage du cylindre: 91^{+ 0,02} mm Limite d'usure: 91,1 mm</p>	<p>2. Ajustar el micrómetro de interiores a 91 mm.</p> <p>3. Medir los cilindros -</p> <p>calibre de cilindro: 91^{+ 0,02} mm límite de desgaste: 91,1 mm</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Handelsübliche Werkzeuge:

Schraubendrehereinsatz _____ 8112
 Innenmeßgerät

Spezialwerkzeuge:


Montagewerkzeug für
 Regelstangenbuchse _____ 110 140
 Montagewerkzeug für
 Nockenwellenbuchse _____ 143 820
 Ausziehwerkzeug für Rohr _____ 150 140
 Montagedorn für Rohr _____ 150 150

1. Kurbelgehäuse reinigen und auf Beschädigung sichtprüfen.

Hinweis: Vor der Messung sind die Kurbelwellenlagerdeckel nach Anziehvorschrift festzudrehen.

Anziehvorschrift:

Vorspannwert	50 Nm
Nachspannwinkel 1. Stufe	60°
2. Stufe	45°



2. Innenmeßgerät auf 91 mm einstellen.






3. Zylinder messen-

Zylinderbohrung: **91 +0,02 mm**
 Verschleißgrenze: **91,1 mm**



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

3.1 - in der Motorlängsachse „a“ und Motorquer-achse „b“

3.2 - und in der Ebene 1-3.

4. Bei verschlissener Zylinderlaufbahn besteht die Möglichkeit in unseren Service-Centren ein aufgebohrtes mit neuen Laufbuchsen (Slipfit-Buchsen) ausgerüstetes Zylinderkurbelgehäuse zu beziehen.

5. Bei Vorhandensein der Slipfit-Buchsen im Zylinderkurbelgehäuse
-Slipfit-Buchsen herausziehen.

English	Français	Español
3.1 - in the engine's longitudinal axis „a“ and transverse axis „b“	3.1. dans l'axe longitudinal „a“ et dans l'axe transversal „b“	3.1 - en los ejes longitudinal „a“ y transversal „b“ del motor.
3.2 - and in planes 1-3.	3.2 et sur le plan 1-3.	3.2 - y en los planos 1-3.
4. If the cylinder working surfaces are worn out, it is possible to obtain from our Service Centers a rebored crankcase with new liners (slip fit liners).	4. Lorsque la surface de frottement du cylindre est usée, il est possible de se procurer, en s'adressant à nos Service Centers, un bloc moteur alésé avec chemises neuves (chemises dites slipfit).	4. Si la superficie de roce del cilindro está desgastada, existe la posibilidad de aquirir, en nuestros Centros de Servicio, un bloque motor con los cilindros mandrinados y equipados con nuevas camisas (slipfit).
5. If slip fit liners are installed, pull them out.	5. En présence de chemises slipfit dans le bloc moteur - retirer ces dernières.	5. Si el bloque de cilindros lleva camisas slipfit, - sacar estas camisas.

English	Français	Español
<p>6. Inspect receiving bores and liner seating surface.</p> <p>7. Press in new slip fit liners as far as they will go.</p> <p>Note: To be used only with new standard pistons.</p> <p>If the measured data correspond to the values specified for the liners, the crankcase may be repaired as necessary.</p> <p>8. Remove screw plugs. Check oil ducts for free passage.</p>	<p>6. Contrôle visuel des alésages de positionnement et de la collerette d'appui.</p> <p>7. Enfoncer les chemises neuves slipfit jusqu'en position de butée.</p> <p>Nota: utilisation prévue uniquement avec des pistons de série.</p> <p>Si le relevé des cotes des chemises correspondent aux valeurs indiquées, au besoin remettre en état le bloc moteur.</p> <p>8. Dévisser les vis filetées. Vérifier si les canalisations d'huile ne sont pas obstruées.</p>	<p>6. Examinar visualmente los alojamientos de las camisas y el asiento para el reborde de las mismas.</p> <p>7. Introducir a presión, hasta el tope, las camisas slipfit nuevas.</p> <p>Nota: Se admite su uso tan sólo en conjunto con los pistones nuevos de serie.</p> <p>Si los valores medidos de las camisas corresponden a los especificados, se reacondicionará el bloque de cilindros en la medida necesaria.</p> <p>8. Desenroscar los tapones de cierre. Comprobar si los conductos de aceite están despejados.</p>

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

6. Aufnahmebohrungen und Bundauflage sichtprüfen.




7. Neue Slipfit-Buchsen bis Anlage eindrücken.

Hinweis: Verwendung nur mit neuen Serienkolben.






Entsprechen die Messungen der Laufbuchsen den angegebenen Werten, ist nach Bedarf das Zylinderkurbelgehäuse instandzusetzen.

8. Verschlußschrauben herausschrauben. Ölkanäle auf freien Durchlaß prüfen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Nockenwellenlagerbuchsen

9. Innenmeßgerät auf **54 mm** einstellen.

10. Schema zum Vermessen der Lagerbuchsen an den Punkten 1 und 2 in der Ebene "a" und "b".

11. Lagerbuchsen messen, ggf. auswechseln.

Nockenwellenlagerbuchse

Innendurchmesser: **$54 + 0,054$ mm**
Verschleißgrenze: **$54,080$ mm**

12. Lagerbuchsen ausbauen.

English	Français	Español
Camshaft bearing bushes	Bagues de paliers d'arbre à cames	Casquillos del árbol de levas
9. Set internal dial gauge to 54 mm .	9. Régler l'appareil de mesure à 54 mm .	9. Ajustar el micrómetro de interiores a 54 mm .
10. Schematic for gauging the bearing bushes at points 1 and 2 in planes „a“ and „b“.	10. Schéma de relevé des mesures des bagues de paliers aux points 1 et 2 dans l'axe „a“ et „b“.	10. Esquema para efectuar la medición de los casquillos de soporte en los puntos 1 y 2 de los planos „a“ y „b“,.
11. Gauge bearing bushes, renew if necessary.	11. Faire un relevé des cotes des bagues de palier, les remplacer le cas échéant.	11. Verificar las medidas de los casquillos, sustituyéndolos en caso necesario.
Camshaft bearing bush	Bague de palier d'arbre à cames	Casquillo del árbol de levas
Inner diameter: 54 +0.054 mm Wear limit: [^] 54.080 mm	Diamètre intérieur: 54 +0.054 mm Limite d'usure: 54,080 mm	Diámetro interior: 54 +0.054 mm Límite de desgaste: 54,080 mm
12. Remove bearing bushes.	12. Déposer les bagues de palier.	12. Desmontar los casquillos.

English

13. Schematic: Installation dimensions of bearing bushes.

	A	B
2-Cyl.	2.5 mm 117.1 mm	0.5 mm
3-Cyl.	2.5 mm 118.9 mm	0.5 mm 117.1 mm
4-Cyl.	2.5 mm 118.9 mm	0.5 mm 117.1 mm 228.1 mm

14. Schematic: Installation direction of joint in the bearing bush.

15. Position new bearing bush.

Note: Lube oil bores must be lined up.

16. Insert bearing bush.

Français

13. Schéma: cotes d'insertion des bagues de paliers.

	A	B
2 cyl.	2,5 mm 117,1 mm	0,5 mm
3 cyl	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm
4 cyl.	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm 228,1 mm

14. Schéma: sens de montage du joint de la bague de palier.

15. Placer une nouvelle bague de palier.

Nota: veiller à ce que les trous de graissage correspondent.

16. Introduire la bague de palier.

Español

13. Esquema: Medidas de introducción de los casquillos.

	A	B
2 cil.	2,5 mm 117,1 mm	0,5 mm
3 cil.	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm
4 cil.	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm 228,1 mm

14. Esquema: dirección de montaje de la junta de tope del casquillo.

15. Posicionar el casquillo nuevo.

Nota: Prestar atención a la coincidencia de los orificios de lubricación.


16. Introducir el casquillo.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

13. Schema: Einziehmaße der Lagerbuchsen.

	A	B
2 Zyl.	2,5 mm	0,5 mm 117,1 mm
3 Zyl.	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm
4 Zyl.	2,5 mm 118,9 mm	0,5 mm 117,1 mm 228,1 mm




14. Schema: Einbaurichtung der Stoßfuge in der Lagerbuchse.



15. Neue Lagerbuchse ansetzen.


Hinweis: Auf Übereinstimmung der Schmierölbohrungen achten.



16. Lagerbuchse einziehen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Regelstange und Führungsbuchsen

17. Zylinderstift austreiben.

18. Regelstange mit Feder herausnehmen.

19. Verschlußdeckel ausbauen.

20. Rohr mit einem Bohrer ø 5,5 mm einseitig durchbohren.

Hinweis: Nach dem Bohren ist das Kurbelgehäuse gründlich zu reinigen.


English	Français	Español
Control rod and guide bushes	Crémaillère et douille de guidage	Cremallera y manguitos de guía
17. Drive out parallel pin.	17. Chasser la goupille cylindrique.	17. Desmontar golpeando el pasador cilíndrico.
18. Remove control rod together with spring.	18. Retirer la crémaillère et le ressort.	18. Retirar la cremallera con resorte.
19. Remove cover.	19. Déposer le couvercle.	19. Desmontar la tapa de cierre.
20. Pierce pipe on one side with a drill of 5.5 mm dia. Note: Carefully clean crankcase after drilling.	20. Percer d'un côté tube à l'aide d'un foret Ø 5,5 mm. Nota: après avoir percé nettoyer soigneusement le bloc moteur.	20. Abrir un taladro en un lado del tubo mediante un macho Ø 5,5 mm. Nota: Terminado el taladrado, es indispensable limpiar a fondo el bloque motor.

English	Français	Español
21. Insert puller until pin engages in bore.	21. Mettre en place l'outil de montage jusqu'à encrantement du boulon dans l'alésage.	21. Introducir el extractor hasta que el perno se enclave en el taladro.
22. Position spacer bush in place. Pull out pipe from lower press fit. Note: Do not pull out pipe completely.	22. Mettre en place douille d'écartement. Retirer le tube du logement inférieur. Nota: ne pas retirer entièrement le tube.	22. Colocar el casquillo distanciador. Extraer el tubo del ajuste forzado inferior. Nota: No extraer el tubo totalmente.
23. Press pin in until it does no longer project beyond the pipe. Now pull out pipe completely.	23. Enfoncer le boulon de manière à ce que, après contrôle visuel, il ne dépasse plus au niveau du tube. Retirer entièrement le tube maintenant.	23. Introducir a presión el perno hasta que ya no se vea ningún resalte en el tubo. Hecho esto, extraer el tubo totalmente.
24. Drive out guide bush at front end.	24. Extraire à la partie avant douille de guidage.	24. Desmontar golpeando el manguito de guía hacia adelante.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


21. Ausziehwerkzeug einsetzen, bis der Bolzen in die Bohrung einrastet.




22. Abstandsbuchse aufsetzen. Rohr aus dem unteren Preßsitz herausziehen.





23. Bolzen soweit eindrücken, bis kein Überstand am Rohr sichtbar ist. Jetzt Rohr ganz herausziehen.



24. Führungsbuchse vorn austreiben.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

25. Montagedorn mit Abstandsbuchse in Zentrierung schieben.

26. Führungsbuchse auf den Montagedorn, mit der Anfasung zum Kurbelgehäuse weisend, aufsetzen.

27. Zentrierung mit Montagedorn und Führungsbuchse an Kurbelgehäuse festdrehen.

28. Führungsbuchse vorn bis Anlage eintreiben.


English	Français	Español
25. Introduce assembly arbor with spacer bush into centering.	25. Insérer dans centrage mandrin de montage avec douille d'écartement.	25. Introducir en el dispositivo de centraje el mandril de montaje con el casquillo distanciador puesto.
26. Position guide bush on assembly arbor with chamfer pointing towards crankcase.	26. Placer la douille de guidage sur le mandrin de montage en orientant le chanfrein vers le bloc moteur.	26. Colocar el manguito de guía sobre el mandril, con el bisel indicando hacia el bloque motor.
27. Secure centering with assembly arbor and guide bush on crankcase.	27. Au niveau du bloc moteur bloquer centrage avec mandrin de montage et douille de guidage.	27. Fijar al bloque motor el dispositivo de centraje con el mandril de montaje y manguito de guía.
28. Drive in guide bush at front end as far as it will go.	28. Introduire douille de guidage AV jusqu'en position de butée.	28. Introducir a golpes el manguito de guía hasta el tope.

English	Français	Español
29. Remove centering.	29. Déposer le centrage.	29. Desmontar el dispositivo de centraje.
30. Drive out guide bush at flywheel end.	30. Côté volant moteur extraire douille de guidage.	30. Desmontar golpeando el manguito de guía en el lado del volante.
31. Introduce assembly arbor without spacer bush into centering.	31. Introduire dans centrage mandrin de montage sans douille d'écartement.	31. Introducir en el dispositivo de centraje el mandril de montaje sin casquillo distanciador.
32. Position guide bush on assembly arbor with chamfer pointing towards crankcase.	32. Placer douille de guidage sur le mandrin de montage en orientant le chanfrein vers le bloc moteur.	32. Colocar el manguito de guía sobre el mandril, con el bisel indicando hacia el bloque motor.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


29. Zentrierung abbauen.



30. Führungsbuchse schwungradseitig austreiben.






31. Montagedorn ohne Abstandsbuchse in Zentrierung schieben.



32. Führungsbuchse auf den Montagedorn, mit der Anfasung zum Kurbelgehäuse weisend, aufsetzen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

33. Zentrierung mit Montagedorn und Führungsbuchse an Kurbelgehäuse festdrehen.

34. Führungsbuchse schwungradseitig bis Anlage eintreiben.

35. Zentrierung abbauen.

36. Neues Rohr mit Montagedorn bis Anlage eindrücken.

English	Français	Español
33. Secure centering with assembly arbor and guide bush on crankcase.	33. Bloquer sur bloc moteur centrage avec mandrin de montage et douille de guidage.	33. Fijar al bloque motor el dispositivo con el mandril de montaje y manguito de guía.
34. Drive in guide bush at flywheel end as far as it will go.	34. Insérer côté volant moteur douille de guidage jusqu'en position de butée.	34. Introducir a golpes, hasta el tope, el manguito de guía en el lado del volante.
35. Remove centering.	35. Déposer centrage.	35. Desmontar el dispositivo de centraje.
36. Press in new pipe with assembly arbor as far as it will go.	36. A l'aide du mandrin de montage introduire tube neuf jusqu'en position de butée.	36. Introducir forzadamente, hasta el tope, el tubo nuevo utilizando el mandril de montaje.

English	Français	Español
37. Apply locking compound DEUTZ DW 72 to new cover.	37. Enduire de pâte de frein DEUTZ DW 72 le couvercle neuf.	37. Aplicar pegamento de seguridad DEUTZ DW 72 a la tapa de cierre nueva.
38. Drive in cover flush with crankcase.	38. Insérer le couvercle jusqu'à affleurement dans bloc moteur.	38. Colocar golpeando la tapa hasta que quede a ras en el bloque motor.
39. Insert control rod with starter spring into guide bushes. Note: Check for free movement.	39. Mettre en place dans les douilles de guidage crémaillère avec ressort du démarreur. Nota: veiller à ce qu'il n'y ait aucun point dur.	39. Introducir la cremallera con el resorte de arranque en los manguitos de guía. Nota: Prestar atención a su fácil movimiento.
40. Compress starter spring. Drive parallel pin into recess for control rod travel limitation. Check that it is flush with surface.	40. Comprimer le ressort du démarreur puis insérer jusqu'à affleurement la goupille cylindrique dans l'évidement de la limite de déplacement du réglage.	40. Comprimir el resorte de arranque e introducir a presión en la escotadura para la limitación del recorrido de regulación el pasador cilíndrico hasta que quede a ras.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

37. Neuen Verschlußdeckel mit Sicherungsmittel DEUTZ DW 72 bestreichen.




38. Verschlußdeckel bündig zum Kurbelgehäuse eintreiben.




39. Regelstange mit Starterfeder in die Führungsbuchsen einsetzen.


Hinweis: Auf Leichtgängigkeit achten.



40. Starterfeder zusammendrücken, Zylinderstift in die Aussparung für Regelwegbegrenzung bündig eintreiben.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Kolbenkühlöldüsen

41. Kolbenkühlöldüsen herausdrücken.

Hinweis: Vor Einbau der neuen Kolbenkühlöldüsen müssen die Bohrungen im Zylinderkurbelgehäuse sauber sein.

42. Neue Kolbenkühlöldüsen bis Anlage eindrücken.

43. Verschlußschrauben festdrehen.

Anziehvorschrift:	Pos. 5 =	50 Nm
	Pos. 7 =	95 Nm
	Pos.10 =	56 Nm
	Pos.15 =	50 Nm
	Pos.17 =	26 Nm


Hinweis: Nach Demontage der Pos. 5 - 17 sind diese grundsätzlich zu erneuern.

English	Français	Español
Piston cooling oil nozzles 41. Press out piston cooling oil nozzles. Note: Before installing new piston cooling oil nozzles, check that the bores in the crankcase are clean and free of oil.	Gicleurs d'huile de refroidissement des têtes de pistons 41. Extraire les gicleurs d'huile. Nota: avant de monter les nouveaux gicleurs d'huile veiller à ce que l'alésage se trouvant dans le bloc moteur soit parfaitement propre.	Toberas de refrigeración de pistones 41. Desmontar a presión las toberas de refrigeración de pistón. Nota: Los orificios existentes en el bloque motor deben estar limpios antes de montar las toberas nuevas.
42. Press in new piston cooling oil nozzles as far as they will go.	42. Visser les nouveaux gicleurs d'huile jusqu'en position de butée.	42. Introducir a presión, hasta el tope, las toberas nuevas.
43. Tighten screw plugs. Tightening specification: Item 5 = 50 Nm Item 7 = 95 Nm Item 10 = 56 Nm Item 15 = 50 Nm Item 17 = 26 Nm	43. Bloquer les vis filetées. Consigne de serage: rep. 5 = 50 Nm. rep. 7 = 95 Nm. rep. 10 = 56 Nm. rep. 15 = 50 Nm. rep. 17 = 26 Nm.	43. Apretar los tapones de cierre. Prescripción de apriete: No. 5 = 50 Nm No. 7 = 95 Nm No. 10 = 56 Nm No. 15 = 50 Nm No. 17 = 26 Nm
Note: Always renew items 5 - 17 after removal.	Nota: après leur démontage toujours renouveler les vis des rep. 5 à 17.	Nota: Tras cada desmontaje de los tapones Nos. 5 - 17, es necesario reemplazarlos por otros nuevos.

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

Hinterer Deckel
Rear cover
Couvercle arrière
Tapa trasera

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes



English	Français	Español
Special tool required: Assembly tool _____ 142 860	Outil spécial Outil de montage _____ 142 860	Herramienta especial: Herramienta de montaje ____ 142 860
1. Drive out shaft seal.	1. Chasser le joint d'arbre.	1. Sacar el retén.
2. Inspect cover, replace if necessary.	2. Effectuer un contrôle visuel du couvercle, au besoin le changer.	2. Examinar visualmente la tapa, sustituyéndola en caso necesario.
3. Installation depth of shaft seal.	3. Profondeur de montage du joint d'arbre.	3. Profundidad de montaje del retén.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Spezialwerkzeug

Montagewerkzeug _____ 142 860


1. Wellendichtring austreiben.



2. Deckel sichtprüfen, ggf. austauschen.



3. Einbautiefe des Wellendichtringes.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch


- Wellendichtring ungeölt mit Montagevorrichtung montieren.

English	Français	Español
4. Fit shaft seal with assembly tool without using oil.	4. Monter le joint d'arbre sans huile avec le dispositif de montage.	4. Montar el retén sin aceitar utilizando el dispositivo de montaje.

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

Kurbelwelle
Crankshaft
Vilebrequin
Cigüeñal

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes



English	Français	Español
<p>1. Chuck crankshaft up on prism stand.</p> <p>Reworking sizes are marked on the outer contour of the cast-on counterweight at flywheel end.</p> <p>H = ground main bearing journals P = ground crankpins</p>	<p>1. Serrer le vilebrequin sur un support prismatique.</p> <p>Le repère des phases de retouche se fait sur les contours extérieurs du contre-poids rapporté côté volant moteur.</p> <p>H = tourillon rectifié P = maneton rectifié</p>	<p>1. Colocar el cigüeñal sobre soportes prismáticos.</p> <p>La marcación de las medidas de rectificado se efectúa en el contorno exterior del contrapeso colocado en fundición, en el lado del volante.</p> <p>H = muñones de apoyo rectificados P = muñequillas rectificadas</p>
<p>2. Schematic for gauging journals at points „1“ and „2“ in planes „a“ and „b“.</p> <p>Journal diameter 70 ^{-0,01} _{-0,03} mm Each undersize 0,25 mm Limit for undersize 69,5 ^{-0,01} _{-0,03} mm Wear limit: Journal ovality 0,008 mm</p>	<p>2. Schéma de relevé des cotes des tourillons aux points „1“ et „2“ dans l'axe „a“ et „b“.</p> <p>Diamètre des soies 70 ^{-0,01} _{-0,03} mm Cote de rectification 0,25 mm Cote limite de rectification: 69,5 ^{-0,01} _{-0,03} mm Limite d'usure ovalisation des soies 0,008 mm</p>	<p>2. Esquema para la verificación de las medidas de los muñones de apoyo en los puntos „1“ y „2“ de los planos „a“ y „b..“.</p> <p>Diámetro de muñón 70 ^{-0,01} _{-0,03} mm Cada inframedida 0,25 mm Límite de inframedida 69,5 ^{-0,01} _{-0,03} mm Límite de desgaste: ovalización del muñón 0,008 mm</p>
<p>3. Gauge thrust bearing journal width.</p> <p>Journal width 35 ^{+0,04} mm Each oversize 0,4 mm Limit for oversize 35,44 mm</p>	<p>3. Relever la largeur du tourillon du palier d'ajustage.</p> <p>Largeur maneton 35 ^{+0,04} mm Cote de rectification respective 0,4 mm Cote limite de rectification 35,44 mm</p>	<p>3. Medir el ancho del muñón del cojinete de empuje</p> <p>Diámetro de muñón 35 ^{+0,04} mm Cada sobremedida 0,4 mm Límite de sobremedida 35,44 mm</p>
<p>4. Gauge crankpins.</p> <p>Pin diameter 55 ^{-0,01} _{-0,03} mm Each undersize 0,25 mm Limit for undersize 54,5 ^{-0,01} _{-0,03} mm Wear limit: Pin ovality 0,01 mm</p>	<p>4. Effectuer un relevé des cotes des manetons.</p> <p>Diamètre des soies 55 ^{-0,01} _{-0,03} mm Cote de rectification 0,25 mm Cote limite de rectification 54,5 ^{-0,01} _{-0,03} mm Limite d'usure ovalisation des soies 0,01 mm</p>	<p>4. Medir la muñequilla.</p> <p>Diámetro de muñequilla 55 ^{-0,01} _{-0,03} mm Cada inframedida 0,25 mm Límite de inframedida 54,5 ^{-0,01} _{-0,03} mm Límite de desgaste: ovalización del muñón 0,01 mm</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

1. Kurbelwelle in Prismen aufnehmen.


Die Kennzeichnung der Nacharbeitsstufen er-folgt auf der Außenkontur des angegossenen, schwungradseitigen Gegengewichtes.

H = geschliffene Hauptlagerzapfen
P = geschliffene Pleuellagerzapfen



2. Schema zum Vermessen der Hauptlagerzapfen an den Stellen „1“ und „2“ in der Ebene „a“ und „b“.

Zapfendurchmesser	70	$\pm 0,01$	mm
Untermaß je Stufe	0,25	mm	
Grenzmaß für			
Untermaßstufe	69,5	$\pm 0,01$	mm
Verschleißgrenze:			
Zapfenunrundheit	0,008	mm	



3. Breite des Paßlagerzapfens messen

Zapfenbreite	35	$\pm 0,04$	mm
Übermaß je Stufe	0,4	mm	
Grenzmaß für Übermaßstufe	35,44	mm	




4. Hubzapfen messen

Zapfendurchmesser	55	$\pm 0,01$	mm
Untermaß je Stufe	0,25	mm	
Grenzmaß für			
Untermaßstufe	54,5	$\pm 0,01$	mm
Verschleißgrenze:			
Zapfenunrundheit	0,01	mm	



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

5. Kurbelwelle auf Rundlauf prüfen

Abweichung max. **0,05 mm**

6. Laufflächen der Wellendichtringe sichtprüfen.


Hinweis: Bei verschlissener Kurbelwelle besteht die Möglichkeit die Kurbelwelle in unseren Service - Centern instand setzen zu lassen.

English	Français	Español
<p>5. Check crankshaft for true running. Out of roundness max. 0,05 mm</p>	<p>5. Vérifier la concentricité du vilebrequin. Ecart maxi 0,05 mm</p>	<p>5. Verificar el giro en redondo del cigüeñal. Desviación máx. 0,05 mm</p>
<p>6. Inspect running surfaces of shaft seals.</p> <p>Note: If crankshaft is worn, it is possible to have it reconditioned at our Service Centers.</p>	<p>6. Contrôle visuel des surfaces de frottement des joints d'arbre.</p> <p>Nota: en cas d'usure du vilebrequin vous pouvez le faire remettre en état dans un de nos Service Centers.</p>	<p>6. Examinar visualmente las superficies de roce de los retenes.</p> <p>Nota: Si el cigüeñal está desgastado, existe la posibilidad de hacerlo reparar en uno de nuestros Centros de Servicio.</p>

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

Starterzahnkranz / Schwungrad
Starter ring gear / flywheel
Couronne du volant / volant
Corona del volante / volante

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes





English	Français	Español
1. Drill ring gear apart. Note: Make sure not to damage flywheel.	1. Percer la couronne dentée. Nota: ne pas endommager le volant moteur.	1. Abrir taladrando la corona dentada. Nota: Cuidar de no dañar el volante.
2. Remove ring gear.	2. Oter la couronne.	2. Quitar la corona dentada.
3. Clean flywheel and inspect at supporting flange.	3. Nettoyer le volant moteur et contrôler visuellement la collerette d'appui.	3. Limpiar el volante y examinar visualmente el collar de asiento.
4. Heat ring gear to max. 220°C. Place ring gear in position and bring to stop at flange.	4. Réchauffer la couronne dentée à 220°C maximum. La mettre en place de manière à ce qu'elle soit en position d'appui sur la collerette.	4. Calentar la corona a 220°C como máximo. Colocarla en el volante y dejarla asentada en el collar.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

1. Zahnkranz aufbohren

Hinweis: Schwungrad nicht beschädigen.



95-3.56

2. Zahnkranz entfernen.




95-3.57

3. Schwungrad reinigen und am Auflagebund sichtprüfen.



95-3.58

4. Zahnkranz auf max. 220° C erwärmen.
Zahnkranz auflegen und am Bund zur Anlage bringen.




95-3.59

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

Pleuelstange
Connecting rod
Bielle
Biela

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes



English	Français	Español
Special tools required: Assembly tool for small end bush 26 mm dia. ____ 131 340 Assembly tool for small end bush 30 mm dia. ____ 131 350	Bielle Mise en état des éléments Outilage spécial: Dispositif de montage de bague de pied de bielle Ø 26 mm ____ 131 340 Dispositif de montage de bague de pied de bielle Ø 30 mm ____ 131 350	Herramientas especiales: Herramienta de montaje para casquillos de pie de biela Ø 26 mm ____ 131 340 Herramienta de montaje para casquillos de pie de biela Ø 30 mm ____ 131 350
1. Set internal dial gauge. F 1011 F 26 mm dia. BF 1011 F 30 mm dia.	1. Régler l'appareil de contrôle. F 1011F Ø 26 mm BF 1011 F Ø 30 mm	1. Ajustar el micrómetro de interiores. F 1011 F Ø 26 mm BF 1011 F Ø 30 mm
2. Gauge small end bush at points „1“ and „2“ in planes „a“ and „b“ -	2. Procéder à un relevé des cotes de la bague de pied de bielle aux points „1“ et „2“ sur les axes „a“ et „b“.	2. Verificar las medidas del casquillo de pie de biela en los puntos „1“ y „2“ de los planos „a“ y „b“.
3. - Gauge Specified value, small end bush pressed in: F 1011 F 26^{+0,035}_{+0,025} mm BF 1011 F 30^{+0,035}_{+0,025} mm Wear limit: Small end bush clearance 0,08 mm	3. Valeur de consigne de la bague de pied de bielle serrée F 1011 F 26^{+0,035}_{+0,025} mm BF 1011 F 30^{+0,035}_{+0,025} mm Limite d'usure jeu dans la bague 0,08 mm	3. Verificación. Valor prescrito casquillo introducido a presión: F 1011 F 26^{+0,035}_{+0,025} mm BF 1011 F 30^{+0,035}_{+0,025} mm Límite de desgaste: juego del bulón 0,08 mm
4. Replace small end bush if necessaray. Bore for small end bush: F 1011 F 29^{+0,02} mm BF 1011 F 33^{+0,02} mm	4. Au besoin remplacer la bague de pied de bielle. Alésage de bague de pied de bielle: F 1011 F 29^{+0,02} mm BF 1011 F 33^{+0,02} mm	4. Reemplazar el casquillo de pie de biela, si es necesario. Alojamiento del casquillo: F 1011 F 29^{+0,02} mm BF 1011 F 33^{+0,02} mm
Outer diameter of small end bush: F 1011 F 29^{+0,10}_{+0,06} mm BF 1011 F 33^{+0,110}_{+0,070} mm	Bague de pied de bielle diamètre extérieur: F 1011 F 29^{+0,10}_{+0,06} mm BF 1011 F 33^{+0,110}_{+0,070} mm	Diámetro exterior del casquillo de pie de biela: F 1011 F 29^{+0,10}_{+0,06} mm BF 1011 F 33^{+0,110}_{+0,070} mm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Spezialwerkzeug:

Montagevorrichtung für Kolbenbolzenbuchse ø 26 mm _____ 131 340


Montagevorrichtung für Kolbenbolzenbuchse ø 30 mm _____ 131 350

1. Innenmeßgerät einstellen.

F 1011 F ø 26 mm
BF 1011 F ø 30 mm



2. Kolbenbolzenbuchse an den Punkten „1“ und „2“ in der Ebene „a“ und „b“ -



3. - messen.

Sollwert Kolbenbolzenbuchse eingepreßt:
F 1011 F **26** ^{+0,035} _{+0,025} mm
BF 1011 F **30** ^{+0,035} _{+0,025} mm

Verschleißgrenze:
Kolbenbolzenspiel **0,08** mm




4. Bei Bedarf Kolbenbolzenbuchse auswechseln.

Bohrung für Kolbenbolzenbuchse:
F 1011 F **29** ^{+0,02} mm
BF 1011 F **33** ^{+0,02} mm

Kolbenbolzenbuchse Außendurchmesser:
F 1011 F **29** ^{+0,10} _{+0,06} mm
BF 1011 F **33** ^{+0,110} _{+0,070} mm



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

5. Kolbenbolzenbuchse bündig einpressen.

Hinweis: Schmierölbohrung der Kolbenbolzenbuchse und der Pleuelstange müssen übereinstimmen.

6. Kolbenbolzenbuchse nach dem EInpressen ausspindeln.

F 1011 F **26** $^{+0,025}$ mm
BF 1011 F **30** $^{+0,035}$ mm
 $^{+0,025}$ mm

7. Pleuellagerdeckel zuordnen.

8. Pleuellagerdeckel montieren. Muttern mit **12 kant-Steckschlüssel** festdrehen.

Anziehvorschrift:
Vorspannwert
1. Nachspannwinkel
2. Nachspannwinkel

30 Nm
60°
60°

English	Français	Español
5. Press in small end bush flush. Note: Lube oil bores of small end bush and connecting rod must be in line.	5. Insérer jusqu'à affleurement bague de pied de bielle. Nota: les trous de passage d'huile de la bague de pied de bielle et de la bielle doivent correspondre.	5. Insertar a ras el casquillo de pie de biela. Nota: Los orificios de lubricación existentes en el casquillo de pie de biela y en la biela deben coincidir.
6. After pressing in, precision-bore small end bush on a fine boring mill. F 1011 F 26^{+0,035}_{0,025} mm BF 1011 F 30^{+0,035}_{0,025} mm	6. Après l'avoir insérée usiner à la broche la bague du pied de bielle. F 1011 F 26^{+0,035}_{0,025} mm BF 1011 F 30^{+0,035}_{0,025} mm	6. Una vez insertado, mecanizar el casquillo de pie de biela en mandrinadora de precisión. F 1011 F 26^{+0,035}_{0,025} mm BF 1011 F 30^{+0,035}_{0,025} mm
7. Make sure that cap mates with connecting rod.	7. Bien positionner selon le numéro repère le chapeau de bielle.	7. Elegir la tapa de biela que corresponda.
8. Fit bearing cap. Tighten nuts with dodecagonal socket wrench . Tightening specification: Initial tightening torque 30 Nm 1st tightening angle 60° 2nd tightening angle 60°	8. Monter le chapeau de bielle. Serrer les écrous avec la clé à douille 12 pans selon les préconisations de serrage . Consigne de serrage: Valeur de préserrage: 30 Nm 1 ^{er} serrage à l'angle 60° 2 ^{er} serrage à l'angle 60°	8. Montar la tapa de biela. Apretar las tuercas utilizando la llave de vaso de doce cantos . Prescripción de apriete: Apriete inicial 30 Nm 1 ^{er} ángulo de reapriete 60° 2 ^{er} ángulo de reapriete 60°

English	Français	Español
9. Set internal dial gauge. Dia. 58.5 mm	9. Mettre en place l'appareil de mesure. Ø 58,5 mm	9. Ajustar el micrómetro de interiores. Ø 58,5 mm
10. Schematic for gauging big end bearing bore at points „1“ and „2“ in planes „a“ and „b“. Bore for big end bearing 58,5 +0,02 mm	10. Schéma de mesurage de l'alésage de coussinet de bielle aux points „1“ et „2“ du plan „a“ et „b“ Alésage des coussinets de bielle 58,5 + 0,02 mm	10. Esquema para la verificación de las medidas de alojamiento de los cojinetes de cabeza de biela, en los puntos „1“ y „2“ de los planos „a“ y „b..“ Alojamiento para cojinetes de biela 58,5 + 0,02 mm
11. If the gauge readings conform to the specified values, the necessary preload will be obtained after fitting the bearing shells. Note: If the measured values deviate only slightly, additional measurements are to be carried out with new bearing shells fitted.	11. Si les mesures correspondent aux valeurs indiquées, c'est que après montage des coussinets la précontrainte est établie. Nota: Si, en revanche, les valeurs enregistrées ne s'écartent que faiblement, procéder à de nouvelles mesures avec des coussinets neufs.	11. Si los valores medidos corresponden a los especificados, los semicojinete recibirán la pretensión necesaria después de su montaje. Nota: Si, en cambio, los valores medidos sólo difieren insignificanteamente, es necesario realizar mediciones adicionales con semicojinete nuevos.
12. Remove bearing cap and fit new bearing shells. Refit bearing cap. Tighten nuts. Tightening specification: Initial tightening torque 30 Nm 1st tightening angle 60° 2nd tightening angle 60°	12. Déposer le chapeau de bielle et mettre en place des coussinets neufs. Monter le chapeau de bielle. Serrer les écrous selon les préconisations de serrage. Consigne de serrage: Valeur de pré serrage: 30 Nm 1 ^{er} serrage à l'angle 60° 2 ^o serrage à l'angle 60°	12. Desmontar la tapa de biela e introducir los semicojinete nuevos. Volver a montar la tapa y apretar las tuercas. Prescripción de apriete: Apriete inicial 30 Nm 1 ^{er} ángulo de reapriete 60° 2 ^o ángulo de reapriete 60°


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

9. Innenmeßgerät einstellen.
 $\varnothing 58,5 \text{ mm}$




10. Schema zum Vermessen der Pleuellagerbohrung an den Punkten „1“ und „2“ der Ebene „a“ und „b“.
Bohrung für Pleuellager **$58,5^{+0,02} \text{ mm}$**



11. Entsprechen die Messungen den angegebenen Werten, ist nach dem Einbau von Lagerschalen die Vorspannung vorhanden.

Hinweis: Weichen die Meßwerte nur geringfügig ab, sind zusätzliche Messungen mit neuen Lagerschalen durchzuführen.



12. Pleuellagerdeckel abbauen und neue Lagerschalen einsetzen. Pleuellagerdeckel montieren. Muttern festdrehen.

Anziehvorschrift:

Vorspannwert


30 Nm

1. Nachspannwinkel

60°

2. Nachspannwinkel

60°



Werkstatthandbuch 1011 F




Deutsch

13. Innenmeßgerät einstellen. Lagerschalen an den Punkten „1“ und „2“ in den Ebenen „a“ und „b“ messen.

Pleuellagerschalen	
Innendurchmesser	55,004 - 55,04 mm
Untermaß je Stufe	0,25 mm
Grenzmaß für	
Untermaßstufe	54,504 - 54,54 mm
Verschleißgrenze:	
Pleuellager Radialspiel	0,12 mm

Hinweis: Liegen die Werte bis. max. **0,015 mm** über den Lagertoleranzen, kann die Pleuelstange weiter verwendet werden. Wird der Grenzwert überschritten, Pleuelstange austauschen.


3



14. Pleuelstange ohne Lagerschalen auf einem Pleuelprüfgerät prüfen.-

14.1 auf Parallelität:

Zulässige Abweichung $a = 0,10 \text{ mm}$ bei einem Abstand von $x = 100 \text{ mm}$



14.2 auf Winkligkeit:

Zulässige Abweichung „A“ zu „B“= **0,05 mm**

English	Français	Español
<p>13. Set internal dial gauge. Gauge bearing shells at points „1“ and „2“ in planes „a“ and „b“.</p> <p>Inner diameter of big end bearing shells 55.004 - 55.04 mm Each undersize 0.25 mm Limit for undersize 54.504 - 54.54 mm Wear limit: Radial clearance of big end bearing 0.12 mm</p> <p>Note: If the readings do not exceed bearing tolerances by more than 0.015 mm, the rod can be used further. If the limit value is exceeded, replace the connecting rod.</p>	<p>13. Régler l'appareil de contrôle. Effectuer le relevé des cotes des coussinets aux points „1“ et „2“ au niveau des plans „a“ et „b“.</p> <p>Coussinets de bielle diamètre intérieur 55,004 - 55,04 mm Cote de rectification 0,25 mm Cote limite pour cote de rectification 54,504 - 54,54 mm Limite d'usure coussinets de bielle jeu radial 0,12 mm</p> <p>Nota : Si les valeurs dépassent au maximum de 0,015 mm les tolérances du coussinet, la bielle peut rester en service. Dans le cas contraire, la remplacer.</p>	<p>13. Ajustar el micrómetro de interiores. Verificar las medidas de los semicojinetes en los puntos „1“ y „2“ de los planos „a“ y „b„.</p> <p>Diámetro interior cojinetes de biela 55,004 - 55,04 mm Cada inframedida 0,25 mm Límite de inframedida 54,504 - 54,54 mm Límite de desgaste: juego radial cojinete 0,12 mm</p> <p>Nota: Si los valores medidos no sobrepasan en más de 0,015 mm las tolerancias del cojinete, la biela puede seguir utilizándose. En caso contrario, reemplazar la biela.</p>
<p>14. Check connecting rod without bearing shells on connecting rod tester. -</p> <p>14.1 Parallelism check: Permissible tolerance $a = 0,10 \text{ mm}$ over a distance of $x = 100 \text{ mm}$</p>	<p>14. Contrôler toute bielle sans coussinet sur un appareil de contrôle notamment</p> <p>14.1 au niveau du parallélisme Ecart admissible $a = 0,10 \text{ mm}$ pour un écartement de $x = 100 \text{ mm}$</p>	<p>14. Comprobar la biela desprovista de los semicojinetes sobre un aparato para la comprobación de bielas:</p> <p>14.1 Prueba de paralelismo: Desviación admisible $a = 0,10 \text{ mm}$ a la distancia de $x = 100 \text{ mm}$</p>
<p>14.2 Squareness check: Permissible tolerance „A“ relative to „B“ = 0,05 mm</p>	<p>14.2 et de l'équerrage Ecart admissible „A“ par rapport „B“ = 0,05 mm</p>	<p>14.2 Prueba de la perpendicularidad: Desviación admisible „A“ respecto a „B“ = 0,05 mm</p>

English	Français	Español
<p>Assembling connecting rod with piston</p> <p>15. Fit circlip.</p> <p>Note: Ring gaps of circlips must face piston crown.</p>	<p>Compléter l'ensemble bielle-piston</p> <p>15. Mettre en place un premier circlip.</p> <p>Nota: les coupes des circlips doivent être orientées dans le sens de la tête du piston.</p>	<p>Unión de la biela y pistón</p> <p>15. Colocar uno de los anillos de retención.</p> <p>Nota: Los cortes de los anillos de retención deben indicar hacia la cabeza del pistón.</p>
<p>16. Install piston together with connecting rod. Flywheel symbol on the piston must point to the left and identification number on connecting rod must be visible.</p>	<p>16. Monter l'ensemble piston-bielle. Le symbole du volant moteur figurant sur le piston doit être orienté vers la gauche et le chiffre de la bielle doit être bien visible.</p>	<p>16. Unir el pistón con la biela. El símbolo del volante que figura en el pistón debe indicar hacia la izquierda y el número de identificación de la biela debe ser visible.</p>
<p>17. Fit second circlip and bring into correct position.</p>	<p>17. Placer et ajuster le deuxième circlip.</p>	<p>17. Introducir el segundo anillo de retención y alineararlo.</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Pleuelstange mit Kolben komplettieren


15. Einen Sicherungsring einsetzen.



Hinweis: Ringstöße der Sicherungsringe müssen zum Kolbenboden zeigen.



16. Kolben mit der Pleuelstange montieren.
Das Schwungradsymbol auf dem Kolben muß nach links zeigen und die Kennziffer der Pleuelstange muß sichtbar sein.




17. Zweiten Sicherungsring einsetzen und ausrichten.



Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

Kolben
Piston
Piston
Pistón

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes



English	Français	Español
<p>Special tool required:</p> <p>Piston ring pliers _____ 130 300</p> <p>1. Remove circlip. Take out piston pin. 2. Adjust piston ring pliers to piston diameter. Remove piston rings. 3. Clean and inspect piston and ring grooves.</p>	<p>Outilage spécial:</p> <p>Pince à monter les segments de piston _____ 130 300</p> <p>1. Enlever le circlip et retirer l'axe du piston. 2. Régler la pince à monter les segments sur le diamètre du piston. Déposer les segments. 3. Nettoyer le piston et les gorges annulaires puis faire un contrôle visuel.</p>	<p>Herramienta especial:</p> <p>Alicates para montar aros de pistón _____ 130 300</p> <p>1. Quitar el anillo de retención. Sacar el bulón del pistón. 2. Ajustar los alicates para aros de pistón al diámetro del pistón y desmontar los aros. 3. Limpiar y examinar visualmente el pistón y las ranuras para los aros.</p>
3		


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Spezialwerkzeug:

Kolbenring-Auflegezange: _____ 130 300


1. Sicherungsring entfernen. Kolbenbolzen herausnehmen.





2. Kolbenring-Auflegezange auf den Kolbendurchmesser einstellen. Kolbenringe abbauen.



3. Kolben und Ringnuten reinigen und sichtprüfen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

4. Kolbenringstoßspiel mit Fühlerlehre messen.

Verschleißgrenzen:

Stoßspiel 1. Ring	0,8 mm
Stoßspiel 2. Ring	1,8 mm
Stoßspiel 3. Ring F 1011 F	1,2 mm
Stoßspiel 3. Ring BF 1011 F	0,9 mm

5. Kolbenringnuten mit Fühlerlehre messen.

Hinweis: Messung mit neuen Kolbenringen durchführen.

Verschleißgrenzen:

Axialspiel 1. Ring F 1011 F	0,2 mm
Axialspiel 1. Ring BF 1011 F	--
Axialspiel 2. Ring	0,16 mm
Axialspiel 3. Ring	0,12 mm

6. Kolbenbolzen auf Verschleiß prüfen.

Kolbenbolzendurchmesser:

F 1011 F	26 - 0,005 mm
BF 1011 F	30 - 0,005 mm

7. Reihenfolge und Lage der Kolbenringe:

1. F 1011 F, Rechteckring, Top zum Brennraum weisend.
1. BF 1011 F, Doppeltrapezring, Top zum Brennraum weisend.
2. Minutenring, Top zum Brennraum weisend.
3. Ölschlitz-Dachfasenring

English	Français	Español
4. Measure ring gap with feeler gauge. Wear limits: 1st ring gap 0.8 mm 2nd ring gap 1.8 mm 3rd ring gap F 1011 F 1.2 mm 3rd ring gap BF 1011 F 0.9 mm	4. Mesurer le jeu à la coupe avec une jauge d'épaisseur. Limites d'usure: Jeu à la coupe 1 ^{er} segment 0,8 mm 2 ^e segment 1,8 mm 3 ^e segment F 1011 F 1,2 mm 3 ^e segment BF 1011 F 0,9 mm	4. Medir la distancia entre las puntas de los aros mediante una galga de espesores. Límites de desgaste: distancia 1 ^{er} aro 0,8 mm distancia 2 ^o aro 1,8 mm distancia 3 ^{er} aro F 1011 F 1,2 mm distancia 3 ^{er} aro BF 1011 F 0,9 mm
5. Measure ring grooves with feeler gauge.	5. Relever les cotes des gorges de segments avec une jauge d'épaisseur.	5. Medir las ranuras para aros mediante una galga de espesores.
Note: Measurement to be made with new piston rings. Wear limits: axial play 1st ring F 1011 F 0.2 mm axial play 1st ring BF 1011 F -- axial play 2nd ring 0.16 mm axial play 3rd ring 0.12 mm	Nota: Effectuer Les mesures avec des segments neufs. Limites d'usure: jeu axial 1 ^{er} segment F 1011 F 0,2 mm 1 ^{er} segment BF 1011 F -- 2 ^e segment 0,16 mm 3 ^e segment 0,12 mm	Nota: Realizar la medición con aros nuevos. Límites de desgaste: juego axial 1 ^{er} aro F 1011 F 0,2 mm juego axial 1 ^{er} aro BF 1011 F -- juego axial 2 ^o aro 0,16 mm juego axial 3 ^{er} aro 0,12 mm
6. Check piston pin for wear. Piston pin diameter: F 1011 F 26 _{-0,005} mm BF 1011 F 30 _{-0,005} mm	6. Contrôler l'usure de l'axe du piston. Diamètre de l'axe du piston F 1011 F 26 _{-0,005} mm BF 1011 F 30 _{-0,005} mm	6. Verificar el bulón en cuanto a desgaste. Diámetro del bulón: F 1011 F 26 _{-0,005} mm BF 1011 F 30 _{-0,005} mm
7. Order and position of piston rings: 1. F 1011 F, rectangular ring, top facing combustion chamber 1. BF 1011 F, keystrone ring, top facing combustion chamber 2. tapered compression ring, top facing combustion chamber 3. bevelled-edge slotted oil control ring	7. Ordre et position des segments: 1. F 1011 F, segment à section rectangulaire, top orienté vers la chambre de combustion 1. BF 1011 F segment trapézoïdal double, top orienté vers la chambre de combustion 2. segment biseauté, top orienté vers la chambre de combustion 3. segment racleur à double chanfrein	7. Orden de sucesión y posición de los aros: 1. F 1011 F, aro de sección rectangular, con „Top“ indicando hacia la cámara de combustión 1. BF 1011 F, aro de doble cuña, con „Top“ indicando hacia la cámara de combustión 2. Aro con bisel de pequeño ángulo, con „Top“ indicando hacia la cámara de combustión. 3. Aro ranurado de aceite con chaflán

English	Français	Español
<p>8. Fit piston rings</p> <p>Note: Spring gap of bevelled-edge ring to be offset by 180° relative to ring gap.</p> <p>Note: With FL engines, regular production pistons are installed with the following compression heights</p> <p>hKH A = 55,17 mm hKH B = 55,27 mm hKH C = 55,37 mm</p> <p>and with FM engines with the compression heights</p> <p>hKH A = 51,67 mm hKH B = 51,77 mm hKH C = 51,87 mm</p> <p>The identification numbers of the piston variants are stamped on the piston crown. When exchanging a piston, make sure that a piston with the same compression height is installed. When replacing the crankshaft or crankcase, the distance between „top edge of crankpin in TDC and cylinder head gasket seating surface“ has to be measured again to determine the piston compression height. See Chapter 4.</p> <p>With BF engines, the measurement is not necessary for determining the piston compression height as only pistons with the compression height hKH A = 55,17 mm are installed in BFL engines and hKH A = 51,67 mm in BFM engines.</p>	<p>8. Monter les segments de piston.</p> <p>Nota: décaler la coupe du ressort du segment racleur de 180° par rapport à la coupe de segment.</p> <p>Nota: Les moteurs FL sont équipés de série de pistons présentant les taux de compression suivants:</p> <p>hKH A = 55,17 mm hKH B = 55,27 mm hKH C = 55,37 mm</p> <p>quant aux moteurs FM, leurs taux de compression sont les suivants:</p> <p>hKH A = 51,67 mm hKH B = 51,77 mm hKH C = 51,87 mm.</p> <p>Les différents modèles de piston sont marqués sur la tête du piston. A chaque changement de piston veiller à toujours réutiliser la même catégorie de taux de compression du piston. En cas de remplacement du vilebrequin ou du bloc moteur, pour déterminer la catégorie de compression, faire un relevé des cotes d'écartement entre l'arête supérieure du maneton au PMH et le plan de joint de culasse. Voir chapitre 4.</p> <p>Pour les moteurs BF il n'est pas nécessaire d'effectuer un relevé de mesures pour déterminer la catégorie de compression du fait que l'on utilise exclusivement des pistons d'un niveau de compression hKH A = 55,17 mm pour les moteurs BFL et hKH A = 51,67 mm pour les moteurs BFM.</p>	<p>8. Montar los aros de pistón.</p> <p>Nota: Desplazar el corte del muelle del aro achaflanado ranurado de aceite por 180° con respecto al corte del aro.</p> <p>Nota: En los motores FL están incorporados, de serie, pistones con las alturas de compresión</p> <p>hKH A = 55,17 hKH B = 55,27 hKH C = 55,37</p> <p>y en los motores FM, pistones con las alturas de compresión</p> <p>hKH A = 51,67 hKH B = 51,77 hKH C = 51,87</p> <p>Las variantes de pistón se identifican en la cabeza del pistón. A cada cambio de un pistón debe cuidarse de que el pistón montado tenga la misma clase de altura de compresión. Cada vez que se cambie el bloque de cilindros o el cigüeñal, es necesario, para la determinación de la clase de altura de compresión de los pistones. medir nuevamente la distancia entre „el canto superior de la muñequilla a PMS y la superficie de asiento de la junta de culata.“. Ver capítulo 4.</p> <p>En los motores BF no hace falta efectuar la medición para la determinación de la clase de altura de compresión de los pistones, dado que en los motores BFL están montados exclusivamente pistones con la altura de compresión hKH A = 55,17 mm y en los motores BFM, pistones con la altura de compresión hKH A = 51,67 mm.</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

8. Kolbenringe montieren.

Hinweis: Federstoß des Dachfasenringes um **180°** zum Ringstoß versetzen.



Hinweis: Bei **FL-Motoren** sind in der Serie Kolben mit den Kompressionshöhen

hKH A = **55,17 mm**
hKH B = **55,27 mm**
hKH C = **55,37 mm**

und bei **FM-Motoren** Kolben mit den Kompressionshöhen

hKH A = **51,67 mm**
hKH B = **51,77 mm**
hKH C = **51,87 mm**

eingebaut.

Die Kolbenvarianten sind auf dem Kolbenboden gekennzeichnet.

Bei jedem Koltentausch ist sicherzustellen, daß die gleiche Kolbenkompressions-Höhenklasse wieder verwendet wird.

Bei Kurbelwellen- oder Zylinderkurbelgehäusetausch muß zur Bestimmung der Kolbenkompressions-Höhenklasse der Abstand „Hubzapfenoberkante OT bis Zylinderkopfdichtungsauflage“ neu ermittelt werden.

Siehe Kapitel 4.


Bei **BF-Motoren** muß die Messung zur Bestimmung der Kolbenkompressions-Höhenklasse nicht durchgeführt werden, da ausschließlich Kolben mit der Kompressionshöhe hKH A = **55,17 mm** bei BFL-Motoren und hKH A = **51,67 mm** bei BFM-Motoren eingebaut sind.



Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

Zylinderkopf
Cylinder head
Culasse
Culata

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes



English	Français	Español
<p>Commercial tools required:</p> <p>Magnetic measuring stand Valve spring assembly lever _____ 210 450 Valve reseating tool</p>	<p>Outilage usuel:</p> <p>Support magnétique Levier de montage pour ressorts de soupape ____ 210 450 Appareil d'usinage pour sièges de soupape</p>	<p>Herramientas comerciales:</p> <p>Soporte magnético de medición Palanca de montaje para resortes de válvula ____ 210 450 Aparato para rectificar asientos de válvula</p>
<p>Special tools required:</p> <p>Clamping stand _____ 120 900 Clamping plate _____ 120 910 Sleeve for fitting valve stem seal _____ 121 410</p>	<p>Outilage usuel:</p> <p>Chevalet d'ablocage _____ 120 900 Plaque d'ablocage _____ 120 910 Douille de montage pour joint de tige de soupape ____ 121 410</p>	<p>Herramientas especiales:</p> <p>Soporte de fijación _____ 120 900 Placa de fijación _____ 120 910 Manguito de montaje para juntas de vástago de válvula ____ 121 410</p>
<p>1. Mount cylinder head on fixture.</p> <p>2. Remove cone clamp, valve spring cap, valve springs and valves.</p>	<p>1. Monter la culasse dans le dispositif.</p> <p>2. Déposer les clavettes, les coupelles, les ressorts de soupape et les soupapes.</p>	<p>1. Montar la culata al dispositivo.</p> <p>2. Desmontar los semiconos, los platillos de retención de resorte, los resortes de válvula y las válvulas.</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


Handelsübliche Werkzeuge:

Magnet-Meßstaviv
Ventilfedermontagehebel _____ 210 450
Ventilsitzbearbeitungsgerät

Spezialwerkzeuge:

Aufspannbock _____ 120 900
Aufspannplatte _____ 120 910
Montagehülse für
Ventilschaftabdichtung _____ 121 410




1. Zylinderkopf an Vorrichtung anbauen.



2. Klemmkegel, Ventilfederteller, Ventilfedern und Ventile ausbauen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

3. Ventilschaftabdichtung ausbauen.

4. Zylinderkopf reinigen und auf Beschädigung prüfen.

5. Ventilschaftspiel messen.

Verschleißgrenzen:

Einlaßventil
Auslaßventil

0,12 mm
0,15 mm

6. Ventile sichtprüfen und vermessen.

Ventilschaftdurchmesser: normal

Einlaßventil **7,98 - 0,015 mm**
Auslaßventil **7,96 - 0,015 mm**

English	Français	Español
3. Remove valve stem seal.	3. Déposer le joint de tige de soupape.	3. Retirar la junta del vástago de válvula.
4. Clean cylinder head and inspect for damage.	4. Nettoyer la culasse et vérifier si elle n'est pas endommagée.	4. Limpiar la culata y examinarla en cuanto a daños.
5. Gauge valve stem clearance. Wear limits: Inlet valve 0,12 mm Exhaust valve 0,15 mm	5. Relever le jeu à la tige de soupape. Limites d'usure: Soupape ADM 0,12 mm Soupape ECH 0,15 mm	5. Verificar el juego del vástago de válvula. Límites de desgaste: Válvula de admisión 0,12 mm Válvula de escape 0,15 mm
6. Inspect valves and gauge them. Valve stem diameter: standard Inlet valve 7,98 -0,015 mm Exhaust valve 7,96 -0,015 mm	6. Contrôler les soupapes et faire un relevé des cotes. Diamètre de la tige de soupape valeur normale Soupape ADM 7,98 -0,015 mm Soupape ECH 7,96 -0,015 mm	6. Examinar visualmente las válvulas y verificar sus medidas. Diámetro de vástago de válvula: normal Válvula de admisión 7,98 -0,015 mm Válvula de escape 7,96 -0,015 mm

English	Français	Español
6.1 Valve rim thickness Wear limits F 1011 F: Inlet valve 0.8 mm Exhaust valve 1.2 mm	6.1. Epaisseur du bord de soupape: Limites d'usure moteurs F 1011 F: Soupape ADM 0,8 mm Soupape ECH 1,2 mm	6.1 Espesor de borde de la cabeza de válvula Límites de desgaste F 1011 F: Válvula de admisión 0,8 mm Válvula de escape 1,2 mm
Wear limits BF 1011 F: Inlet valve 1.4 mm Exhaust valve 1.2 mm	Limites d'usure moteurs BF 1011 F: Soupape ADM 1,4 mm Soupape ECH 1,2 mm	Límites de desgaste BF 1011 F: Válvula de admisión 1,4 mm Válvula de escape 1,2 mm
6.2 Valve disc diameter F 1011 F: Inlet valve 40.1 ± 0,1 mm Exhaust valve 34.9 ± 0,1 mm	6.2 Diamètre de tête de soupape F 1011 F: Soupape ADM 40,1 ± 0,1 mm Soupape ECH 34,9 ± 0,1 mm	6.2 Diámetro de la cabeza de válvula F 1011 F: Válvula de admisión 40,1 ± 0,1 mm Válvula de escape 34,9 ± 0,1 mm
BF 1011 F: Inlet valve 40.5 ± 0,1 mm Exhaust valve 34.9 ± 0,1 mm	BF 1011 F: Soupape ADM 40,5 ± 0,1 mm Soupape ECH 34,9 ± 0,1 mm	BF 1011 F: Válvula de admisión 40,5 ± 0,1 mm Válvula de escape 34,9 ± 0,1 mm
7. Inspect valve seat inserts and check wear tolerances. Valve seat width: F 1011 F: Inlet valve 1.7 ± 0,4 mm Exhaust valve 1.7 ± 0,4 mm	7. Contrôle visuel des sièges rapportés. Vérifier les cotes d'usure. Largeur du siège moteur: F 1011 F: Soupape ADM 1,7 ± 0,4 mm Soupape ECH 1,7 ± 0,4 mm	7. Examinar visualmente los asientos de válvula postizos. Controlar las medidas de desgaste. Ancho del asiento postizo: F 1011 F: Válvula de admisión 1,7 ± 0,4 mm Válvula de escape 1,7 ± 0,4 mm
BF 1011 F: Inlet valve 1.58 ± 0,4 mm Exhaust valve 1.7 ± 0,4 mm	BF 1011 F: Soupape ADM 1,58 ± 0,4 mm Soupape ECH 1,7 ± 0,4 mm	BF 1011 F: Válvula de admisión 1,58 ± 0,4 mm Válvula de escape 1,7 ± 0,4 mm
8. Gauge valve clearance between valve disc center and cylinder head sealing surface.	8. Relever le retrait de soupape du centre de la tête de soupape jusqu'au plan de joint de culasse.	8. Medir el retroceso de la válvula desde el centro de la cabeza de válvula hasta la superficie de asiento de la junta de culata.
Wear limit, valve penetration into cylinder head F 1011 F 1.53 mm BF 1011 F 1.3 mm	Limites d'usure, cote de retrait de soupape F 1011 F 1,53 mm BF 1011 F 1,3 mm	Límite de desgaste, retroceso de válvula F 1011 F 1,53 mm BF 1011 F 1,3 mm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


6.1 Ventilrandstärke

Verschleißgrenzen F 1011 F:

Einlaßventil	0,8 mm
Auslaßventil	1,2 mm

Verschleißgrenzen BF 1011 F:

Einlaßventil	1,4 mm
Auslaßventil	1,2 mm




6.2 Ventiltellerdurchmesser

F 1011 F:

Einlaßventil	$40,1 \pm 0,1$ mm
Auslaßventil	$34,9 \pm 0,1$ mm

BF 1011 F:

Einlaßventil	$40,5 \pm 0,1$ mm
Auslaßventil	$34,9 \pm 0,1$ mm



7. Ventilsitzringe sichtprüfen. Verschleißmaße kontrollieren.

Ventilsitzbreite:

F 1011 F	
Einlaßventil	$1,7 \pm 0,4$ mm
Auslaßventil	$1,7 \pm 0,4$ mm

BF 1011 F

Einlaßventil	$1,58 \pm 0,4$ mm
Auslaßventil	$1,7 \pm 0,4$ mm






8. Ventilrückstand von der Mitte, Ventilteller zur Zylinderkopfdichtfläche messen.

Verschleißgrenze, Ventilrückstehmaß

F 1011 F	1,53 mm
BF 1011 F	1,3 mm



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

8.1 Bei verschlissenen Ventilsitzringen, Ventilführungen oder beschädigter Zylinderkopfdichtfläche besteht die Möglichkeit den Zylinderkopf in unseren Service-Centern instand setzen zu lassen.

9. Länge der Ventilfeder messen.

Länge ungespannt normal:

Ventilfeder Draht- ø 3,35 mm **38,9 mm**
 oder
 Ventilfeder Draht- ø 3,40 mm **39,3 mm**

Ein gemischter Einbau ist zulässig.

10. Korrekturen der Ventilsitzbreite und Ventilfreistellung mit Ventilsitz-Bearbeitungsgerät durchführen.

10.1 Ventilsitzringbearbeitung

Ventilsitzwinkel	Einlaß	Auslaß
F 1011 F	45°	45°
BF 1011 F	30°	45°

Ventilsitzbreite:

F 1011 F	1,7 ± 0,4 mm
BF 1011 F	1,58 ± 0,4 1,7 ± 0,4

Hinweis: Nach Ventilsitzringbearbeitung nochmals Ventilrückstand messen.

English	Français	Español
8.1 If valve seats, valve guides are worn out or cylinder head sealing surface is damaged, it is possible to have the cylinder head reconditioned in our Service Centers.	8.1 Quand les sièges de soupape ou les guides de soupape sont usés et que le plan d'appui de culasse est endommagé, il est possible de remettre en état la culasse dans l'un de nos points de service après-vente.	8.1 Si los asientos postizos o guías de las válvulas están desgastados o si la superficie de asiento de la junta de culata está dañada, existe la posibilidad de hacer reparar la culata en uno de nuestros Centros de Servicio.
9. Gauge length of valve spring. Unloaded length, standard: Valve spring wire dia. 3.35 mm 38.9 mm or Valve spring wire dia. 3.40 mm 39.3 mm Mixed installation is permissible.	9. Relever les cotes de longueur du ressort de soupape. Longueur normale non tendue fil ressort de soupape Ø 3,35 mm 38,9 mm ou fil ressort de soupape Ø 3,40 mm 39,3 mm Un montage mixte est admis.	9. Verificar la longitud de los resortes de válvula. Longitud normal en estado no tensado: Resorte de válvula - Ø de alambre 3,35 mm 38,9 mm ó Ø de alambre 3,40 mm 39,3 mm Se admiten montajes mixtos.
10. Correct seat width and relief using valve reseating tool.	10. Effectuer les corrections de la largeur de portée du siège de soupape et le dégagement de soupape avec l'appareil d'usinage de siège de soupape.	10. Realizar correcciones en el ancho del asiento de válvula y en el destalonado de la válvula mediante el aparato para rectificar asientos de válvula.
10.1 Reworking valve seat insert Valve seat angle Inlet Exhaust F 1011 F 45° 45° BF 1011 F 30° 45° Valve seat width: F 1011 F 1.7 ± 0.4 mm BF 1011 F 1.58 ± 0.4 1.7 ± 0.4 Note: Measure valve penetration into cylinder head once again after reworking of valve seat insert.	10.1 Usinage du siège de soupape Angle du siège de soupape ADM ECH F 1011 F 45° 45° BF 1011 F 30° 45° Largeur de portée du siège de soupape ADM ECH F 1011 F 1,7 ± 0,4 mm BF 1011 F 1,58 ± 0,4 1,7 ± 0,4 Nota: après usinage du siège de soupape faire un nouveau relevé du retrait de soupape.	10.1 Rectificado de asientos postizos de válvula Angulo asiento Admisión Escape F 1011 F 45° 45° BF 1011 F 30° 45° Ancho asiento de válvula: F 1011 F 1,7 ± 0,4 mm BF 1011 F 1,58 ± 0,4 1,7 ± 0,4 Nota: Verificar de nuevo el retroceso de la válvula después del rectificado del asiento postizo de la misma.

English	Français	Español
<p>11. Insert and retain valve. Slide protective sleeve onto valve stem.</p> <p>Note: Before fitting valve stem seal, valve splines must be covered by the protective sleeve or masking tape.</p>	<p>11. Mettre en place et maintenir la soupape. Insérer la douille de protection sur la tige de soupape.</p> <p>Nota: avant chaque montage du joint de tige de soupape recouvrir les rainures de clavette d'une douille de protection ou d'une feuille collante.</p>	<p>11. Introducir la válvula y retenerla. Colocar el manguito protector sobre el vástago de la válvula.</p> <p>Nota: Antes de montar la junta en el vástago de válvula es siempre necesario cubrir las ranuras de chaveta de válvula mediante el manguito protector o una lámina adhesiva.</p>
<p>12. Slide valve stem seal onto protective sleeve.</p>	<p>12. Insérer la douille de protection sur le joint de tige de soupape.</p>	<p>12. Colocar la junta de vástago de válvula, pasándola por encima del manguito protector.</p>
<p>13. Remove protective sleeve. Press in valve stem seal as far as it will go.</p>	<p>13. Oter la douille de protection. Enfoncer le joint de la tige de soupape jusqu'en position de butée.</p>	<p>13. Quitar el manguito protector. Introducir a presión la junta hasta el tope.</p>
<p>14. Assemble cylinder head: Position valve spring and valve spring cap.</p>	<p>14. Compléter l'assemblage de la culasse en montant les ressorts de soupape et les coupelles de ressort.</p>	<p>14. Completar la culata: Colocar el resorte de válvula y su platillo de retención.</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

11. Ventil einsetzen und gegenhalten. Schutzhülse auf den Ventilschaft stecken.


Hinweis: Vor jeder Montage der Ventilschaftabdichtung sind die Ventil-Keilnuten mit der Schutzhülse oder einer Klebefolie abzudecken.




12. Ventilschaftabdichtung über die Schutzhülse schieben.



13. Schutzhülse entfernen. Ventilschaftabdichtung bis Anschlag eindrücken.



14. Zylinderkopf komplettieren:
Ventilfeder und Ventilfederteller aufsetzen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch


15. Ventilfedermontagehebel aufbauen, Klemmkegel einsetzen.

English	Français	Español
15. Fit valve assembly lever, insert cone clamp.	15. Mettre en place le levier de montage des ressorts de soupape ainsi que les clavettes demi-cône.	15. Montar la palanca de montaje para resortes de válvula e introducir los semiconos.

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

**Nockenwelle
Camshaft
Arbre à cames
Arbol de levas**

**Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes**



English	Français	Español
<p>1. Inspect cams and bearing journals for wear.</p>	<p>1. Contrôle visuel de l'usure des cames et tourillons.</p>	<p>1. Examinar visualmente las levas y los muñones de apoyo en cuanto a desgaste.</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


1. Nocken und Lagerzapfen auf Verschleiß sichtprüfen



Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

Kipphebelbock
Rocker arm bracket
Support de culbuteur
Soporte de balancines

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes



English	Français	Español
1. Dismantle rocker arm bracket.	1. Démonter le support de culbuteurs.	1. Desarmar el soporte de balancines.
2. Check for wear and replace if necessary: Journals Adjusting screw Rocker arm contact face Bore	2 Contrôle de l'usure et au besoin remplacement des tourillons, de la vis de réglage, de la surface de frottement des culbuteurs et de l'alésage.	2. Examinar en cuanto a desgaste y reemplazar, si es necesario: los muñones de apoyo, el tornillo de reglaje, la superficie de deslizamiento del balancín y el alojamiento.
3. Check oil duct for free passage.	3. Vérifier le libre passage des conduits de graissage.	3. Comprobar si el conducto de aceite está despejado.
4. Reassemble rocker arm bracket. Fit circlips.	4. Compléter l'assemblage du support de culbuteurs. Monter les circlips.	4. Completar el soporte de balancines. Montar los anillos de retención.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

1. Kipphebelbock zerlegen.




2. Auf Verschleiß prüfen ggf. austauschen:

Lagerzapfen
Einstellschraube
Kipphebelgleitfläche
Bohrung



3. Ölkanal auf Durchgang prüfen.




4. Kipphebelbock komplettieren. Sicherungsringe montieren.



Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

**Einspritzventil
Injector
Soupape injectrice
Inyector**

**Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes**



English	Français	Español
<p>Commercial tool required: Long socket a/flats 15 _____ 8021</p> <p>Special tool required: Retainer for injector _____ 110 110</p> <p>1. Unscrew cap nut.</p> <p>2. Sequence of parts disassembly: 1. Cap nut 2. Injection nozzle 3. Adapter 4. Thrust pin 5. Compression spring 6. Shims</p> <p>Wash all parts in clean diesel fuel and blow out with compressed air.</p> <p>3. Nozzle needle and nozzle body are lapped together and may neither be confused nor exchanged individually. Do not touch nozzle needles with your fingers. When nozzle body is held in upright position, nozzle needle should by its own weight slide down slowly and smoothly on its seating.</p> <p>Note: If nozzle needle does not slide down smoothly, wash injection nozzle again in diesel fuel. Renew, if necessary. New injection nozzle must likewise be washed in clean diesel fuel.</p>	<p>Outilage usuel: Clé à douille longue de 15 _____ 8021</p> <p>Outilage spécial : Dispositif d'immobilisation pour injecteur _____ 110 110</p> <p>1. Dévisser l'écrou-raccord.</p> <p>2. Ordre de démontage des pièces</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ecrou-raccord 2. Injecteur 3. Pièce intermédiaire 4. Tige poussoir 5. Ressort de pression 6. Rondelles d'épaisseur <p>Nettoyer toutes les pièces dans du combustible Diesel et les sécher au jet d'air comprimé.</p> <p>3. L'aiguille et la buse de l'injecteur sont appariées et rodées ensemble, elles ne doivent pas être interverties ni changées séparément. Ne pas prendre l'aiguille avec les doigts. L'injecteur étant tenu verticalement l'aiguille doit retomber d'elle-même lentement dans son logement.</p> <p>Nota: Si l'aiguille de l'injecteur ne glisse pas librement dans son logement la laver une nouvelle fois, si nécessaire renouveler l'injecteur. Penser à laver tout injecteur neuf dans du gazole propre.</p>	<p>Herramientas comerciales: Llave de vaso largo de 15 _____ 8021</p> <p>Herramienta especial: Soporte de inyectores _____ 110 110</p> <p>1. Desenroscar la tuerca de unión.</p> <p>2. Secuencia del despiece de componentes: 1. Tuercas de unión 2. Inyector 3. Pieza intermedia 4. Perno de presión 5. Muelle de presión 6. Arandelas de reglaje</p> <p>Lavar todas las piezas en combustible diesel limpio y soplarlas con aire comprimido.</p> <p>3. El cuerpo y la aguja del inyector son piezas perfectamente hermanadas por lapeado y, por tanto, no está permitido emparejarlas con otras o cambiarlas individualmente. No tocar la aguja con los dedos. Con el cuerpo del inyector en posición vertical, la aguja debe bajar por su propio peso lenta y progresivamente, deslizándose hasta alcanzar su posición final de asiento.</p> <p>Nota: Si el deslizamiento de la aguja no es progresivo, el inyector debe lavarse otra vez en combustible diesel o cambiarse por otro nuevo, según el caso. Lavar el inyector nuevo igualmente en combustible diesel limpio.</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


Handelsübliches Werkzeug:

Lange Stecknuss SW 15 _____ 8021

Spezialwerkzeug:

Halter für Einspritzventil _____ 110 110


1. Überwurfmutter abschrauben.



2. Folge der Einzeldemontage

1. Überwurfmutter
2. Einspritzdüse
3. Zwischenstück
4. Druckbolzen
5. Druckfeder
6. Ausgleichscheiben

Sämtliche Teile in sauberem Dieselkraftstoff reinigen und mit Druckluft ausblasen.



3. Düsenneedle und Düsenkörper sind zusammen geläppt und dürfen weder vertauscht noch einzeln ausgetauscht werden.
Düsenneedle nicht mit den Fingern berühren.
Die Düsenneedle muß bei senkrecht gehaltenem Düsenkörper durch ihr Eigengewicht langsam und ruckfrei auf ihren Sitz gleiten.



Hinweis: Bei ruckweisem Abgleiten der Düsenneedle die Einspritzdüse erneut in Dieselkraftstoff auswaschen, bei Bedarf erneuern.
Neue Einspritzdüse ebenfalls in sauberem Dieselkraftstoff reinigen.

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

4. Sitzflächen des Zwischenstückes auf Verschleiß prüfen. Auf Vorhandensein der Zentrierstifte achten.

5. Ausgleichscheiben einsetzen.

Hinweis: Der Abspritzdruck ist von den Ausgleichscheiben abhängig.

6. Druckfeder einsetzen.

7. Druckbolzen mit dem Zentrierbund zur Druckfeder weisend einsetzen.

English	Français	Español
4. Check seating faces of adapter for wear. Make sure that centering pins are fitted.	4. Vérifier l'usure des surfaces portantes de la pièce intermédiaire. Veiller à ce que les pions de centrage soient bien en place.	4. Examinar las superficies de asiento de la pieza intermedia en cuanto a desgaste. Prestar atención a la existencia de las espigas de centraje.
5. Insert shims. Note: The ejection pressure is dependent on the shims.	5. Intercaler des rondelles d'épaisseur. Nota: la pression de tarage dépend des rondelles d'épaisseur.	5. Colocar las arandelas de reglaje. Nota: La presión de descarga depende de las arandelas de reglaje.
6. Insert compression spring.	6. Placer le ressort de pression.	6. Introducir el muelle de presión.
7. Insert thrust pin with centering collar facing towards compression spring.	7. Placer la tige pousoir en orientant la collerette de centrage vers le ressort.	7. Colocar el perno de presión con el collarín de centraje indicando hacia el muelle de presión.

English	Français	Español
8. Insert adapter with centering pins into the bores of the nozzle holder. Note: The spot facing points to the thrust pin.	8. Placer la pièce intermédiaire avec les pions de centrage dans les alésages du porte-injecteur. Nota: le lamage doit être orienté vers la tige poussoir.	8. Introducir la pieza intermedia con las espigas de centraje en los taladros del portainyector. Nota: El rebaje debe indicar hacia el perno de presión.
9. Fit injection nozzle with center bores mating with the centering pins of the adapter. Note: Take care that nozzle needle does not fall out of nozzle body.	9. Placer l'injecteur avec les alésages de centrage sur les pions de centrage de la pièce intermédiaire. Nota: ne pas faire tomber l'aiguille de l'injecteur.	9. Asentar el inyector con los taladros de centraje sobre las espigas de centraje de la pieza intermedia. Nota: La aguja no debe caer fuera del cuerpo del inyector.
10. Screw on cap nut.	10. Visser la vis raccord.	10. Enroscar la tuerca de unión.
11. Tighten cap nut. Tightening specification: 45 ± 5 Nm For testing and adjusting injector see Chapter 2.	11. Bloquer la vis-raccord. Consigne de serrage: 45 ± 5 Nm Pour vérifier et caler l'injecteur, voir chapitre 2.	11. Apretar la tuerca de unión. Prescripción de apriete: 45 ± 5 Nm Para la verificación y el ajuste del inyector, ver cap. 2.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

8. Zwischenstück mit den Zentrierstiften in die Bohrungen des Düsenhalters einsetzen.

Hinweis: Die Ansenkung weist zum Druckbolzen.



9. Einspritzdüse mit den Zentrierbohrungen auf die Zentrierstifte des Zwischenstückes aufsetzen.

Hinweis: Die Düsenneedle darf nicht aus dem Düsenkörper fallen.




10. Überwurfmutter aufschrauben.



11. Überwurfmutter festdrehen.

Anziehvorschrift: **45 ± 5 Nm**


Einspritzventil prüfen und einstellen, siehe Kapitel 2.



Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

Vorderer Deckel
Front cover
Couvercle avant
Tapa delantera

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes



English	Français	Español
Special tools required: Assembly tool _____ 142 850 Assembly tool _____ 142 050 Measuring device for governor shaft and piston protrusion _____ 100 750	Outilage spécial: Dispositif de montage _____ 142 850 Dispositif de montage _____ 142 050 Règle de mesure pour arbre du régulateur et dépassement de piston _____ 100 750	Herramientas especiales: Dispositivo de montaje _____ 142 850 Dispositivo de montaje _____ 142 050 Aparato de medición para el eje del regulador y saliente de pistón _____ 100 750
1. Remove engine shutdown device, if any.	1. Si le moteur en est équipé d'un déposer le dispositif d'arrêt.	1. Si existe, desmontar el dispositivo de parada del motor.
2. Detach governor spring.	2. Décrocher le ressort du régulateur.	2. Descolgar el resorte regulador.
3. Remove governor lever shaft.	3. Déposer l'arbre du levier du régulateur.	3. Desmontar el eje de palanca de regulador.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


Spezialwerkzeug:

Montagevorrichtung _____ 142 850
Montagevorrichtung _____ 142 050
Meßgerät für Reglerwelle
und Kolbenüberstand _____ 100 750

1. Falls vorhanden, Motorabstellung abbauen.





2. Reglerfeder aushängen.



3. Reglerhebelwelle abbauen.



Werkstatthandbuch 1011 F



3

Deutsch

4. Ausgleichsscheiben unter der Reglerhebelwelle abnehmen.

5. Fliehkraftregler herausnehmen.

6. Wellendichtring für Nockenwelle austreiben.

7. Wellendichtring für Kurbelwelle austreiben.

English	Français	Español
4. Take off shims below governor lever shaft.	4. Retirer les cales de réglage se trouvant sous l'arbre du régulateur.	4. Sacar las arandelas de ajuste por debajo del eje de palanca de regulador.
5. Remove centrifugal governor.	5. Retirer le régulateur centrifuge.	5. Retirar el regulador centrífugo.
6. Drive out camshaft seal.	6. Chasser le joint d'arbre à cames.	6. Desmontar golpeando el retén para el eje de levas.
7. Drive out crankshaft seal.	7. Chasser le joint d'arbre du vilebrequin.	7. Desmontar golpeando el retén para el cigüeñal

English	Français	Español
8. Detach spring.	8. Décrocher le ressort.	8. Descolgar el resorte.
9. Drive out dowel sleeve.	9. Chasser la douille de serrage.	9. Desmontar golpeando el casquillo de sujeción.
10. Remove shutdown lever together with spacer bushes.	10. Retirer le levier d'arrêt avec les douilles d'écartement.	10. Retirar la palanca de parada con los casquillos distanciadores.
11. Remove shaft together with spacer bush and spring.	11. Oter l'arbre avec la douille d'écartement et le ressort.	11. Retirar el eje con el casquillo distanciador y resorte.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


8. Feder aushängen.




9. Spannhülse austreiben.




10. Abstellhebel mit Abstandsbuchsen herausnehmen.



11. Welle mit Abstandsbuchse und Feder herausnehmen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

12. Runddichtring herausnehmen.

13. Verschlußdeckel abbauen.

14. Spannhülse austreiben.

15. Bolzen heraushebeln.

Hinweis: Dichtfläche nicht beschädigen.

English	Français	Español
12. Take out O-seal.	12. Retirer le joint torique.	12. Quitar el anillo tórico.
13. Remove cover.	13. Déposer le couvercle.	13. Desmontar la tapa de cierre.
14. Drive out dowel sleeve.	14. Chasser la douille de serrage.	14. Desmontar golpeando el casquillo de sujeción.
15. Lever out pin. Note: Make sure not to damage sealing surface.	15. Décoller le boulon. Nota: ne pas endommager le plan d'appui.	15. Sacar el perno, haciendo palanca. Nota: Cuidar de no dañar la superficie de cierre.


English	Français	Español
16. Remove speed control lever together with spacer bush.	16. Retirer le levier de réglage de vitesse avec la douille d'écartement.	16. Retirar la palanca de ajuste de velocidad con el casquillo distanciador.
17. Take out O-seal.	17. Retirer le joint torique.	17. Quitar el anillo tórico.
18. Remove full-load stop.	18. Déposer la butée de pleine charge.	18. Desmontar el tope de plena carga.
19. Remove clamping pad, if any. Unscrew torque control.	19. Si le moteur en est équipé d'une, ôter la patte de serrage. Retirer le correcteur de débit.	19. Si existe, quitar la garra de sujeción. Desenroscar el mecanismo corrector de par.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

16. Drehzahlverstellhebel mit Abstandsbuchse herausnehmen.

95-3.138



17. Runddichtring herausnehmen.

95-3.139




18. Vollastanschlag ausbauen.

95-3.140



19. Falls vorhanden, Spannpratze entfernen.
Angleichung herausschrauben.


95-3.141



Werkstatthandbuch 1011 F



3



Deutsch

20. Entlüftungsventil ausbauen.

21. Vorderen Deckel sichtprüfen ggf. austauschen.

22. Vollastanschlag mit Dichtring einbauen.

23. Abstand der Vollastanschlagschraube einstellen. Kontermutter festdrehen.

Anziehvorschrift: **4,5 Nm**


English	Français	Español
20. Remove vent valve.	20. Déposer la vanne de purge.	20. Desmontar la válvula de purga de aire.
21. Inspect front cover and replace if necessary.	21. Contrôler visuellement le couvercle avant, au besoin le remplacer.	21. Examinar visualmente la tapa delantera, sustituyéndola en caso necesario.
22. Install full-load stop together with O-seal.	22. Monter la butée de pleine charge avec la bague d'étanchéité.	22. Montar el tope de plena carga con la junta anular.
23. Adjust distance of full-load stop screw. Tighten locknut. Tightening specification: 4.5 Nm	23. Régler l'espace de la vis de pleine charge. Bloquer le contre-écrou. Consigne de serrage: 4,5 Nm	23. Ajustar la distancia del tornillo de tope de plena carga. Apretar la contratuerca. Prescripción de apriete: 4,5 Nm

English	Français	Español
24. Inspect individual components of torque control, if any, and replace if necessary.	24. Contrôler visuellement les diverses pièces du correcteur de débit, au besoin les remplacer.	24. Si existen, examinar visualmente los componentes del mecanismo corrector de par, sustituyéndolos en caso necesario.
25. Preassemble torque control. Turn item 1 as far as it will go into item 2. Then unscrew by 1 + 0.5 turns. Tighten item 3. Tightening specification: 16 ± 1.6 Nm	25. Préassembler le correction de débit. Insérer jusqu'en position de butée le repère 1 dans le repère 2. Ensuite desserrer d'un tour et demi. Bloquer le repère 3. Consigne de serrage 16 ± 1,6 Nm	25. Preambar el mecanismo corrector de par. Enroscar la pieza 1 en la pieza 2 hasta el tope. A continuación, desenroscarla una vuelta y media. Apretar la pieza 3. Prescripción de apriete: 16 ± 1,6 Nm
26. Turn item 4 as far as it will go into item 5. Then unscrew by 1 turn . Tighten item 6. Tightening specification: 6 ± 0.6 Nm	26. Insérer rep. 4 jusqu'en butée de rep. 5. Ensuite dévisser d'un tour . Serrer ensuite rep. 6. Consigne de serrage: 6 ± 0,6 Nm	26. Introducir girando la pieza 4 en la pieza 5 hasta el tope. Luego, girarla 1 vuelta entera en sentido contrario. Apretar la pieza 6. Prescripción de apriete: 6 ± 0,6 Nm
27. Turn in torque control.	27. Monter et visser le correcteur de débit.	27. Enroscar el mecanismo corrector de par.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

24. Falls vorhanden, Einzelteile der Angleichung sichtprüfen. Ggf. austauschen.




25. Angleichung vormontieren.
 Pos. 1 bis Anschlag in Pos. 2 hineindrehen,
 Anschließend **1 + 0,5 Umdrehungen** herausdrehen.
 Pos. 3 festdrehen.

Anziehvorschrift: **16 ± 1,6 Nm**




26. Pos. 4 bis zur Anlage an Pos 5 hineindrehen.
 Anschließend **1 Umdrehung** herausdrehen.
 Pos. 6 festdrehen.


Anziehvorschrift: **6 ± 0,6 Nm**



27. Angleichung hineindrehen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

28. Einschraubtiefe messen: **$6,4 \pm 0,5 \text{ mm}$**

29. Spannpratze auflegen.

30. Spannmutter festdrehen.

Anziehvorschrift: **$10 \pm 1 \text{ Nm}$**

Hinweis: Zur exakten Angleicheinstellung ist ein Prüfstandslauf erforderlich.

31. Wellendichtring für Nockenwelle ungeölt einpressen.


English	Français	Español
28. Gauge thread reach: 6.4 ± 0.5 mm	28 Faire un relevé de la profondeur de vissage: 6,4 ± 0,5 mm.	28. Medir la profundidad de enroscado: 6,4 ± 0,5 mm.
29. Position clamping pad.	29. Placer une patte de serrage.	29. Colocar la garra de sujeción.
30. Tighten clamping nut. Tightening specification: 10 ± 1 Nm Note: Bench test required for precise adjustment of torque control.	30. Serrer l'écrou de serrage Consigne de serrage: 10 ± 1 Nm. Nota: pour effectuer une correction de débit très précise il faut procéder à une marche au banc d'essais.	30. Apretar la tuerca de fijación. Prescripción de apriete: 10 ± 1 Nm Nota: Para el ajuste exacto de la asimilación se necesita una marcha en el banco de pruebas.
31. Press in camshaft seal without using oil.	31. Monter à la presse joint d'arbre à cames sans l'huiler.	31. Introducir a presión y sin aceitar el retén para el eje de levas.

English	Français	Español
32. Press in crankshaft seal without using oil.	32. Monter à la presse le joint de vilebrequin sans l'huiler.	32. Introducir a presión y sin aceitar el retén para el cigüeñal.
33. Adjust distance of shutdown stop screw and tighten: Tightening specification: 4,5 Nm	33. Réglér l'écartement de la vis de butée de stop et serrer. Consigne de serrage: 4,5 Nm	33. Ajustar la distancia del tornillo del tope de parada y apretarlo. Prescripción de apriete: 4,5 Nm
34. Adjust distance of min. speed setscrew and tighten: Tightening specification: 4,5 Nm Note: The above adjustment data represent basic values. It is necessary to carry out a bench test for setting engine power and speed.	34. Réglér l'écartement de la vis d'accélération min puis serrer. Consigne de serrage: 4,5 Nm Nota: les précisions de réglage précisées sont des valeurs de base. Pour le réglage de la puissance et de la vitesse de rotation, il est nécessaire de procéder à une marche au banc d'essais.	34. Ajustar la distancia del tornillo de velocidad mínima y apretarlo. Prescripción de apriete: 4,5 Nm Nota: En los datos de ajuste precisados se trata de valores básicos. Para el ajuste de la potencia y de la velocidad se requiere una marcha en el banco de pruebas.
35. Slide spacer bush and spring onto shutdown shaft.	35. Glisser la douille d'écartement sur l'arbre d'arrêt.	35. Colocar sobre el eje de parada el casquillo distanciador y el resorte.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

32. Wellendichtring für Kurbelwelle ungeölt einpressen.



33. Abstand der Stop-Anschlagschraube einstellen und festdrehen.


Anziehvorschrift: **4,5 Nm**




34. Abstand der min. Drehzahlschraube einstellen und festdrehen.

Anziehvorschrift: **4,5 Nm**


Hinweis: Die vorgenannten Einstellangaben sind Grundwerte. Zur Leistungs- und Drehzahleinstellung ist ein Prüfstandslauf erforderlich.



35. Abstandsbuchse und Feder auf Abstellwelle schieben.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

36. Abstellwelle einbauen.

37. Eingefetteten Runddichtring auf die Welle schieben.

38. Abstandsbuchse aufschieben.

39. Abstellhebel mit Spannhülse montieren.


English	Français	Español
36. Install shutdown shaft.	36. Monter l'arbre d'arrêt.	36. Montar el eje de parada.
37. Slide greased O-seal onto shaft.	37. Introduire le joint d'arbre enduit de graisse sur l'arbre.	37. Colocar el anillo tórico engrasado sobre el eje.
38. Slide on spacer bush.	38. Insérer la douille d'écartement.	38. Colocar el casquillo distanciador.
39. Assemble shutdown lever with dowel sleeve.	39. Monter le levier d'arrêt avec la douille de serrage.	39. Montar la palanca de parada y el casquillo de sujeción.

English	Français	Español
40. Fit greased O-seal.	40. Monter un joint torique enduit de graisse.	40. Montar el anillo tórico engrasado.
41. Fit spacer bush to speed control shaft and press in.	41. Monter et enfoncer la douille d'écartement sur l'arbre de réglage de vitesse.	41. Montar el casquillo distanciador sobre el eje de velocidad e introducirlo a presión.
Note: Watch direction of installation of speed control lever.	Nota: tenir compte du sens de montage du levier de réglage de vitesse.	Nota: Prestar atención a la dirección de montaje de la palanca de ajuste de velocidad.
42. Assemble speed control lever with dowel sleeve.	42. Monter le levier de réglage de vitesse avec la douille de serrage.	42. Montar la palanca de ajuste de velocidad con casquillo de sujeción.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


40. Eingefetteten Runddichtring montieren.



41. Abstandsbuchse auf Drehzahlwelle montieren und eindrücken.



Hinweis: Einbaurichtung des Drehzahlverstellhebels beachten.



42. Drehzahlverstellhebel mit Spannhülse montieren.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

43. Bolzen eintreiben.

Hinweis: Nut der Drehzahlverstellwelle muß mit Bohrung für Bolzen auf Überdeckung stehen.

44. Fliehkraftregler auf Verschleiß sichtprüfen, ggf. austauschen.

45. Reglerteller sichtprüfen, ggf. austauschen.

46. Reglerteller mit Fliehkraftregler montieren.

Hinweis: Einbaurichtung beachten.

English	Français	Español
43. Drive in pin. Note: Groove of speed control shaft must be in line with pin bore.	43. Introduire boulon. Nota: la rainure de l'arbre de réglage de vitesse doit correspondre à l'alésage du boulon.	43. Introducir a golpes el perno. Nota: La ranura del eje de ajuste de velocidad tiene que coincidir con el taladro para el perno.
44. Inspect centrifugal governor for wear and replace if necessary.	44. Contrôler visuellement l'usure du régulateur centrifuge, au besoin le remplacer.	44. Examinar visualmente el regulador centrífugo en cuanto a desgaste, sustituyéndolo en caso necesario.
45. Inspect governor plate and replace if necessary.	45. Contrôler visuellement le disque du régulateur, au besoin le remplacer.	45. Examinar visualmente el plato de regulador, sustituyéndolo en caso necesario.
46. Assemble governor plate with centrifugal governor. Note: Watch direction of installation.	46. Monter le disque du régulateur avec le régulateur centrifuge. Nota: tenir compte du sens de montage.	46. Unir el plato con el regulador centrífugo. Nota: Prestar atención a la dirección de montaje.

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

Vorderer Deckel
Front cover
Couvercle avant
Tapa delantera

English	Français	Español
<p>47. Install centrifugal governor in front cover.</p> <p>Note: Be careful not to damage sealing lip of shaft seal.</p>	<p>47. Poser le régulateur centrifuge dans le couvercle avant.</p> <p>Nota: ne pas détériorer la lèvre d'étanchéité du joint d'arbre.</p>	<p>47. Colocar el regulador centrífugo en la tapa delantera.</p> <p>Nota: No dañar el labio de obturación del retén.</p>
<p>48. Inspect roller lever, shaft and idling lever and replace if necessary.</p>	<p>48. Contrôle visuel du levier à galets, de l'arbre et du levier de ralenti, les remplacer au besoin.</p>	<p>48. Examinar visualmente la palanca de rodillos, el eje y la palanca de marcha en vacío, sustituyéndolos en caso necesario.</p>
<p>49. Insert shims of at least 0,3 mm thickness at points „K“ and „L“.</p>	<p>49. Au cas où il y aurait des cales de compensation, intercaler aux points „K“ et „L“ une épaisseur d'au moins 0,3 mm.</p>	<p>49. Colocar en los puntos „K“ y „L“ arandelas de ajuste de por lo menos 0,3 mm.</p>
<p>50. Install governor lever shaft without idling lever. Tighten bolts.</p> <p>Tightening specification: 9,2 Nm</p>	<p>50. Monter l'arbre du levier du régulateur sans levier de ralenti. Serrer les vis.</p> <p>Consigne de serrage 9,2 Nm.</p>	<p>50. Montar el eje de palanca de regulador sin la palanca de marcha en vacío. Apretar los tornillos.</p> <p>Prescripción de apriete: 9,2 Nm</p>

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

47. Fliehkraftregler in vorderen Deckel einsetzen.

Hinweis: Dichtlippe des Wellendichtringes nicht beschädigen.



48. Rollenhebel, Welle und Leerlaufhebel sichtprüfen, ggf. austauschen.






49. Ausgleichsscheiben an den Stellen „K“ und „L“ mindestens **0,3 mm** unterlegen.



- 50 Reglerhebelwelle ohne Leerlaufhebel einbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **9,2 Nm**

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Parallelität des Rollenhebels messen:

51. Gemessen wird unter leichtem Andruck des Rollenhebels auf dem Kugellager Pos. 1

Hinweis: Meßuhr auf Null stellen.

52. Meßuhr auf Pos. 2 setzen. Abweichung notieren.

Zum Erreichen der geforderten Toleranz von **0,05 mm** kann an einer Stelle „K oder L“ zusätzlich max. **0,5 mm** unterlegt werden.

53. Rollenhebel mit Leerlaufhebel und Welle montieren.

Hinweis: Einbaurichtung beachten.

54. Reglerhebelwelle kompl. in vorderen Deckel einbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **9,2 Nm**

English	Français	Español
Measuring parallelism of roller lever: 51. Measure on ball bearing, item 1, by lightly pressing roller lever. Note: Set dial gauge to zero.	Relevé du parallélisme du levier à galet: 51. La mesure se fait en appuyant légèrement sur le levier à galets au niveau du roulement à billes (1). Nota: régler le comparateur sur zéro.	Medición del paralelismo de la palanca de rodillos: 51. La medición se realiza presionando la palanca de rodillos ligeramente a nivel del cojinete de bolas 1. Nota: Ajustar el comparador a cero.
52. Place dial gauge on item 2. Note deviation. To attain the required tolerance of 0.05 mm , it is possible to insert an additional shim of max. 0.5 mm either at point „K“ or „L“.	52. Placer le comparateur sur rep. 2. Relever l'écart. Pour obtenir la tolérance voulue de 0,05 mm il est possible d'intercaler en plus au point „K ou L“ une épaisseur maxi de 0,5 mm .	52. Colocar el comparador sobre 2. Anotar la desviación. Para alcanzar la tolerancia exigida de 0,05 mm , se puede colocar adicionalmente una arandela de hasta 0,5 mm en uno de los puntos „K“ o „L“.
53. Assemble roller lever with idling lever and shaft. Note: Watch direction of installation.	53. Monter le levier à galets avec le levier de ralenti et l'arbre. Nota: tenir compte du sens de montage.	53. Unir la palanca de rodillos con la palanca de marcha en vacío y con el eje. Nota: Observar la dirección de montaje.
54. Install complete governor lever shaft in front cover. Tighten bolts. Tightening specification: 9,2 Nm	54. Monter arbre de levier du régulateur complet dans couvercle avant. Serrer les vis. Consigne de serrage: 9,2 Nm	54. Montar el eje de palanca de regulador completo en la tapa delantera. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 9,2 Nm

English	Français	Español
55. Hook up governor spring.	55. Accrocher le ressort du régulateur.	55. Enganchar el resorte regulador.
56. Mount cover with new gasket. Tighten bolts. Tightening specification: 4,5 Nm	56. Monter le couvercle en renouvelant le joint. Consigne de serrage 4,5 Nm	56. Montar la tapa con una junta nueva. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 4,5 Nm
57. If engine shutdown device is provided, position O-seal and grease.	57. Au cas où le moteur est équipé d'un dispositif d'arrêt placer un joint torique enduit de graisse.	57. Si existe un dispositivo de parada del motor: colocar y engrasar el anillo tórico.
58. Install engine shutdown device and tighten bolts. Tightening specification: 9 Nm	58. Monter dispositif d'arrêt moteur et serrer vis. Consigne de serrage: 9 Nm	58. Montar el dispositivo de parada y apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 9 Nm
Note: Watch direction of installation.	Nota: respecter le sens de montage.	Nota: Observar la dirección de montaje.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

55. Reglerfeder einhängen.




56. Deckel mit neuer Dichtung montieren.
Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **4,5 Nm**



57. Falls Motorabstellung vorhanden.
Runddichtring auflegen und einfetten.




58. Motorabstellung einbauen und Schrauben
festdrehen.

Anziehvorschrift: **9 Nm**

Hinweis: Einbaurichtung beachten.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

60. Neuen Runddichtring auflegen.

61. Kurbelgehäuseentlüftung montieren.
Schraube festdrehen.

Anziehvorschrift: **8,5 Nm**

62. Falls vorhanden, Leerlaufkapsel mit neuem
Runddichtring bis Innenkante vorderer
Deckel bündig einschrauben. Sechskantschraube
festdrehen.

Anziehvorschrift: **$4,6 \pm 0,4 \text{ Nm}$**

English	Français	Español
60. Position new O-seal.	60. Placer un joint torique neuf.	60. Colocar un anillo tórico nuevo.
61. Fit crankcase breather. Tighten bolts. Tightening specification: 8,5 Nm	61. Monter évent de carter. Serrer les vis. Consigne de serrage: 8,5 Nm	61. Montar el elemento de ventilación del cárter. Apretar el tornillo. Prescripción de apriete: 8,5 Nm
62. Screw in idle-speed casting, if any, with new O-seal flush with inner edge of front cover. Tighten hex. bolt. Tightening specification: 4,6 ± 0,4 Nm	62. Si le moteur en est équipé d'une, visser à fleur, jusqu'au bord intérieur du couvercle avant, la capsule de ralenti avec un joint torique neuf. Bloquer la vis hexagonale. Consigne de serrage: 4,6 ± 0,4 Nm	62. Si existe, enroscar a ras, hasta el canto interior de la tapa delantera, cápsula de marcha en vacío provista de un anillo tórico nuevo. Apretar el tornillo hexagonal. Prescripción de apriete: 4,6 ± 0,4 Nm

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

Kühlgebläse

Blower

Turbine de refroidissement


Ventilador de refrigeración

Bauteile instand setzen

Repair of components

Mise en état des composants

Reparación de componentes



English	Français	Español
1. Remove blower jacket inlet.	1. Déposer entrée de l'enveloppe de la turbine.	1. Desmontar la entrada envolvente del ventilador.
2. Remove air duct.	2. Déposer gaine d'air.	2. Desmontar el canal de aire.
3. Unscrew fastening nut. Remove washer.	3. Dévisser écrou de fixation et extraire la rondelle.	3. Desenroscar la tuerca de fijación. Quitar la arandela.
4. Remove V-belt pulley and rotor.	4. Retirer la poulie à gorge et la roue à aube.	4. Quitar la polea de correa trapezoidal y el rotor.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

- Gebläsemantel-Einlauf abbauen.




- Luftkanal abbauen.



- Befestigungsmutter abschrauben. Scheibe abnehmen.



- Keilriemenscheibe und Laufrad abnehmen.




Werkstatthandbuch 1011 F



↑
↓



↑
↓



↑
↓



↑
↓

Deutsch

5. Distanzscheibe abnehmen.

6. Führungsscheibe abnehmen.

7. Befestigungsmutter abschrauben.

8. Generator herausdrücken.

English	Français	Español
5. Remove spacer.	5. Retirer le disque d'écartement.	5. Quitar la arandela distanciadora.
6. Remove guide disc.	6. Retirer le disque de guidage.	6. Quitar el disco de guía.
7. Unscrew fastening nut.	7. Dévisser l'écrou de fixation.	7. Desenroscar la tuerca de fijación.
8. Press out alternator.	8. Extraire l'alternateur.	8. Desmontar a presión el alternador.

English	Français	Español
9. Inspect all single parts and replace if necessary.	9. Contrôler visuellement toutes les pièces, au besoin les changer.	9. Examinar visualmente todas las piezas, sustituyéndolas en caso necesario.
10. Introduce alternator into blower. Note: Watch direction of installation.	10. Placer l'alternateur dans la turbine de refroidissement. Nota: respecter le sens de montage.	10. Colocar el alternador en el ventilador. Nota: Observar la dirección de montaje.
11. Position washers, tighten nuts. Tightening specification: 4 Nm	11. Placer des rondelles de compensation puis bloquer les écrous. Consigne de serrage: 4 Nm	11. Colocar las arandelas de calce y apretar las tuercas. Prescripción de apriete: 4 Nm

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

9. Alle Teile sichtprüfen, ggf. auswechseln.



10. Generator in Kühlgebläse einsetzen.

Hinweis: Einbaurichtung beachten.



11. Unterlegscheiben auflegen, Muttern festdrehen.

Anziehvorschrift: 4 Nm



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

12. Führungsscheibe auflegen.

Hinweis: Abgesetzte Seite muß zum Generator weisen.

13. Distanzscheibe auflegen.

14. Laufrad einbauen.

15. Keilriemenscheibe auflegen.

English	Français	Español
12. Position guide disc. Note: Shouldered side must face alternator.	12. Placer une rondelle de guidage. Nota: côté à épaulement doit être orienté vers l'alternateur.	12. Colocar el disco de guía. Nota: La cara escalonada debe indicar hacia el alternador.
13. Position spacer.	13. Placer une rondelle intercalaire.	13. Colocar la arandela distanciadora.
14. Install rotor.	14. Monter la roue à aube.	14. Montar el rotor.
15. Position V-belt pulley.	15. Placer la poulie à gorge.	15. Colocar la polea de correa trapezoidal.

English	Français	Español
16. Position washer.	16. Placer une rondelle.	16. Colocar la arandela.
17. Screw on fastening nut and tighten. Tightening specification: 50 Nm	17. Poser écrou de fixation et serrer. Consigne de serrage: 50 Nm	17. Enroscar la tuerca de fijación y apretarla. Prescripción de apriete: 50 Nm
18. Position blower jacket inlet.	18. Mettre en place entrée de l'enveloppe de la turbine.	18. Colocar la entrada envolvente del ventilador.
19. Tighten fastening bolts. Tightening specification: 22 Nm	19. Serrer vis de fixation. Consigne de serrage: 22 Nm	19. Apretar los tornillos de fijación. Prescripción de apriete: 22 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

16. Scheibe auflegen.



95-3.200


17. Befestigungsmutter aufschrauben und festdrehen.

Anziehvorschrift: **50 Nm**



95-3.201

18. Gebläsemantel-Einlauf aufsetzen.



95-3.202


19. Befestigungsschrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **22 Nm**



95-3.203

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

20. Spaltmaß zwischen Laufrad und Gebläsemantel-Einlauf messen.

min. = 0,2 mm
max. = 0,8 mm

21. Zur Korrektur entsprechende Distanzscheibe verwenden.

Hinweis: Es stehen Distanzscheiben von 5,0 - 7,5 mm zur Verfügung.


22. Luftkanal anbauen.
Schraube festdrehen.

English	Français	Español
<p>20. Gauge clearance between rotor and blower jacket inlet.</p> <p>min. = 0.2 mm max. = 0.8 mm</p>	<p>20. Mesurer le jeu d'entrefer entre la roue à aube et l'entrée de l'enveloppe de la turbine.</p> <p>Minimum 0,2 mm Maximum 0,8 mm</p>	<p>20. Medir la holgura entre el rotor y la entrada envolvente del ventilador.</p> <p>mín. = 0,2 mm máx. = 0,8 mm</p>
<p>21. Use relevant spacer for correction.</p> <p>Note: Spacers with 5.0 - 7.5 mm thickness are available.</p>	<p>21. Pour corriger utiliser des rondelles intercalaires appropriées.</p> <p>Nota: il existe des rondelles intercalaires comprises entre 5,0 et 7,5 mm</p>	<p>21. Para la corrección usar una arandela distanciadora que corresponda.</p> <p>Nota: Están disponibles arandelas distanciadoras de 5,0 - 7,5 mm.</p>
<p>22. Mount air duct. Tighten bolt.</p>	<p>22. Remonter la gaine d'air et serrer la vis.</p>	<p>22. Montar el canal de aire. Apretar el tornillo.</p>

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

**Spannrolle
Idler pulley
Galet tendeur
Polea tensora**

**Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes**



English	Français	Español
1. Remove clamping plate.	1. Déposer la patte de serrage.	1. Desmontar la corredera.
2. Replace damaged idler pulley.	2. Remplacer galet tendeur défectueux.	2. Sustituir la polea tensora defectuosa.
3. Fit clamping plate, Tighten bolt. Tightening specification: 21 Nm	3. Reposer la patte de serrage et bloquer la vis. Consigne de serrage: 21 Nm	3. Montar la corredera. Apretar el tornillo. Prescripción de apriete: 21 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

1. Spannlasche abbauen.



2. Schadhafte Spannrolle austauschen.




3. Spannlasche anbauen. Schraube festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**



Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes



English	Français	Español
Commercial tools required: Torx tool kit _____ 8189 Internal puller	Entraînement ventilateur Outilage Torx _____ 8189 Extracteur intérieur	Herramientas comerciales: Juego de herramientas Torx ____ 8189 Extractor
1. Undo cheese-head bolt, pull drive hub from bearing carrier.	1. Dévisser vis à tête cylindrique, extraire le moyeu d'entraînement du porte-roulement.	1. Desenroscar el tornillo de cabeza cilíndrica. Separar a presión el cubo de accionamiento del portacojinetes.
2. Take out fastening bolts.	2. Retirer vis de fixation.	2. Retirar los tornillos de fijación.
3. Remove V-belt pulley from drive hub.	3. Déposer poulie à gorge du moyeu.	3. Desmontar la polea de correa trapezoidal del cubo de accionamiento.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Handelübliche Werkzeuge:

Torx-Werkzeugsatz _____ 8189
Innenauszieher

1. Zylinderschraube herausdrehen, Antriebsnabe von dem Lagerträger abdrücken.





2. Befestigungsschrauben herausnehmen.



3. Keilriemenscheibe von Antriebsnabe abbauen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

4. Vier Sechskantschrauben herausschrauben, Scheibe und Zylinderschraube mit Scheibe herausdrücken.

5. Äußeres Rillenkugellager herausziehen.

Hinweis: Das Rillenkugellager ist grundsätzlich zu erneuern.

6. Sicherungsring aus der Antriebsnabe herausnehmen.

7. Inneres Rillenkugellager aus der Antriebsnabe herausziehen.

Hinweis: Das Rillenkugellager ist bedingt wiederverwendbar.

English	Français	Español
4. Undo four hexagon bolts, press out disc and cheese-head screw with washer.	4. Dévisser les quatre vis hexagonales puis extraire rondelle et vis à tête cylindrique avec rondelle.	4. Desenroscar los cuatro tornillos hexagonales. Desmontar a presión el disco y el tornillo de cabeza cilíndrica con arandela.
5. Pull out outer grooved ball bearing. Note: The grooved ball must always be renewed.	5. Retirer le roulement rainuré à billes extérieur. Nota: changer systématiquement le roulement rainuré à billes.	5. Extraer el cojinete de bolas fijo exterior. Nota: El cojinete deberá ser sustituido siempre por otro nuevo.
6. Take out circlip from drive hub.	6. Extraire le circlip du moyeu.	6. Sacar el anillo de retención del cubo de accionamiento.
7. Pull out inner grooved ball bearing from drive hub. Note: The grooved ball bearing is possibly still fit for further use.	7. Extraire le roulement rainuré à billes du moyeu. Nota: le roulement à billes n'est qu'en partie réutilisable.	7. Extraer el cojinete de bolas fijo interior del cubo de accionamiento. Nota: El cojinete es reutilizable condicionalmente.

English	Français	Español
8. Press in inner grooved ball bearing via outer race as far as it will go.	8. Enfoncer roulement rainuré à billes intérieur par la bague extérieure jusqu'en position de butée.	8. Introducir a presión el cojinete de bolas fijo interior, a través del anillo exterior, hasta el tope.
9. Insert circlip in drive hub.	9. Insérer circlip sur le moyeu.	9. Colocar el anillo de retención en el cubo de accionamiento.
10. Press in outer grooved ball bearing via outer race as far as it will go.	10. Enfoncer roulement rainuré à billes extérieur par la bague extérieure jusqu'en position de butée.	10. Introducir a presión el cojinete de bolas fijo exterior, a través del anillo exterior, hasta el tope.
11. Fit V-belt pulley. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	11. Monter poulie à gorge. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	11. Montar la polea de correa trapezoidal. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
Note: Watch direction of installation.	Nota: respecter le sens de montage.	Nota: Observar la dirección de montaje.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

8. Inneres Rillenkugellager über den Außenring bis zur Anlage eindrücken.



9. Sicherungsring in die Antriebsnabe einsetzen.




10. Äußeres Rillenkugellager über den Außenring bis zur Anlage eindrücken.






11. Keilriemenscheibe anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

Hinweis: Einbaurichtung beachten.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

12. Drei Befestigungsschrauben in Lagerträger einstecken.

13. Lagerfläche für äußeres Rillenkugellager mit Sicherungsmittel DEUTZ DW 55 bestreichen.

14. Zylinderschraube mit Scheibe einsetzen und festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

Antriebsnabe auf den Lagerträger aufsetzen.

15. Scheibe mit Führungsbund nach außen weisend einsetzen.

English	Français	Español
12. Insert three fastening bolts in bearing carrier.	12. Introduire les trois vis dans le porte-roulement.	12. Meter los tres tornillos de fijación en el portacojinetes.
13. Apply locking compound DEUTZ DW 55 to bearing surface of outer grooved ball bearing.	13. Enduire surface du roulement rainuré à billes extérieur de pâte d'étanchéité DEUTZ DW 55 .	13. Aplicar DEUTZ DW 55 a la superficie de soporte del cojinete de bolas fijo exterior.
14. Insert cheese-head screw together with washer and tighten. Tightening specification: 21 Nm Place drive hub on bearing carrier.	14. Placer vis à tête cylindrique avec rondelle et serrer. Consigne de serrage: 21 Nm Placer moyeu sur le porte-roulement.	14. Montar el tornillo de cabeza cilíndrica con arandela y apretarlo. Prescripción de apriete: 21 Nm Colocar el cubo de accionamiento sobre el portacojinetes.
15. Insert washer with guide collar pointing to the outside.	15. Placer rondelle avec collerette de guidage orientée vers l'extérieur.	15. Introducir la arandela con el collarín de guía indicando hacia el exterior.

English	Français	Español
<p>16. Screw in four hexagon bolts, grade 10.9, and tighten.</p> <p>With mounted fan: Tightening specification: 30 Nm</p>	<p>16. Introduire les quatre vis hexagonales type 10.9 et serrer.</p> <p>Pour montage de ventilateur: consigne de serrage: 30 Nm</p>	<p>16. Enroscar los cuatro tornillos hexagonales, calidad 10.9, y apretarlos.</p> <p>En caso de montaje del ventilador: Prescripción de apriete: 30 Nm</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

16. Vier Sechskantschrauben Qualität 10.9 einschrauben und festdrehen.


Bei Lüfteranbau:
Anziehvorschrift: **30 Nm**



Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

Hydraulikpumpen-Konsole
Hydraulic pump bracket
Console de pompe hydraulique
Soporte de la bomba hidráulica

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes




English	Français	Español
1. Take out coupling sleeve	1. Retirer la douille d'accouplement.	1. Sacar el manguito de acoplamiento.
2. Remove circlip.	2. Oter le circlip.	2. Retirar el anillo de retención.
3. Remove circlip.	3. Oter le circlip.	3. Retirar el anillo de retención.
4. Press out hydraulic pump gear.	4. Chasser le pignon de pompe hydraulique.	4. Desmontar a presión el engranaje de la bomba hidráulica.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


1. Kupplungshülse herausnehmen.




2. Sicherungsring entfernen




3. Sicherungsring entfernen.



4. Hydraulikpumpenzahnrad herausdrücken.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

5. Verschlußdeckel abheben.

6. Zahnwelle herausdrücken.

7. Sicherungsring entfernen

8. Sicherungsring entfernen.


English	Français	Español
5. Lift off cover.	5. Soulever le couvercle.	5. Quitar la tapa de cierre.
6. Press out toothed shaft.	6. Chasser l'arbre cannelé.	6. Desmontar por presión el eje dentado.
7. Remove circlip.	7. Oter le circlip.	7. Quitar el anillo de retención.
8. Remove circlip.	8. Oter le circlip.	8. Quitar el anillo de retención.

English	Français	Español
9. Press out ball bearing.	9. Extraire le roulement à billes.	9. Desmontar por presión el cojinete de bolas.
10. Inspect component parts. Note: Renew component parts, if necessary.	10. Contrôle visuel des différentes pièces. Nota: au besoin renouveler les pièces.	10. Examinar visualmente los componentes. Nota: Sustituir los componentes en caso necesario.
11. Press in ball bearing.	11. Introduire le roulement à billes.	11. Introducir a presión el cojinete de bolas.
12. Insert circlip.	12. Mettre en place le circlip.	12. Introducir el anillo de retención.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

9. Kugellager herausdrücken.




10. Einzelteile sichtprüfen.


Hinweis: Einzelteile ggf. erneuern.





11. Kugellager eindrücken.



12. Sicherungsring einsetzen.



Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

13. Sicherungsring auf Zahnwelle einsetzen.

14. Zahnwelle mit Graphitfett eindrücken.

Hinweis: Auf Sicherungsring achten.

15. Hydraulikpumpenzahnrad eindrücken.

16. Sicherungsring einsetzen.


English	Français	Español
13. Place circlip on toothed shaft.	13. Placer circlip sur l'arbre cannelé.	13. Montar el anillo de retención sobre el eje dentado.
14. Press in toothed shaft with graphite grease. Note: Pay attention to circlip.	14. Introduire l'arbre cannelé avec de la graisse au graphite. Nota: attention au circlip!	14. Introducir a presión, con grasa grafitada, el eje dentado. Nota: Prestar atención al anillo de retención.
15. Press in hydraulic pump gear.	15. Introduire le pignon de la pompe hydraulique.	15. Introducir a presión el engranaje de la bomba hidráulica.
16. Insert circlip.	16. Mettre en place le circlip.	16. Montar el anillo de retención.

English	Français	Español
17. Press cover down.	17. Enfoncer le couvercle.	17. Montar a presión la tapa de cierre.
18. Insert circlip.	18. Placer le circlip.	18. Montar el anillo de retención.
19. Insert coupling sleeve with graphite grease.	19. Mettre en place la douille d'accouplement avec de la graisse au graphite.	19. Introducir el manguito de acoplamiento con grasa grafitada.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

17. Verschlußdeckel aufdrücken.




95-3.242

18. Sicherungsring einsetzen.



95-3.243

19. Kupplungshülse mit Graphitfett einsetzen.



95-3.244

Bauteile instand setzen
Repair of components
Mise en état des composants
Reparación de componentes

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

1011 F



Deutsch

4. Demontage und Montage, Motor komplett

Benennung

Seite

Motor zerlegen	4.00.01 - 4.00.16
Motor zusammenbauen:	
Thermostat / Öldruckregelventil / Öldruckschalter	4.00.17 - 4.00.19
Stößel / Nockenwelle	4.00.20 - 4.00.21
Kurbelwellenlagerung	4.00.21 - 4.00.24
Hinterer Deckel	4.00.24
Kolbenklassenbestimmung	4.00.24 - 4.00.25
Kolben mit Pleuel	4.00.25 - 4.00.26
Vorderer Deckel	4.00.27
Kurbelwellenzahnriemenrad	4.00.27 - 4.00.30
Nockenwellenzahnriemenrad	4.00.30
Schmierölpumpe	4.00.31
Zahnriemeneinstellung / Spannrolle	4.00.31 - 4.00.35
Steuerzeiten-Kontrolle	4.00.35 - 4.00.37
Zylinderkopf / Ventiltrieb	4.00.38 - 4.00.40
Luftansaugrohr / Abgassammelrohr	4.00.41 - 4.00.42
Einspritzpumpe	4.00.42 - 4.00.46
Einspritzventile	4.00.47
Kühlgebläse	4.00.48
Kraftstoffleitung / Einspritzleitungen	4.00.48 - 4.00.49
Kraftstoffförderpumpe / Kraftstofffiltererkerkonsole / Kraftstofffilter / Ölfilter	4.00.50 - 4.00.52
Luftführung / Ölkühler	4.00.52 - 4.00.54
Anschlußgehäuse / Schwungrad	4.00.54 - 4.00.55
Hydraulikpumpenkonsole	4.00.55 - 4.00.57
Hydraulikpumpe	4.00.58
Zahnriemenschutzgehäuse / Keilriemenscheibe / Keilriemen	4.00.59 - 4.00.60
Luftpresser	4.00.61 - 4.00.63
Ölansaugrohr / Ölwanne	4.00.63 - 4.00.66
Starter / Aufstellfuß	4.00.66 - 4.00.67
Austausch der Wellendichtringe am kompletten Motor	4.00.69 - 4.00.71
Abgasturbolader ab- und anbauen	4.00.73 - 4.00.76
Generator und Lüfterantrieb ab- und anbauen	4.00.77 - 4.00.79
Generator ab- und anbauen	4.00.79 - 4.00.81
Ladedruckabhängiger Vollastanschlag	4.00.82
Kurbelgehäuseentlüftung	4.00.82

Werkstatthandbuch 1011 F

English

4. Disassembly and reassembly of complete engine

Description	Page
Dismantling engine	4.00.01 - 4.00.16
Reassembling engine:	
Thermostat / oil pressure control valve / oil pressure switch	4.00.17 - 4.00.19
Tappets / camshaft	4.00.20 - 4.00.21
Crankshaft bearings	4.00.21 - 4.00.24
Rear cover	4.00.24
Determining the piston class	4.00.24 - 4.00.25
Piston with connecting rod	4.00.25 - 4.00.26
Front cover	4.00.27
Crankshaft toothed belt gear	4.00.27 - 4.00.30
Camshaft toothed belt gear	4.00.30
Lube oil pump	4.00.31
Toothed belt adjustment / idler pulley	4.00.31 - 4.00.35
Valve timing check	4.00.35 - 4.00.37
Cylinder head / valve gear	4.00.38 - 4.00.40
Air intake manifold / exhaust manifold	4.00.41 - 4.00.42
Injection pump	4.00.42 - 4.00.46
Injectors	4.00.47
Blower	4.00.48
Fuel line / injection lines	4.00.48 - 4.00.49
Fuel feed pump / fuel filter bracket / fuel filter / oil filter	4.00.50 - 4.00.52
Air ducting / oil cooler	4.00.52 - 4.00.54
Adapter housing / flywheel	4.00.54 - 4.00.55
Hydraulic pump bracket	4.00.55 - 4.00.57
Hydraulik pump	4.00.58
Toothed belt guard / V-belt pulley / V-belt	4.00.59 - 4.00.60
Air compressor	4.00.61 - 4.00.63
Oil suction pipe / oil pan	4.00.63 - 4.00.66
Starter / mounting foot	4.00.66 - 4.00.67
Renewing shaft seals on complete engine	4.00.69 - 4.00.71
Removing and refitting exhaust turbocharger	4.00.73 - 4.00.76
Removing and refitting alternator and fan drive	4.00.77 - 4.00.79
Removing and refitting alternator	4.00.79 - 4.00.81
Manifold-pressure compensator	4.00.82
Crankcase breather	4.00.82

Français

4. Démontage et montage moteur complet

Désignation

Désignation	Page
Démontage du moteur	4.00.01 - 4.00.16
Assemblage du moteur:	
Thermostat / soupape de régulation de pression d'huile / interrupteur de pression d'huile	4.00.17 - 4.00.19
Poussoir / arbre à cames	4.00.20 - 4.00.21
Paliers de vilebrequin	4.00.21 - 4.00.24
Couvercle arrière	4.00.24
Détermination de la catégorie de piston	4.00.24 - 4.00.25
Piston avec bielle	4.00.25 - 4.00.26
Couvercle avant	4.00.27
Pignon de courroie crantée du vilebrequin	4.00.27 - 4.00.30
Pignon de courroie crantée d'arbre à cames	4.00.30
Pompe à huile de graissage	4.00.31
Réglage de la courroie crantée / galet tendeur	4.00.31 - 4.00.35
Contrôle du calage de la distribution	4.00.35 - 4.00.37
Culasse / commande des soupapes	4.00.38 - 4.00.40
Collecteur d'admission / collecteur d'échappement	4.00.41 - 4.00.42
Pompe d'injection	4.00.42 - 4.00.46
Inyecteurs	4.00.47
Turbine de refroidissement	4.00.48
Conduite d'alimentation / conduites de refoulement	4.00.48 - 4.00.49
Pompe d'alimentation / console de filtre à combustible / filtre à combustible / filtre à huile	4.00.50 - 4.00.52
Gaine de guidage d'air / radiateur à huile	4.00.52 - 4.00.54
Carter d'adaptation / volant	4.00.54 - 4.00.55
Console de pompe hydraulique	4.00.55 - 4.00.57
Pompe hydraulique	4.00.58
Carter cache-courroie / courroie à gorge / courroie	4.00.59 - 4.00.60
Compresseur d'air	4.00.61 - 4.00.63
Tube d'aspiration d'huile / carter d'huile	4.00.63 - 4.00.66
Démarreur / Pied de fixation	4.00.66 - 4.00.67
Remplacement des joints d'arbre sur moteur complet	4.00.69 - 4.00.71
Dépose et repose du turbocompresseur d'échappement	4.00.73 - 4.00.76
Déposer et reposer alternateur et entraînement du ventilateur	4.00.77 - 4.00.79
Déposer et reposer l'alternateur	4.00.79 - 4.00.81
Correcteur de débit	4.00.82
Event de carter	4.00.82

Werkstatthandbuch 1011 F

Español

4. Despiece y ensamblado conjunto de motor

Denominación	Página
Desarmado del motor	4.00.01 - 4.00.16
Rearmado del motor:	
Termostato / válvula de presión de aceite / interruptor de presión aceite	4.00.17 - 4.00.19
Empujadores / árbol de levas	4.00.20 - 4.00.21
Apoyos del cigüeñal	4.00.21 - 4.00.24
Tapa trasera	4.00.24
Determinación de la clase de pistón	4.00.24 - 4.00.25
Pistón con biela	4.00.25 - 4.00.26
Tapa delantera	4.00.27
Rueda de correa dentada en el cigüeñal	4.00.27 - 4.00.30
Rueda de correa dentada del árbol de levas	4.00.30
Bomba de aceite lubricante	4.00.31
Ajuste de la correa dentada / polea tensora	4.00.31 - 4.00.35
Control de las cotas de reglaje	4.00.35 - 4.00.37
Culata / accionamiento de las válvulas	4.00.38 - 4.00.40
Colector de admisión / colector de escape	4.00.41 - 4.00.42
Bomba de inyección	4.00.42 - 4.00.46
Inyectores	4.00.47
Ventilador de refrigeración	4.00.48
Tubería de combustible / tuberías de inyección	4.00.48 - 4.00.49
Bomba de alimentación de combustible / consola del filtro de combustible / filtro de combustible / filtro de aceite	4.00.50 - 4.00.52
Conducción de aire / refrigerador de aceite	4.00.52 - 4.00.54
Cárter de adaptación / volante	4.00.54 - 4.00.55
Soporte de la bomba hidráulica	4.00.55 - 4.00.57
Bomba hidráulica	4.00.58
Cubierta protectora de correas dentadas / polea de correa trapezoidal / correa trapezoidal	4.00.59 - 4.00.60
Compresor de aire	4.00.61 - 4.00.63
Tubo de aspiración de aceite / cárter de aceite	4.00.63 - 4.00.66
Arrancador / pata de colocación	4.00.66 - 4.00.67
Sustitución de los retenes en el motor completo	4.00.69 - 4.00.71
Desmontaje y montaje del turbocompresor	4.00.73 - 4.00.76
Desmontaje y montaje del alternador y accionamiento del ventilador	4.00.77 - 4.00.79
Desmontaje y montaje del alternador	4.00.79 - 4.00.81
Tope de plena carga dependiente de la presión de sobrealimentación	4.00.82
Ventilación del cárter	4.00.82

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
Dismantling engine	Démontage du moteur	Desarmado del motor
Commercial tools required:	Outilage usuel:	Herramientas comerciales:
Torx tools _____ 8189 Cobra clamp pliers _____ 8011 Multipower tool _____ 8049 Socket a/flats 32 _____ 8036	Outils Torx _____ 8189 Pince à ressorts Cobra _____ 8011 Multiplicateur de couple _____ 8049 Clé à douille de 32 _____ 8036	Herramental Torx _____ 8189 Alicates Cobra para abrazaderas _____ 8011 Multiplicador de fuerza _____ 8049 Llave de vaso _____ 8036
Special tools required:	Outilage usuel:	Herramientas especiales:
Engine assembly stand _____ 6067 Angled clamping plate _____ 6067/115 Adjusting pin _____ 100 700 Special wrench for injection line _____ 110 490 Puller _____ 143 100 Dolly _____ 143 420 Intermediate disc _____ 143 430 Dolly for camshaft gear _____ 144 130 Special wrench for oil pressure sensor _____ 170 110	Chevalet de montage de moteur _____ 6067 Support d'ablocage _____ 6067/115 Pige de réglage _____ 100 700 Clé spéciale pour conduite d'injection _____ 110 490 Outil à chasser _____ 143 100 Dispositif d'immobilisation _____ 143 420 Disque intermédiaire _____ 143 430 Dispositif d'immobilisation pour pignon d'arbre à cames _____ 144 130 Clé spéciale pour capteur de pression d'huile _____ 170 110	Caballete de montaje de motores _____ 6067 Soporte de fijación _____ 6067/115 Perno de ajuste _____ 100 700 Llave especial para tuberías de inyección _____ 110 490 Dispositivo de separación por presión _____ 143 100 Contrasoporte _____ 143 420 Arandela intermedia _____ 143 430 Contrasoporte para la rueda dentada en el árbol de levas _____ 144 130 Llave especial para transmisores de presión de aceite _____ 170 110
The repair procedure outlined in this chapter refers to the standard specification, i.e. components for customizing the engine are not shown.	Les travaux de réparation indiqués ne tiennent pas compte de la diversité des volumes de livraison des clients, c'est-à-dire que les pièces annexes différentes du modèle standard ne sont pas présentées dans le présent Manuel.	Los trabajos de reparación ilustrados no consideran los diversos volúmenes de suministro según pedidos de clientes, o sea, elementos que difieren de la versión normal no se muestran.
1. Remove mounting foot.	1. Déposer le pied de fixation.	1. Desmontar la pata de colocación.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Motor zerlegen

Handelsübliche Werkzeuge:


Torx-Werkzeuge	8189
Cobraklemmenzange	8011
Kraftvervielfältiger	8049
Stecknuß	8036

Spezialwerkzeuge:

Motor-Montagebock	6067
Aufspannhalter	6067/115
Einstellbolzen	100 700
Spezialschlüssel für Einspritzleitung	110 490
Abdrückvorrichtung	143 100
Gegenhalter	143 420
Zwischenscheibe	143 430
Gegenhalter für Nockenwellenrad	144 130
Spezialschlüssel für Öldruckgeber	170 110

Bei dem gezeigten Reparaturablauf sind unterschiedliche Kundenumfänge nicht berücksichtigt, d.h. von der Standard-Ausführung abweichende Anbauteile werden nicht gezeigt.

1. Aufstellfuß abbauen.




Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

2. Ladestromleitung und Starter abbauen.




3. Aufspannhalter anbauen. Schrauben festdrehen.



4. Motor an schwenkbaren Montagebock montieren.

Hinweis: Richtige Aufhängevorrichtung verwenden.



5. Öl bzw. Restöl ablassen, auffangen und vorschriftsmäßig entsorgen.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
2. Remove charging current line and starter.	2. Déposer la conduite de courant de charge et le démarreur.	2. Desmontar el cable de corriente de carga y el arrancador.
3. Mount angled clamping plate. Tighten bolts.	3. Monter le support d'ablocage et bloquer les vis.	3. Montar el soporte de fijación. Apretar los tornillos.
4. Mount engine to swivelling assembly stand. Note: Use proper suspension device.	4. Monter le moteur sur le chevalet de montage pivotable. Nota: utiliser le bon dispositif de manutention.	4. Montar el motor sobre el caballete de montaje orientable. Nota: Usar el correcto dispositivo de suspensión.
5. Drain, catch remaining oil and dispose of in accordance with anti-pollution regulations.	5. Vidanger l'huile ou l'huile restante et s'en débarrasser selon la réglementation antipollution.	5. Evacuar el aceite o aceite residual, recogerlo y eliminarlo en forma reglamentaria.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
6. Remove hose elbow and V-belt pulley together with shims. Take off V-belt.	6. Déposer la tubulure flexible, la poulie à gorge et les rondelles de compensation. Retirer la courroie trapézoïdale.	6. Desmontar el codo de manguera y la polea de correa trapezoidal con arandelas de compensación.
7. Remove lube oil pipe and air compressor.	7. Déposer la canalisation d'huile et le compresseur d'air.	7. Desmontar la tubería de aceite lubricante y el compresor de aire.
8. Remove hydraulic pump.	8. Déposer la pompe hydraulique.	8. Desmontar la bomba hidráulica.
9. Remove V-belt idler pulley. Take off V-belt.	9. Déposer le galet tendeur de courroie et retirer cette dernière.	9. Desmontar la polea tensora de correa trapezoidal. Quitar la correa.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


6. Schlauchkrümmer und Keilriemenscheibe mit Ausgleichscheiben abbauen. Keilriemen abnehmen.




7. Schmierölleitung und Luftpresser abbauen.



8. Hydraulikpumpe abbauen.



9. Keilriemenspannrolle abbauen. Keilriemen abnehmen.







Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

10. Luftführungshaube abbauen.

11. Standblech abbauen.

12. Ölkühler abbauen. Falls Steckstücke im Kurbelgehäuse verbleiben, Steckstücke herausnehmen.

Hinweis: Auslaufendes Öl auffangen und vorschriftsmäßig entsorgen.

Bei B/FM - Motoren.

13. Ölkühleranschlüsse abbauen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
10. Remove air cowling.	10. Déposer la hotte de guidage d'air.	10. Desmontar la manga guía de aire.
11. Remove stay plate.	11. Déposer la tôle verticale.	11. Desmontar la chapa vertical.
12. Remove oil cooler. If plug-in elements have remained in the crankcase, take them out. Note: Catch any escaping oil and dispose of in accordance with anti-pollution regulations.	12. Déposer le radiateur à huile. Au cas où des pièces intercalées seraient restées dans le bloc moteur, les retirer. Nota: Recueillir l'huile qui s'écoule et s'en débarrasser selon la réglementation antipollution.	12. Desmontar el refrigerador de aceite. Retirar las piezas de enchufe que hayan quedado en el bloque motor. Nota: Recoger el aceite que sale y eliminarlo en forma reglamentaria.
With B/FM engines: 13. Remove oil cooler connections.	Pour moteurs B/FM 13. Déposer les raccords du radiateur à huile.	En motores B/FM: 13. Desmontar los rafres del refrigerador de aceite.


Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
14. Remove air ducting.	14. Déposer le guidage d'air.	14. Desmontar la conducción de aire.
15. Remove blower with alternator and charging current line.	15. Déposer la turbine de refroidissement avec générateur et conduite de courant de charge.	15. Desmontar el ventilador de refrigeración con el alternador y cable de corriente de carga.
16. Remove exhaust manifold and air intake manifold.	16. Déposer le collecteur d'échappement et le collecteur d'admission.	16. Desmontar los colectores de escape y de admisión.
17. Remove injection lines.	17. Déposer les conduites d'injection.	17. Desmontar las tuberías de inyección.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


14. Luftführung abbauen.




15. Kühlgebläse mit Generator und Ladestromleitung abbauen.



16. Abgassammelrohr und Luftansaugrohr abbauen.



17. Einspritzleitungen abbauen.





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

18. Leckölleitung abbauen.

19. Spannpratzen entfernen. Einspritzventile ausbauen.

Hinweis: Anschlüsse verschließen.

20. Profilgummi entfernen.

21. Kraftstoffleitungen abbauen. Ölmeßstab entfernen.

Hinweis: Cobraklemmenzange benutzen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
18. Remove leakage fuel pipe.	18. Déposer la tubulure de récupération des fuites.	18. Desmontar la tubería de combustible sobrante.
19. Remove clamping pads. Remove injectors. Note: Cover up connections.	19. Oter les pattes de serrage et déposer les injecteurs. Nota: boucher les orifices.	19. Quitar las garras de sujeción. Desmontar los inyectores. Nota: Cerrar las aberturas.
20. Remove rubber profile.	20. Oter le caoutchouc profilé.	20. Quitar los perfiles de goma.
21. Remove fuel lines. Remove oil dipstick. Note: Use Cobra clamp pliers.	21. Déposer les conduites d'alimentation et retirer la jauge d'huile. Nota: utiliser une pince à ressorts Cobra pour tuyaux.	21. Desmontar las tuberías de combustible. Retirar la varilla para la medición del nivel de aceite. Nota: Usar los alicates Cobra para abrazaderas.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor


English	Français	Español
22. Remove oil filter. Note: Catch any escaping oil and dispose of in accordance with anti-pollution regulations.	22. Déposer le filtre à huile. Nota: recueillir l'huile qui s'écoule et s'en débarrasser selon la réglementation antipollution.	22. Desmontar el filtro de aceite. Nota: Recoger el aceite que sale y eliminarlo en forma reglamentaria.
23. Remove fuel filter. Note: Catch any escaping fuel and dispose of in accordance with anti-pollution regulations.	23. Déposer le filtre à combustible. Nota: recueillir l'huile qui s'écoule et assurer son élimination selon la réglementation antipollution.	23. Desmontar el filtro de combustible. Nota: Recoger el combustible que sale y eliminarlo en forma reglamentaria.
24. Remove fuel filter bracket and fuel feed pump.	24. Déposer console du filtre à combustible et pompe d'alimentation.	24. Desmontar la consola del filtro de combustible y la bomba de alimentación de combustible.
25. Remove mounting foot.	25. Déposer pied de fixation.	25. Desmontar la pata de colocación.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


22. Ölfilter abbauen.

Hinweis: Auslaufendes Öl auffangen und vorschriftsmäßig entsorgen.




23. Kraftstofffilter abbauen.


Hinweis: Auslaufender Kraftstoff auffangen und vorschriftsmäßig entsorgen.



24. Kraftstofffilterkonsole und Kraftstoffförderpumpe abbauen.



25. Aufstellfuß abbauen.




Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet


Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F




Deutsch

26. Öldruckgeber und Verschlußschraube herausdrehen.



27. Zylinderkopfhaube abbauen.



28. Kipphebelböcke abbauen.



29. Stoßstangen herausnehmen.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
26. Unscrew oil pressure sensor and screw plug.	26. Dévisser capteur d'huile de pression et vis filetée.	26. Desenroscar el transmisor de presión de aceite y el tapón.
27. Remove cylinder head cover.	27. Déposer la culasse.	27. Desmontar la tapa de culata.
28. Remove rocker arm brackets.	28. Déposer les supports de culbuteurs.	28. Desmontar los soportes de balancines.
29. Take out pushrods.	29. Retirer les tiges de culbuteurs.	29. Sacar las varillas de empuje.


Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
30. Remove cylinder head.	30. Déposer la culasse.	30. Desmontar la culata.
31. Remove injection pumps.	31. Déposer les pompes d'injection.	31. Desmontar las bombas de inyección.
32. Take out roller tappets for injection pump (using outer circlip pliers).	32. Retirer le pousoir à galets de la pompe d'injection (à l'aide de la pince d'extérieur).	32. Sacar el empujador de rodillo de la bomba de inyección (con ayuda de unos alicates de seguridad exterior).
33. Remove thermostat.	33. Déposer le thermostat.	33. Desmontar el termostato.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

30. Zylinderkopf abbauen.



31. Einspritzpumpen ausbauen.



32. Rollenstößel für Einspritzpumpe (mit Hilfe einer Außensicherungszange) herausnehmen.



33. Thermostat ausbauen.




Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet


Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F




Deutsch


34. Öldruckventil ausbauen.



35. Verschlußschrauben herausschrauben.
Falls Heizungsanschluß vorhanden, Öldruck-
ventile herausnehmen.



36. Riemscheibe abbauen.



37. Zahnriemenschutzgehäuse abbauen.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
34. Remove oil pressure control valve.	34. Déposer la soupape de régulation de pression d'huile.	34. Desmontar la válvula de presión de aceite.
35. Unscrew screw plugs. If heater connection is provided, take out oil pressure control valves.	35. Dévisser les vis filetées. En présence d'un raccord de chauffage, retirer les soupapes de régulation de pression d'huile.	35. Desenroscar los tapones. Si existe un empalme de calefacción, retirar las válvulas de presión de aceite.
36. Remove belt pulley.	36. Monter la poulie à gorge.	36. Desmontar la polea de correa trapezoidal.
37. Remove toothed belt guard.	37. Déposer le carter cache-courroie.	37. Desmontar la cubierta protectora de correas dentadas.


Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
38. Take off intermediate disc.	38. Retirer la poulie intermédiaire.	38. Quitar la arandela intermedia.
39. Remove hydraulic pump bracket. Remove toothed belt.	39. Déposer la console de la pompe hydraulique et ôter la courroie dentée.	39. Desmontar el soporte de la bomba hidráulica. Quitar la correa dentada.
40. Remove idler pulley. Remove toothed belt.	40. Déposer le galet tendeur et ôter la courroie dentée.	40. Desmontar la polea tensora. Quitar la correa dentada.
41. Remove camshaft gear.	41. Déposer le pignon d'arbre à cames.	41. Desmontar la rueda dentada del árbol de levas.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


38. Zwischenscheibe abnehmen.




39. Hydraulikpumpenkonsole abbauen. Zahnrämen entfernen.



40. Spannrolle abbauen. Zahnrämen entfernen.



41. Nockenwellenzahnrad abbauen.





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

42. Zwischenscheibe aufsetzen.

43. Gegenhalter für Kurbelwellenzahnrad anbauen und Schrauben festdrehen.

44. Kraftvervielfältiger mit Stecknuss (60 IMP) ansetzen.

45. Kraftvervielfältiger gegenhalten und Zentralschraube lösen. Zahnräder abnehmen.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
42. Position intermediate disc.	42. Placer la poulie intermédiaire.	42. Colocar la arandela intermedia.
43. Fit dolly for crankshaft gear and tighten bolts.	43. Monter le dispositif d'immobilisation du pignon du vilebrequin puis bloquer les vis.	43. Montar el contrasporte de la rueda dentada situada en el cigüeñal y apretar los tornillos.
44. Position multipower tool with socket (60 IMP).	44. Placer le multiplicateur de couple avec la douille (60 IMP).	44. Posicionar el multiplicador de fuerza con la llave de vaso (60 IMP) puesta.
45. Retain multipower tool and loosen central bolt. Take off gears.	45. Placer et maintenir le multiplicateur de force. Desserrer la vis centrale. Déposer les pignons.	45. Retener el multiplicador de fuerza y soltar el tornillo central. Desmontar las ruedas dentadas.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor


English	Français	Español
46. Remove lube oil pump. Note: Catch any escaping oil and dispose of in accordance with anti-pollution regulations.	46. Déposer la pompe à huile. Nota: recueillir l'huile qui s'écoule et assurer son élimination selon la réglementation antipollution.	46. Desmontar la bomba de aceite lubricante. Nota: Recoger el aceite que sale y eliminarlo en forma reglamentaria.
47. Turn engine by 180° . Take off oil pan.	47. Virer le moteur de 180° et déposer le carter d'huile.	47. Girar el motor 180° . Desmontar el cárter de aceite.
48. Remove oil suction pipe.	48. Déposer le tube d'aspiration d'huile.	48. Desmontar el tubo de aspiración de aceite.
49. Remove piston complete with connecting rod. Note: Loosen conrod nut with dodecagonal socket wrench.	49. Déposer l'ensemble piston-bielle. Nota: desserrer l'écrou de la bielle à l'aide la clé à douille à 12 pans.	49. Desmontar el pistón con la biela. Nota: Soltar las tuercas de biela con ayuda de una llave de vaso de 12 cantos.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

46. Schmierölpumpe abbauen.

Hinweis: Auslaufendes Öl auffangen und vorschriftsmäßig entsorgen.



47. Motor um **180°** drehen. Ölwanne abbauen.




48. Ölausaugrohr abbauen.



49. Kolben mit Pleuel ausbauen.

Hinweis: Pleuelmuttern mit
12- kant Steckschlüssel lösen.





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

50. Vorderen Deckel abbauen.

51. Schwungradschrauben lösen und entfernen.

Hinweis: Selbstgefertigten Führungsdorn verwenden.

52. Falls Schwungrad festsitzt, Schwungradabzieher anbauen. Schwungrad abdrücken.

53. Aufstellfüße abbauen.

Hinweis: Falls vorhanden, Anschlußgehäuse abbauen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
50. Take off front cover.	50. Déposer le couvercle avant.	50. Desmontar la tapa delantera.
51. Undo and remove flywheel bolts. Note: Use self-made pilot bar.	51. Desserrer et ôter les vis du volant moteur. Nota: utiliser un mandrin de guidage de fabrication locale.	51. Soltar y quitar los tornillos del volante. Nota: Usar el mandril de guía de confección propia.
52. If flywheel is stuck, fit flywheel puller. Press off flywheel.	52. Si le volant moteur est bloqué, monter un extracteur pour chasser le volant.	52. En caso de firme asiento del volante, montar el dispositivo de extracción. Separar por presión el volante.
53. Remove mounting feet. Note: Remove adapter housing, if any.	53. Déposer les pieds de fixation. Nota: si le moteur en est équipé d'un, déposer le carter d'adaptation.	53. Desmontar las patas de colocación. Nota: Si existe, desmontar el cárter de adaptación.


Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
54. Remove starter bracket.	54. Déposer la console du démarreur.	54. Desmontar la consola para el arrancador.
55. Take off rear cover.	55. Déposer le couvercle arrière.	55. Desmontar la tapa trasera.
56. Screw in adjusting pin for cam-shaft. Take off thrust washer for camshaft.	56. Introduire la pige de réglage de l'arbre à cames. Déposer la rondelle de butée de l'arbre à cames.	56. Enroscar el perno de ajuste del árbol de levas. Desmontar la arandela de tope del árbol de levas.
57. Remove camshaft.	57. Déposer l'arbre à cames.	57. Sacar el árbol de levas.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


54. Konsole für Starter abbauen.



55. Hinteren Deckel abbauen.



56. Einstellbolzen für Nockenwelle einschrauben.
Anlaufscheibe für Nockenwelle abbauen.



57. Nockenwelle ausbauen.





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

58. Hauptlagerdeckel ausbauen. Kurbelwelle herausnehmen.

59. Stößel herausnehmen.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
58. Remove main bearing caps.	58. Déposer les chapeaux de paliers puis retirer le vilebrequin.	58. Quitar las tapas de los cojinetes de apoyo. Sacar el cigüeñal.
59. Take out tappets.	58. Retirer les pousoirs.	59. Retirar los empujadores.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
Reassembling engine	Assemblage du moteur	Rearmado del motor
Commercial tools required:	Outilage usuel:	Herramientas comerciales:
Torx tools _____ 8189 Hose clamp pliers _____ 9088 Cobra clamp pliers _____ 8011 V-belt tension gauge _____ 8115 Multipower tool _____ 8049 Socket a/flats 32 _____ 8036 Spring clamp pliers _____ 9090	Outils Torx _____ 8189 Pince à tuyaux flexibles _____ 9088 Pince à ressorts Cobra pour tuyaux _____ 8011 Appareil de mesure de la tension de courroie _____ 8115 Multiplicateur de force _____ 8049 Douille de 32 _____ 8036 Pince à ressorts _____ 9090	Herramental Torx _____ 8189 Alicates para abrazaderas de mangueras _____ 9088 Alicates Cobra para abrazaderas _____ 8011 Verificador de tensión de correas trapezoidales _____ 8115 Multiplicador de fuerza _____ 8049 Llave de vaso _____ 8036 Alicates para abrazaderas de resorte _____ 9090
Special tools required:	Outilage spécial:	Herramientas especiales:
Adjusting pin _____ 100 700 Adjusting pin _____ 100 710 Toothed belt tension gauge _____ 100 720 Locking wire for injection pump _____ 100 870 Locking wire for injection pump _____ 100 880 Gauge _____ 100 750 Test template for I.P. gasket _____ 103 020 Special wrench for injection line _____ 110 490 Piston ring compressor _____ 130 510 Dolly _____ 143 420 Intermediate disc _____ 143 430 Dolly for camshaft gear _____ 144 130 Tensioning device for toothed belt _____ 144 600 Special wrench for oil pressure sensor _____ 170 110	Pige de calage _____ 100 700 Pige de calage _____ 100 710 Appareil de mesure de tension de courroie crantée _____ 100 720 Fil d'arrêt pour pompe d'injection _____ 100 870 Fil d'arrêt pour pompe d'injection _____ 100 880 Appareil de mesure _____ 100 750 Gabarit de contrôle pour joint de pompe d'injection _____ 103 020 Clé spéciale pour conduite d'injection _____ 110 490 Sangle à comprimer les pistons _____ 130 510 Outil de maintien _____ 143 420 Rondelle intermédiaire _____ 143 430 Outil de maintien de pignon d'arbre à cames _____ 144 130 Dispositif de serrage pour courroie crantée _____ 144 600 Clé spéciale pour capteur de pression d'huile _____ 170 110	Perno de ajuste _____ 100 700 Perno de ajuste _____ 100 710 Verificador de tensión de correas dentadas _____ 100 720 Alambre de sujeción p. bombas inyección _____ 100 870 Alambre de sujeción p. bombas inyección _____ 100 880 Dispositivo de medición _____ 100 750 Plantilla para comprobar juntas de b.i. _____ 103 020 Llave especial para tuberías de inyección _____ 110 490 Compresor de aros de pistón _____ 130 510 Contrasonporte _____ 143 420 Arandela intermedia _____ 143 430 Contrasonporte para la rueda dentada en el árbol de levas _____ 144 130 Tensor de correas dentadas _____ 144 600 Llave especial para transmisores de presión de aceite _____ 170 110
Thermostat	Thermostat	Termostato
1. Fit thermostat with compression spring. 2. Tighten screw plug with new O-seal.	1. Monter le thermostat avec le ressort de pression. 2. Serrer la vis filetée en utilisant un joint torique neuf.	1. Instalar el termostato con muelle de presión. 2. Apretar el tapón con un anillo tórico nuevo.
Tightening specification: 75 Nm	Consigne de serrage: 75 Nm	Prescripción de apriete: 75 Nm
Note: For fitting the O-seal cover thread with assembly sleeve.	Nota: pour le montage du joint torique recouvrir le filet avec la douille de montage.	Nota: Para el montaje del anillo tórico hay que cubrir la rosca mediante el manguito de montaje.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Motor zusammenbauen

Handelübliche Werkzeuge:


Torx-Werkzeuge	8189
Schlauchklemmen-Zange	9088
Cobraklemmenzange	8011
Keilriemenspannungs-Meßgerät	8015
Kraftvervielfältiger	8049
Stecknuß	8036
Federklemmenzange	9090

Spezialwerkzeuge:

Einstellbolzen	100 700
Einstellbolzen	100 710
Zahnriemenspannungs-Meßgerät	100 720
Arretierungsdraht für Einspritzpumpe	100 870
Arretierungsdraht für Einspritzpumpe	100 880
Meßgerät	100 750
Prüfschablone für E.P.-Dichtung	103 020
Spezialschlüssel für Einspritzleitung	110 490
Kolbenringspannband	130 510
Gegenhalter	143 420
Zwischenscheibe	143 430
Gegenhalter für Nockenwellenrad	144 130
Spannvorrichtung für Zahnriemen	144 600
Spezialschlüssel für Öldruckgeber	170 110

Thermostat

1. Thermostat mit Druckfeder einbauen.



2. Verschlußschraube mit neuem Runddichterring festdrehen.

Anziehvorschrift: **75 Nm**

Hinweis: Für Montage des Runddichtringes Gewinde mit Montagehülse abdecken.







Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Öldruckventil (ohne Heizungsanschluß)

3. Öldruckventil mit Druckfeder (3 bar, grüne Farbmarkierung) einbauen.

4. Verschlußschrauben mit neuen Cu-Dichtringen festdrehen.

Anziehvorschrift: **111 Nm**

Öldruckventil mit Heizungsanschluß (falls vorhanden)

5. Öldruckventile mit Druckfedern einbauen.

Hinweis: Auf Einbaurichtung der Ventile und unterschiedliche Druckfedern achten.

Pos. 5 Druckfeder 1,0 bar, gelbe Farbmarkierung

Pos. 6 Druckfeder 1,7 bar, rote Farbmarkierung

Pos. 7 Druckfeder 0,3 bar, blaue Farbmarkierung

6. Verschlußschrauben mit neuen Cu-Dichtungen festdrehen.

Anziehvorschrift: **111 Nm**

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
<p>Oil pressure control valve (without heater connection)</p> <p>3. Fit oil pressure control valve with compression spring (3 bar, green colour marking).</p> <p>4. Tighten screw plugs with new Cu seals.</p> <p>Tightening specification: 111 Nm</p>	<p>Soupape de régulation de pression d'huile (sans raccord pour chauffage)</p> <p>3. Monter la soupape de régulation de pression d'huile avec le ressort de pression (3 bars, repérage vert).</p> <p>4. Insérer vis filetées avec un joint au Cu neuf.</p> <p>Consigne de serrage: 111 Nm</p>	<p>Válvula de presión de aceite (sin empalme de calefacción)</p> <p>3. Instalar la válvula de presión de aceite con muelle de presión (3 bar, marcación de color verde).</p> <p>4. Apretar los tapones provistos de juntas de cobre nuevas.</p> <p>Prescripción de apriete: 111 Nm</p>
<p>Oil pressure control valve with heater connection (if any)</p> <p>5. Fit oil pressure control valves with compression springs.</p> <p>Note: Watch direction of installation of valves and different compression springs.</p> <p>Item 5, compr. spring 1.0 bar, yellow colour marking Item 6, compr. spring 1.7 bar, red colour marking Item 7, compr. spring 0.3 bar, blue colour marking</p> <p>6. Tighten screw plugs with new Cu seals.</p> <p>Tightening specification: 111 Nm</p>	<p>Soupape de régulation de pression d'huile avec raccord de chauffage (si le moteur en est équipé d'un)</p> <p>5. Monter les soupapes de régulation de pression avec les ressorts de pression.</p> <p>Nota: veiller au sens de montage des soupapes et aux différents ressorts de pression.</p> <p>rep. 5 ressort de pression 1,0 bar, repérage jaune rep. 6 ressort de pression 1,7 bar, repérage rouge rep. 7 ressort de pression 0,3 bar, repérage bleu</p> <p>6. Monter vis filetées avec des joints en Cu neufs.</p> <p>Consigne de serrage: 111 Nm</p>	<p>Válvula de presión de aceite con empalme de calefacción (si existe)</p> <p>5. Instalar las válvulas de presión de aceite con los muelles de presión.</p> <p>Nota: Observar la dirección en que se monten las válvulas y tener en cuenta los diferentes tipos de muelles.</p> <p>No. 5 muelle 1,0 bar, marca de color amarillo No. 6 muelle 1,7 bar, marca de color rojo No. 7 muelle 0,3 bar, marca de color azul</p> <p>6. Apretar los tapones provistos de una junta de cobre nueva.</p> <p>Prescripción de apriete: 111 Nm</p>

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor


English	Français	Español
<p>7. Fit O-seals in such a manner to swaged nipples that the spot facing points towards the crankcase. Tighten swaged nipple, item 1, and swaged nipple with valve seat, item 2.</p> <p>Tightening specification 111 Nm ± 11 Nm</p>	<p>7. Monter des bagues d'étanchéité neuves sur les embouts de réduction de manière à ce que le lamage soit dirigé vers le vilebrequin. Bloquer embout de réduction (1) et embout de réduction avec logement de soupape (2).</p> <p>Consigne de serrage: 111 ± 11 Nm</p>	<p>7. Colocar juntas anulares nuevas sobre las boquillas de empalme, de modo que el rebaje indique hacia el bloque motor. Apretar la boquilla de empalme 1 y la boquilla de empalme con asiento de válvula 2.</p> <p>Prescripción de apriete: 111 ± 11 Nm</p>
<p>8. Tighten screw plugs with new Cu seals.</p> <p>Tightening specification 50 Nm</p>	<p>8. Serrer vis filetée avec joints d'étanchéité neufs en Cu.</p> <p>Consigne de serrage: 50 Nm</p>	<p>8. Apretar los tapones provistos de una junta anular nueva de cobre.</p> <p>Prescripción de apriete: 50 Nm</p>
<p>9. Tighten screw plug with new Cu seal.</p> <p>Tightening specification 50 Nm</p>	<p>9. Serrer vis filetée avec joints d'étanchéité neufs en Cu.</p> <p>Consigne de serrage: 50 Nm</p>	<p>9. Apretar el tapón provisto de una junta anular nueva de cobre.</p> <p>Prescripción de apriete: 50 Nm</p>
<p>9.1 Tighten oil pressure switch.</p> <p>Tightening specification 13 ± 1.5 Nm</p>	<p>9.1 Bloquer interrupteur de pression d'huile.</p> <p>Consigne de serrage: 13 ± 1,5 Nm</p>	<p>9.1 Apretar el interruptor de presión de aceite.</p> <p>Prescripción de apriete: 13 ± 1,5 Nm</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


7. Neue Dichtringe so auf die Übergangsnippel montieren, daß die Ansenkung zum Kurbelgehäuse weist.
Übergangsnippel Pos. 1 und Übergangsnippel mit Ventilsitz Pos. 2 festdrehen.

Anziehvorschrift: **111 ± 11 Nm**



8. Verschlußschrauben mit neuen Cu-Dichtringen festdrehen.

Anziehvorschrift: **50 Nm**



9. Verschlußschraube mit neuem Cu-Dichtring festdrehen.

Anziehvorschrift: **50 Nm**



- 9.1 Öldruckschalter festdrehen.

Anziehvorschrift: **13 ± 1,5 Nm**





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

10. Verschlußschraube mit neuem Cu-Dichtring festdrehen.

Anziehvorschrift: **28 Nm**

Stößel/Nockenwelle

11. Stößel einsetzen.

12. Nockenwelle einsetzen.

13. Anlaufscheibe montieren.

Hinweis: Schmiernut der Anlaufscheibe muß zum Kurbelgehäuse weisen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
10. Tighten screw plug with new Cu seal. Tightening specification: 28 Nm	10. Serrer vis filetée avec joint d'étanchéité neufs en Cu. Consigne de serrage: 28 Nm	10. Apretar el tapón con una junta anular nueva de cobre. Prescripción de apriete: 28 Nm
Tappets/camshaft	Poussoir/arbre à cames	Empujadores/árbol de levas
11. Insert tappets.	11. Mettre en place le poussoir.	11. Introducir los empujadores.
12. Introduce camshaft.	12. Mettre en place l'arbre à cames.	12. Introducir el árbol de levas.
13. Fit thrust washer. Note: Lubricating groove of thrust washer must face crankcase.	13. Monter la rondelle de butée. Nota: la rainure de graissage de la bague de butée doit être orientée vers le bloc moteur.	13. Montar la arandela de tope. Nota: La ranura de lubricación de la arandela de tope debe indicar hacia el cárter del motor.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
<p>14. Screw in adjusting pin for camshaft. Tighten bolt. Tightening specification: 21 Nm</p> <p>Note: Unscrew adjusting pin again.</p>	<p>14. Visser la pique de réglage de l'arbre à cames puis bloquer la vis. Consigne de serrage: 21 Nm</p> <p>Nota: dévisser et extraire la pique de réglage.</p>	<p>14. Enroscar el perno de ajuste del árbol de levas. Apretar el tornillo. Prescripción de apriete: 21 Nm</p> <p>Nota: Desenroscar el perno de ajuste.</p>
Crankshaft bearings	Paliers de vilebrequin	Apoyos del cigüeñal
15. Insert bearing shells.	15. Mettre en place les coussinets.	15. Colocar los semicojinetes.
16. Insert bearing shells in main bearing cap.	16. Mettre en place les coussinets dans le chapeau du palier principal.	16. Colocar los semicojinetes en las tapas de los cojinetes de apoyo.
17. Fit thrust washers to thrust bearing cap and gauge width.	17. Appliquer les demi-flasques de butée sur le couvercle du palier d'ajustage et relever la largeur.	17. Colocar las medias arandelas de tope contra la tapa del cojinete de empuje y medir el ancho.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

14. Einstellbolzen für Nockenwelle einschrauben. Schraube festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

Hinweis: Einstellbolzen wieder herausschrauben.



Kurbelwellenlagerung

15. Lagerschalen einsetzen.



16. Lagerschalen in Hauptlagerdeckel einsetzen.



17. Anlaufscheiben am Paßlagerdeckel anlegen und Breite messen.




Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

18. Innenmeßgerät auf 35 mm einstellen.

19. Paßlagerzapfenbreite der Kurbelwelle messen.

Axialspiel ermitteln.

Zapfenbreite normal: **35 + 0,04 mm**
Grenzmaß für Übermaßstufe: **35,44 mm**

Axialspiel:

Normal: **0,1 - 0,273 mm**
Verschleißgrenze: **0,4 mm**

Hinweis: Bei Bedarf neue Anlaufscheiben zuordnen.

20. Paßhülsen einsetzen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
18. Set internal dial gauge to 35 mm .	18. Réglér l'appareil de mesure d'intérieur sur une valeur de 35 mm .	18. Ajustar el micrómetro de interiores a 35 mm .
19. Gauge thrust bearing journal width of crankshaft. Determine axial play. Journal width standard: 35 + 0.04 mm Limit for oversize: 35.44 mm	19. Relever la largeur des tourillons du palier d'ajustage du vilebrequin. Mesurer le jeu axial. Largeur normale du tourillon: 35 + 0,04 mm Cote limite de réparation 35,44 mm	19. Medir el ancho de muñón para el cojinete de empuje del cigüeñal. Determinar el juego axial. Ancho de muñón normal: 35 + 0,04 mm Límite de sobremedida: 35,44 mm
Axial play: standard: 0.1 - 0.273 mm wear limit: 0.4 mm	Jeu axial: 0,1 - 0,273 mm Limite d'usure: 0,4 mm	Juego axial: Normal: 0,1 - 0,273 mm Límite de desgaste: 0,4 mm
Note: Use new thrust washers if necessary.	Nota: au besoin placer des flasques de butée neuves.	Nota: De ser necesario, colocar otras arandelas nuevas.
20. Insert locating sleeves.	20. Mettre en place les douilles d'ajustage.	20. Meter los casquillos de ajuste.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet


Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
21. Introduce crankshaft.	21. Monter le vilebrequin.	21. Colocar el cigüeñal.
22. Stick half thrust washers with lug to thrust bearing cap using some grease. Note: Running layer of thrust washers must face crankweb.	22. Avec un peu de graisse coller sur le chapeau de palier d'ajustage les flasques de butée avec le taquet de guidage. Nota: les flasques de butée avec leur face de roulement doivent être orientées vers la joue du vilebrequin.	22. Pegar con un poco de grasa contra la tapa del cojinete de empuje las medias arandelas de tope con talón de guía. Nota: Las arandelas de tope deben indicar con su capa de roce hacia la cara lateral de la manivela del cigüeñal.
23. Mount thrust bearing cap. Note: Bearing cap No. 1 at flywheel end. Chamfer must point towards flywheel end.	23. Monter le chapeau du palier d'ajustage. Nota: le chapeau de palier no. 1 est du côté du volant moteur. La partie chanfreinée en revanche doit être orientée dans le sens inverse au volant moteur.	23. Montar la tapa del cojinete de empuje. Nota: La tapa de cojinete No. 1 está en el lado del volante. El bisel debe indicar hacia el lado opuesto al del volante.
24. Mount bearing caps, paying attention to the numbering.	24. Monter le chapeau de palier principal en respectant la numérotation.	24. Montar las tapas de los cojinetes de apoyo según la numeración.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

21. Kurbelwelle einsetzen.




22. Anlaufscheiben mit Führungsnase am Paßlagerdeckel mit etwas Fett ankleben.

Hinweis: Anlaufscheiben müssen mit der Laufschichtseite zum Wangenspiegel der Kurbelwelle weisen.



23. Paßlagerdeckel aufbauen.

Hinweis: Lagerdeckel Nr. 1 ist schwungradseitig. Anshrägung muß entgegen der Schwungradseite weisen.



24. Hauptlagerdeckel entsprechend der Nummerierung montieren.





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

25. Hauptlagerschrauben festdrehen.

Anziehvorschrift:

Vorspannwert

1. Nachspannwinkel

2. Nachspannwinkel

50 Nm

60°

45°

Hinterer Deckel

26. Hinteren Deckel mit DEUTZ DW 67 bestreichen.

27. Deckel komplett mit Wellendichtring anbauen. Deckel zur Ölwanndichtfläche ausrichten. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

**Abstand Hubzapfenoberkante OT bis Zylinderkopfdichtfläche messen.
(Nur FL- und FM - Motoren)**

28. Abstand Hubzapfenoberkante OT bis Zylinderkopfdichtfläche an jedem Zylinder messen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
<p>25. Tighten main bearing bolts.</p> <p>Tightening specification: Initial tightening torque 50 Nm 1st tightening angle 60° 2nd tightening angle 45°</p>	<p>25. Bloquer les vis des paliers principaux.</p> <p>Consigne de serrage: Valeur de préserrage 50 Nm 1^{er} serrage à l'angle 60° 2^e serrage à l'angle 45°</p>	<p>25. Apretar los tornillos de los cojinetes de apoyo.</p> <p>Prescripción de apriete: Apriete inicial 50 Nm 1^{er} ángulo de reapriete 60° 2^o ángulo de reapriete 45°</p>
Rear cover	Couvercle arrière	Tapa trasera
<p>26. Apply sealing compound DEUTZ DW 67 to rear cover.</p>	<p>26. Enduire le couvercle arrière de pâte d'étanchéité DEUTZ DW 67.</p>	<p>26. Aplicar DEUTZ DW 67 a la tapa trasera.</p>
<p>27. Fit cover complete with shaft seal. Align cover relative to oil pan sealing surface. Tighten bolts.</p> <p>Tightening specification: 21 Nm</p>	<p>27. Monter le couvercle complet avec le joint d'arbre. Aligner le couvercle par rapport à la surface d'étanchéité du carter d'huile. Bloquer les vis.</p> <p>Consigne de serrage: 21 Nm</p>	<p>27. Montar la tapa completa con retén. Alinear la tapa con respecto a la superficie de cierre del cárter de aceite. Apretar los tornillos.</p> <p>Prescripción de apriete: 21 Nm</p>
Gauge distance between top edge of crankpin in TDC and cylinder head sealing surface. (Only FL and FM engines)	Mesurer espace entre arête supérieure du maneton au PMH et plan de joint de la culasse (uniquement pour moteurs FL et FM).	Medición de la distancia entre el canto superior de la muñequilla a PMS y la superficie de asiento de la junta de culata. (Sólo motores FL y FM)
<p>28. Gauge on every cylinder distance between top edge of crankpin in TDC and cylinder head sealing surface.</p>	<p>28. Mesurer à chaque cylindre espace entre arête supérieure du maneton au PMH et plan de joint de la culasse.</p>	<p>28. Medir en cada cilindro la distancia que media entre el canto superior de la muñequilla a PMS y la superficie de asiento de la junta de culata.</p>

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
28.1 FL 1011 F specified dimension x Piston class x1 = 199,890 - 199,99 A x2 = 199,991 - 200,09 B x3 = 200,091 - 200,19 C	28.1 FL 1011 F Valeur prescrite x Catégorie de piston x1 = 199,890 - 199,99 A x1 = 199,991 - 200,09 B x3 = 200,091 - 200,19 C	28.1 FL 1011 F: Medida teórica x Clase de pistón x1 = 199,890 - 199,99 A x1 = 199,991 - 200,09 B x3 = 200,091 - 200,19 C
FM 1011 F specified dimension x Piston class x1 = 196,390 - 196,49 A x2 = 196,491 - 196,59 B x3 = 196,591 - 196,59 C	FM 1011 F Valeur prescrite x Catégorie de piston x1 = 196,390 - 196,49 A x1 = 196,491 - 196,59 B x3 = 196,591 - 196,69 C	FM 1011 F: Medida teórica x Clase de pistón x1 = 196,390 - 196,49 A x1 = 196,491 - 196,59 B x3 = 196,591 - 196,69 C
28.2 Compare actual dimension with the specified dimensions in the table. Select piston class per cylinder. See Chapter. 3.	28.2 Comparer les valeurs réelles avec les valeurs de consigne figurant sur le tableau. Choisir la catégorie du piston en fonction du cylindre. Voir Chap. 3.	28.2 Comparar la medida real con la teórica especificada en la tabla. Elegir la clase de pistón de cada cilindro. Ver cap. 3.
Note: In the case of crankshaft undersizes, 0,125 mm must be added to the dimension indicated in the table.	Nota: en cas de cotes de réparation vilebrequin sous-dimensionnées ajouter aux valeurs figurant sur le tableau à chaque fois 0,125 mm .	Nota: En caso de inframedidas del cigüeñal han de añadirse 0,125 mm a la respectiva medida indicada en la tabla.
29. Insert bearing shells into connecting rod.	29. Monter les coussinets dans la bielle.	29. Montar los semicojinetes en la biela.
30. Piston ring gaps must be staggered.	30. Tiercer les coupes de segments.	30. Desplazar entre sí los cortes de los aros de pistón.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


28.1

FL 1011 F Sollmaß x	Kolbenklasse
x1 = 199,890 - 199,99	A
x2 = 199,991 - 200,09	B
x3 = 200,091 - 200,19	C

FM 1011 F Sollmaß x	Kolbenklasse
x1 = 196,390 - 196,49	A
x2 = 196,491 - 196,59	B
x3 = 196,591 - 196,69	C

28.2 Istmaß mit den in der Tabelle aufgeführten Sollmaßen vergleichen. Kolbenklasse je Zylinder auswählen. Siehe Kap. 3.


Hinweis: Bei Untermaßstufen der Kurbelwelle sind zu den in der Tabelle aufgeführten Maßen jeweils **0,125 mm** hinzuzuzählen.



29. Pleuellagerschalen in Pleuelstange einbauen.



30. Kolbenringstöße zueinander versetzt anordnen.





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

31. Kolben komplett mit Pleuel in das Zylinderkurbelgehäuse einschieben.

Hinweis: Schwungradsymbol auf dem Kolben muß zum Schwungrad weisen.

32. Pleuelstange gegen den Hubzapfen drücken. Dazugehörigen Pleuellagerdeckel montieren.

Hinweis: Pleuelschrauben können bei Nachweisbarkeit max. **5 mal** wiederverwendet werden.

33. Pleuelmuttern mit **12 kant-Steckschlüssel** festdrehen.

Anziehvorschrift:

Vorspannwert

1. Nachspannwinkel

2. Nachspannwinkel

30 Nm

60°

60°

34. Pleuelstangen kontrollieren, ob sie sich auf dem Hubzapfen leicht verschieben lassen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
<p>31. Introduce piston complete with connecting rod into crankcase with integrated cylinders.</p> <p>Note: Flywheel symbol must point towards flywheel.</p>	<p>31. Introduire l'ensemble piston-bielle complet dans le bloc moteur.</p> <p>Nota: le symbole figurant sur le volant moteur doit être orienté vers le volant.</p>	<p>31. Introducir el pistón completo con la biela en el bloque de cilindros.</p> <p>Nota: El símbolo del volante en el pistón debe indicar hacia el volante.</p>
<p>32. Press connecting rod against crankpin. Fit pertinent big end bearing cap.</p> <p>Note: Conrod bolts may be used max. 5 x if evidence can be provided concerning their use.</p>	<p>32. Enfoncer la bielle sur le maneton en montant le chapeau de bielle correspondant. Monter les chapeaux de palier de bielle correspondants.</p> <p>Nota: ne pas utiliser les boulons de bielle plus de 5 fois.</p>	<p>32. Presionando la biela contra la muñequilla, montar la tapa de biela correspondiente.</p> <p>Nota: Los pernos de biela pueden ser reutilizados hasta 5 veces si esto es comprobable.</p>
<p>33. Tighten conrod nuts with dodecagonal socket wrench.</p> <p>Tightening specification: Initial tightening torque 30 Nm 1st tightening angle 60° 2nd tightening angle 60°</p>	<p>33. Serrer les écrous de bielle avec une clé à douille à 12 pans selon les préconisations de serrage.</p> <p>Consigne de serrage: Valeur de préserrage 30 Nm 1^{er} serrage à l'angle 60° 2^e serrage à l'angle 60°</p>	<p>33. Apretar las tuercas de biela utilizando una llave de vaso de 12 cantos.</p> <p>Prescripción de apriete: Apriete inicial 30 Nm 1^{er} ángulo de reapriete 60° 2^o ángulo de reapriete 60°</p>
<p>34. Check that connecting rods can be easily moved back and forth on the crankpin.</p>	<p>34. Contrôler si les bielles glissent facilement sur les manetons.</p>	<p>34. Controlar si las bielas pueden moverse fácilmente sobre la muñequilla.</p>

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
Front cover 35. Apply sealing compound DEUTZ DW 67 to front cover sealing surface. Note: Camshaft/centrifugal governor connection must be clean and free of oil.	Couvercle avant 35. Enduire la surface d'étanchéité du couvercle avant de pâte d'étanchéité DEUTZ DW 67 . Nota: la liaison entre l'arbre à cames et le régulateur centrifuge doit être parfaitement propre et exempte d'huile.	Tapa delantera 35. Aplicar sellante DEUTZ DW 67 a la superficie de cierre de la tapa delantera. Nota: La unión entre árbol de levas y regulador centrífugo debe estar limpia y exenta de aceite.
36. Fit front cover together with shaft seals and align relative to oil pan sealing surface. Note: When fitting cover pay attention to crankshaft seal.	36. Monter le couvercle avant complet avec les joints d'arbre et l'ajuster par rapport à la surface d'étanchéité du carter d'huile. Nota: au montage veiller au joint d'étanchéité du vilebrequin.	36. Montar la tapa delantera completa con los retenes y alinearla con respecto a la superficie de cierre del cárter de aceite. Nota: Al montar, prestar atención al retén para el cigüeñal.
37. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	37. Bloquer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	37. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
Crankshaft toothed belt gear 38. Slide on crankshaft toothed belt gear. Note: All connecting surfaces must be clean and free of oil.	Pignon de courroie crantée du vilebrequin 38. Introduire le pignon de courroie crantée du vilebrequin. Nota: toutes les surfaces de liaison doivent être parfaitement propres et exemptes d'huile.	Rueda de correa dentada en el cigüeñal 38. Colocar la rueda de correa dentada en el cigüeñal. Nota: Todas las superficies de unión deben estar limpias y exentas de aceite.



Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Vorderer Deckel

35. Dichtfläche des vorderen Deckels mit Dichtmittel DEUTZ DW 67 bestreichen.

Hinweis: Verbindung zwischen Nockenwelle und Fliehkraftregler muß sauber und ölfrei sein.



36. Vorderen Deckel komplett mit Wellendichtringe montieren und zur Ölwanndichtfläche ausrichten.

Hinweis: Bei Montage auf Kurbelwellendichtring achten.



37. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

Kurbelwellenzahnriemenrad

38. Kurbelwellenzahnriemenrad aufschieben.

Hinweis: Alle Verbindungsflächen müssen sauber und ölfrei sein.





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

39. Falls vorhanden, Kurbelwellenzahnriemenrad für Hydraulikpumpe in die Zentrierung einsetzen.

Hinweis: Ohne Hydraulikpumpenanbau wird an Stelle des Zahnrades ein Zwischenstück verwendet.

40. Zentralschraube leicht andrehen.

41. Verschlußschraube herausschrauben. Einstellbolzen für Kurbelwelle bis Anlage einschrauben. Kurbelwelle im Uhrzeigersinn gegen den Anschlag drehen.

Hinweis: Kolben am vorderen Deckel ist in OT.

42. Zentralschraube vorspannen.

Anziehvorschrift: **130 Nm**

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
39. Insert crankshaft toothed belt gear for hydraulic pump, if any, in centering. Note: If no hydraulic pump is mounted, a spacer is used instead of the gear.	39. Si le moteur en est équipé d'un, placer sur le centrage le pignon de la courroie dentée du vilebrequin de la pompe hydraulique Nota: sans montage de pompe hydraulique utiliser en lieu et place du pignon une pièce intermédiaire.	39. Si existe, introducir en el centraje la rueda de correa dentada del cigüeñal para la bomba hidráulica. Nota: Si no se monta la bomba hidráulica, se coloca una pieza intermedia en lugar de la rueda dentada.
40. Start central bolt.	40. Serrer légèrement la vis centrale.	40. Apretar ligeramente el tornillo central.
41. Undo screw plug. Screw in adjusting pin for crankshaft as far as it will go. Turn crankshaft in clockwise direction against stop. Note: Piston at front cover is in TDC.	41. Dévisser la vis filetée. Visser la pige de calage du vilebrequin jusqu'en butée. Virer le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'en position de butée. Nota: le piston se trouvant près du chapeau avant est au PMH.	41. Desenroscar el tapón. Enroscar el perno de ajuste del cigüeñal hasta que se asiente. Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj contra el tope. Nota: El pistón cerca de la tapa delantera está en el PMS.
42. Initially tighten central bolt. Tightening specification: 130 Nm	42. Préserrer la vis centrale. Consigne de serrage: 130 Nm	42. Apretar el tornillo central con un par previo. Prescripción de apriete: 130 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
43. Position intermediate disc. Note: Remove adjusting pin for crankshaft.	43. Placer le disque intermédiaire. Nota: ôter la pige de calage du vilebrequin.	43. Colocar la arandela intermedia. Nota: Retirar el perno de ajuste del cigüeñal.
44. Fit dolly and tighten.	44. Monter et serrer la contre-butée.	44. Montar el contrasorte y apretar.
45. Insert multipower tool with socket in dolly.	45. Insérer le multiplicateur de couple avec la douille dans la contre-butée.	45. Meter en el contrasorte el multiplicador de fuerza con la llave de vaso puesta.
46. Retain multipower tool and tighten central bolt. Tightening specification: 210° + 10°	46. Maintenir le multiplicateur de couple et serrer la vis centrale. Consigne de serrage: 210° + 10°	46. Retener el multiplicador de fuerza y apretar definitivamente el tornillo central. Prescripción de apriete: 210°+10°

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

43. Zwischenscheibe aufsetzen.

Hinweis: Einstellbolzen für Kurbelwelle entfernen.



44. Gegenhalter anbauen und festdrehen.



45. Kraftvervielfältiger mit Stecknuss in den Ge-
genhalter einsetzen.



46. Kraftvervielfältiger gegenhalten und Zentral-
schraube festdrehen.

Anziehvorschrift: $210^\circ + 10^\circ$





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

47. Rasterknopf drücken. Kraftvervielfältiger entlasten.
Kraftvervielfältiger, Gegenhalter und Zwischenscheibe abbauen.

Hinweis: Einstellbolzen für Kurbelwelle wieder bis zur Anlage einschrauben.
Kurbelwelle im Uhrzeigersinn gegen den Anschlag drehen. Kolben am vorderen Deckel ist in O.T.

Nockenwellenzahnriemenrad

48. Verschlußschraube herausschrauben. Einstellbolzen für Nockenwelle in das Kurbelgehäuse bis zur Anlage einschrauben.

Hinweis: Bohrung der Nockenwelle muß mit der Bohrung im Kurbelgehäuse in Überdeckung stehen.

49. Zahnriemenrad, Scheibe und Schraube aufsetzen.

Hinweis: Alle Verbindungsflächen müssen sauber und ölfrei sein.

50. Nockenwellenzentralschraube handfest anziehen.

Hinweis: Nockenwellenzahnrad muß noch drehbar sein.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
<p>47. Depress detent knob. Unload multipower tool. Remove multipower tool, dolly and intermediate disc.</p> <p>Note: Screw adjusting pin for crankshaft back in again as far as it will go. Turn crankshaft in clockwise direction against stop. Piston at front cover is in TDC.</p>	<p>47. Enfoncer le bouton à crans et soulager le multiplicateur de couple. Déposer ensuite le multiplicateur de couple, la contre-butée et le disque intermédiaire.</p> <p>Nota: visser la pique de réglage de vilebrequin jusqu'en position d'appui. Virer le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'en butée. Le piston du couvercle avant est en position de PMH.</p>	<p>47. Oprimir el botón reticulado. Descargar el multiplicador de fuerza. Desmontar el multiplicador de fuerza, el contrasporte y la arandela intermedia.</p> <p>Nota: Enroscar de nuevo el perno de ajuste del cigüeñal hasta que se asiente. Girar el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj contra el tope. El pistón cerca de la tapa delantera está en su PMS.</p>
Camshaft toothed belt gear	Pignon de courroie crantée d'arbre à cames	Rueda de correa dentada del árbol de levas
<p>48. Undo screw plug. Screw camshaft adjusting pin into crankcase as far as it will go.</p> <p>Note: Bore of camshaft must overlap with bore in crankcase.</p>	<p>48. Dévisser et retirer vis filetée. Visser la pique de réglage de l'arbre à cames jusqu'en position d'appui.</p> <p>Nota: l'alésage de l'arbre à cames doit correspondre à celui du bloc moteur.</p>	<p>48. Desenroscar el tapón. Enroscar el perno de ajuste del árbol de levas en el bloque motor hasta que se asiente.</p> <p>Nota: El orificio del árbol de levas y el existente en el bloque motor deben coincidir.</p>
<p>49. Position toothed belt gear, washer and bolt.</p> <p>Note: All connecting surfaces must be clean and free of oil.</p>	<p>49. Mettre en place le pignon de courroie crantée, la rondelle et la vis.</p> <p>Nota: toutes les surfaces de liaison doivent être parfaitement propres et sans huile.</p>	<p>49. Colocar la rueda de correa dentada, arandela y tornillo.</p> <p>Nota: Todas las superficies de unión deben estar limpias y exentas de aceite.</p>
<p>50. Secure camshaft central bolt fingertight.</p> <p>Note: Camshaft gear must still turn freely.</p>	<p>50. Bien serrer à la main la vis centrale de l'arbre à cames.</p> <p>Nota: le pignon d'arbre à cames doit pouvoir encore tourner.</p>	<p>50. Apretar a mano el tornillo central del árbol de levas.</p> <p>Nota: La rueda dentada del árbol de levas debe poderse girar todavía.</p>

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor


English	Français	Español
Lube oil pump 51. Position gasket. 52. Mount oil pump. Note: Pay attention to dowel sleeves.	Pompe à huile de graissage 51. Placer un joint. 52. Monter la pompe à huile. Nota: attention aux douilles d'ajustage.	Bomba de aceite lubricante 51. Colocar la junta. 52. Montar la bomba de aceite lubricante. Nota: Prestar atención a los casquillos de sujeción.
53. Tighten bolts. Tightening specification: 22 Nm	53. Serrer les vis. Consigne de serrage: 22 Nm	53. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 22 Nm
Toothed belt adjustment 54. Position new toothed belt. Note: Hold crankshaft against stop while adjusting toothed belt.	Réglage de la courroie crantée 54. Mettre en place une courroie crantée neuve. Nota: durant le réglage de la courroie crantée maintenir le vilebrequin en butée.	Ajuste de la correa dentada 54. Colocar una correa dentada nueva. Nota: Mientras se efectúa el ajuste de la correa dentada, es necesario retener el cigüeñal contra el tope.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


Schmierölpumpe

51. Dichtung auflegen.



52. Schmierölpumpe anbauen.

Hinweis: Auf Spannhülsen achten.



53. Schrauben festdrehen.


Anziehvorschrift: **22 Nm**



Zahnriemeneinstellung

54. Neuen Zahnriemen auflegen

Hinweis: Während der Zahnriemeneinstellung ist die Kurbelwelle gegen den Anschlag zu halten.




Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

55. Neue Zahnriemenspannrolle anbauen und handfest andrehen. Alle Verbindungsflächen müssen sauber und ölfrei sein. Das Sechskantloch muß zur Ölwanndichtfläche zeigen.

Hinweis: Für Einstellarbeiten ist der Deckel zu entfernen.

56. Zahnriemen so ausrichten, daß ein gleichmäßiger Abstand vom Deckel von **8 bis 9 mm** vorhanden ist.

57. Zahnriemenspannungs-Meßgerät aufsetzen.

Hinweis: Zahnriemenspannungs-Meßgerät darf nur den Zahnriemen berühren.

58. Zahnriemen vorspannen. Spannrolle entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, so daß ein Skalenwert von **3,0 - 3,5** erreicht wird. Schraube von Spannrolle festdrehen.

Anziehvorschrift: **45 Nm**

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
55. Fit new toothed belt idler pulley and secure fingertight. All connecting surfaces must be clean and free of oil. The hexagon bore must point towards oil pan sealing surface. Note: Remove cover for adjustment work.	55. Monter galet tendeur de courroie crantée neuf et bien serrer à la main. Toutes les surfaces de liaison doivent rester parfaitement propres et sans huile. Le trou hexagonal doit être dirigé vers le plan de joint du carter d'huile. Nota: pour les travaux de réglage ôter le couvercle.	55. Montar una polea tensora nueva para la correa dentada y apretar a mano. Todas las superficies de unión deben estar limpias y exentas de aceite. El hexágono interior debe indicar hacia la superficie de cierre del cárter de aceite. Nota: Para los trabajos de ajuste hay que quitar la tapa.
56. Align toothed belt so as to ensure an equal distance from cover between 8 and 9 mm .	56. Ajuster la courroie crantée de manière à avoir une distance uniforme par rapport au couvercle de l'ordre de 8 à 9 mm .	56. Alinear la correa dentada, de modo que tenga una distancia uniforme de 8 a 9 mm a la tapa.
57. Position toothed belt tension gauge. Note: Gauge may only have contact with toothed belt.	57. Mettre en place l'appareil de mesure de tension de la courroie crantée. Nota: l'appareil de mesure de tension de la courroie crantée ne doit être en contact qu'avec la courroie crantée.	57. Colocar el verificador de tensión para correas dentadas. Nota: El verificador sólo debe entrar en contacto con la correa dentada.
58. Initially tighten toothed belt. Turn idler pulley in anti-clockwise direction to obtain a scale reading of 3.0 - 3.5 . Tighten bolt of idler pulley. Tightening specification: 45 Nm	58. Soumettre la courroie crantée à une précontrainte. Virer le galet tendeur dans le sens antihoraire jusqu'à obtention de 3,0 - 3,5 sur l'échelle de valeurs. Serrer la vis du galet tendeur. Consigne de serrage: 45 Nm	58. Pretensar la correa dentada. Girar la polea tensora en contra del sentido de las agujas del reloj hasta que se alcance un valor de 3,0 - 3,5 en la escala. Apretar el tornillo de la polea. Prescripción de apriete: 45 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor


English	Français	Español
59. Retain centering washer. Initially tighten camshaft central bolt. Tightening specification: 30 Nm	59. Maintenir le disque de centrage et serrer la vis de centrage de l'arbre à cames. Consigne de serrage: 30 Nm	59. Retener el disco de centraje, apretar el tornillo central del árbol de levas con el par previo prescrito. Prescripción de apriete: 30 Nm
60. Mark camshaft central bolt and centering washer. Tighten bolt. Tightening specification: Tightening angle 210°	60. Repérer la vis de l'arbre à cames et marquer le disque de centrage. Serrer la vis. Consigne de serrage à l'angle 210°	60. Marcar el tornillo central del árbol de levas y el disco de centraje. Apretar el tornillo definitivamente. Prescripción de apriete: Angulo de reapriete: 210°
61. Take off toothed belt tension gauge. Remove adjusting pins for camshaft and crankshaft.	61. Retirer l'appareil de mesure de tension de courroie crantée et ôter la pige de calage de l'arbre à cames et du vilebrequin.	61. Retirar el verificador de tensión. Quitar los pernos de ajuste del árbol de levas y cigüeñal.
62. Mark camshaft gear and opposite bolt.	62. Repérer le pignon d'arbre à cames et la vis située en regard.	62. Marcar la rueda dentada del árbol de levas y el tornillo opuesto.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

59. Zentrierscheibe gegenhalten, Nockenwellenzentralschraube vorspannen.

Anziehvorschrift: **30 Nm**



60. Nockenwellenzentralschraube und Zentrierscheibe kennzeichnen. Schraube festdrehen.


Anziehvorschrift:
Nachspannwinkel **210°**



61. Zahnriemenspannungs-Meßgerät abnehmen. Einstellbolzen für Nocken- und Kurbelwelle entfernen.



62. Nockenwellenzahnrad und gegenüberliegende Schraube markieren.






Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

63. Kurbelwelle 4 Umdrehungen in Motordrehrichtung drehen, bis Markierungen in Überdeckung stehen.

64. Zahnriemenspannungs-Meßgerät aufsetzen. Riemenspannung messen.

Sollwert: Skalenwert **6,5 - 9,5**

65. Wenn der geforderte Skalenwert nicht erreicht wird, muß mit Hilfe der Spannrolle korrigiert werden.

66. Einstellbolzen für Kurbel- und Nockenwelle wieder bis zum Anschlag einschrauben.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
63. Make four complete crankshaft revolutions in direction of engine rotation until marks coincide.	63. Virer le vilebrequin de 4 tours dans le sens de rotation du moteur jusqu'à ce que les repères correspondent.	63. Darle al cigüeñal 4 vueltas en el sentido de giro normal del motor hasta que coincidan las marcas.
64. Position toothed belt tension gauge. Gauge belt tension. Specified scale reading: 6,5 - 9,5	64. Placer l'appareil de mesure de tension de courroie crantée. Relever la valeur de tension de la courroie. Valeur de consigne sur échelle graduée: 6,5 - 9,5	64. Colocar el verificador de tensión para correas dentadas. Medir la tensión de la correa. Valor prescrito: valor de escala 6,5 - 9,5
65. If the specified scale reading is not obtained, readjust with idler pulley.	65. Si la valeur requise sur l'échelle n'est pas atteinte, corriger à l'aide du galet tendeur.	65. Si no se alcanza el valor de escala exigida, hay que corregir con ayuda de la polea tensora.
66. Screw adjusting pins for crankshaft and camshaft back in again as far as they will go.	66. Visser à nouveau la pige de calage du vilebrequin et de l'arbre à cames jusqu'en butée.	66. Enroscar de nuevo los pernos de ajuste del cigüeñal y árbol de levas hasta que tengan contacto.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor


English	Français	Español
<p>67. Slacken idler pulley and turn in anti-clockwise direction to obtain a scale reading of 5 - 6. Tighten bolt of idler pulley again.</p> <p>Tightening specification: 45 Nm</p>	<p>67. Desserrer le galet tendeur et virer dans le sens antihoraire jusqu'à obtention d'une valeur de 5 - 6 sur l'échelle. Serrer la vis du galet tendeur.</p> <p>Consigne de serrage: 45 Nm</p>	<p>67. Soltar la polea tensora y girarla en contra del sentido de las agujas del reloj hasta que se alcance un valor de 5 - 6 en la escala. Volver a apretar el tornillo de la polea tensora.</p> <p>Prescripción de apriete: 45 Nm</p>
<p>68. Remove adjusting pins and toothed belt tension gauge. Make 4 crankshaft revolutions in direction of engine rotation.</p> <p>Note: Pay attention camshaft marking.</p>	<p>68. Oter la píge de calage et l'appareil de mesure de tension puis virer le vilebrequin de 4 tours dans le sens de rotation du moteur.</p> <p>Nota: attention au repère porté sur l'arbre à cames.</p>	<p>68. Retirar los pernos de ajuste y el verificador de tensión. Darle al cigüeñal 4 vueltas en el sentido de giro normal del motor.</p> <p>Nota: Prestar atención a la marca puesta en la rueda dentada del árbol de levas.</p>
<p>69. Fit toothed belt tension gauge. Specified scale reading: 6.5 - 9.5 Remove toothed belt tension gauge.</p> <p>Valve timing check</p> <p>70. Screw camshaft adjusting pin into crankcase as far as it will go.</p> <p>Note: Bore for camshaft must overlap with bore in crankcase.</p>	<p>69. Monter l'appareil de mesure de tension de courroie crantée. Valeur de consigne sur échelle graduée: 6,5 - 9,5 Déposer l'appareil de mesure de tension de courroie.</p> <p>Contrôle du calage de la distribution</p> <p>70. Visser jusqu'en butée la píge de l'arbre à cames pour le calage de la distribution.</p> <p>Nota: l'alésage de l'arbre à cames doit correspondre à celui du bloc moteur.</p>	<p>69. Montar el verificador de tensión para correas dentadas. Valor prescrito: valor de escala 6,5 - 9,5 Desmontar el verificador de tensión.</p> <p>Control de las cotas de reglaje</p> <p>70. Enroscar el perno de ajuste del árbol de levas en el bloque motor hasta que se asiente.</p> <p>Nota: El orificio para el árbol de levas y el orificio existente en el bloque motor deben coincidir.</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


67. Spannrolle lösen und entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, so daß ein Skalenwert von **5 - 6** erreicht wird.
Schraube von Spannrolle wieder festdrehen.

Anziehvorschrift: **45 Nm**





68. Einstellbolzen und Zahnriemenspannungsmeßgerät entfernen. Kurbelwelle **4** Umdrehungen in Motordrehrichtung drehen.

Hinweis: Auf Markierung der Nockenwelle achten.




69. Zahnriemenspannungs-Meßgerät montieren.
Sollwert: Skalenwert **6,5 - 9,5**
Zahnriemenspannungs-Meßgerät abbauen.



Steuerzeiten-Kontrolle

70. Einstellbolzen für Nockenwelle in das Kurbelgehäuse bis Anlage einschrauben.

Hinweis: Bohrung für Nockenwelle muß mit der Bohrung im Kurbelgehäuse in Überdeckung stehen.





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

71. Zentralschraube mit Drehmomentschlüssel in Motordrehrichtung **40 Nm** spannen, Drehmomentschlüssel wieder entlasten.

Hinweis: Kurbelwellenstellung nicht mehr ver-drehen.

72. Einstellbolzen für Kurbelwelle einschrauben bis er die Kurbelwelle leicht berührt.

Einstellbolzen-Stellung zeichnen.

73. Die richtige Einstellung ist dann gegeben, wenn sich der Einstellbolzen noch **0,75 bis 2,25** Umdrehungen bis zur Anlage ins Kurbelgehäuse eindrehen lässt.

Hinweis: Wird die Einschraubtiefe des Einstell-bolzens an das Kurbelgehäuse nicht erreicht, ist die Nockenwellengrund-einstellung zu wiederholen.

Hierzu Nockenwellenzahnriemenrad und Spannrolle lösen.
Vorgang ab Punkt **55** wiederholen.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
<p>71. Tighten central bolt with torque wrench 40 Nm in direction of engine rotation, unload torque wrench again.</p> <p>Note: Do not change crankshaft position anymore.</p>	<p>71. A l'aide de la clé dynamométrique serrer la vis centrale à 40 Nm dans le sens de rotation du moteur, ensuite soulager à nouveau la clé dynamométrique.</p> <p>Nota: ne plus modifier la position du vilebrequin.</p>	<p>71. Utilizando la llave dinamométrica, apretar el tornillo central con 40 Nm en el sentido de giro normal del motor. Volver a descargar la llave dinamométrica.</p> <p>Nota: A partir de este momento, mantener inalterada la posición del cigüeñal.</p>
<p>72. Screw in crankshaft adjusting pin until it has slight contact with crankshaft.</p> <p>Mark position of adjusting pin.</p>	<p>72. Visser la pôle de calage du vilebrequin jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le vilebrequin.</p> <p>Repérer la position de la pôle de réglage.</p>	<p>72. Enroscar el perno de ajuste del cigüeñal hasta que tenga ligero contacto con éste.</p> <p>Marcar la posición del perno de ajuste.</p>
<p>73. The setting is correct when the adjusting pin can still be screwed into the crankcase another 0.75 to 2.25 turns until stop.</p> <p>Note: If the adjusting pin cannot be screwed into crankcase over its full effective length, the basic camshaft setting has to be redone.</p> <p>Release camshaft toothed belt gear again for this purpose. Repeat procedure as from point 55.</p>	<p>73. Le bon calage est obtenu au moment où l'on peut encore tourner dans le bloc moteur la pôle de 0,75 à 2,25 tours jusqu'en butée.</p> <p>Nota: si la profondeur de vissage de la pôle de calage n'est pas atteinte, refaire le calage de base de l'arbre à cames.</p> <p>Pour cela desserrer le pignon de la courroie dentée de l'arbre à cames et le galet tendeur. Répéter opérations à partir du pt. 55.</p>	<p>73. El ajuste es correcto, si se puede seguir girando el perno en el bloque motor unas 0,75 a 2,25 vueltas hasta que se asiente.</p> <p>Nota: Si no se alcanza la profundidad de penetración del perno de ajuste en el bloque motor, es preciso repetir el ajuste básico del árbol de levas.</p> <p>A tal objeto hay que soltar la rueda de correa dentada del árbol de levas y la polea tensora. Repetir la operación a partir del punto 55.</p>

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
<p>74. Remove adjusting pins for cam-shaft and crankshaft.</p> <p>74.1 Tighten screw plug with new Cu seal. Tightening specification: 18 ± 2 Nm Note: Use thin socket a/flats 14.</p> <p>74.2 Tighten screw plug with new Cu seal. Tightening specification: 18 ± 2 Nm</p> <p>74.3 Refit cover together with gasket. Tighten bolts. Tightening specification: 4,5 Nm</p>	<p>74. Oter la píge de calage de l'arbre à cames et du vilebrequin.</p> <p>74.1 Bloquer vis filetée en utilisant un joint d'étanchéité neuf en Cu. Consigne de serrage: 18 ± 2 Nm Nota: utiliser douille de 14.</p> <p>74.2 Bloquer vis filetée en utilisant un joint d'étanchéité neuf en Cu. Consigne de serrage: 18 ± 2 Nm</p> <p>74.3 Remonter le couvercle avec un joint neuf. Serrer les vis. Consigne de serrage: 4,5 Nm</p>	<p>74. Quitar los pernos de ajuste del árbol de levas y cigüeñal.</p> <p>74.1 Apretar el tapón provisto de una junta anular nueva de cobre. Prescripción de apriete: 18 ± 2 Nm Nota: Usar una llave de vaso delgado de 14.</p> <p>74.2 Apretar el tapón provisto de una junta anular nueva de cobre. Prescripción de apriete: 18 ± 2 Nm</p> <p>74.3 Volver a montar la tapa con junta. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 4,5 Nm</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

74. Einstellbolzen für Nocken- und Kurbelwelle entfernen.



95-4.135

74.1 Verschlußschraube mit neuem Cu-Dichtring festdrehen.

Anziehvorschrift: **18 ± 2 Nm**


Hinweis: Dünne Stecknuss SW 14 verwenden.



95-4.136

74.2 Verschlußschraube mit neuem Cu-Dichtring festdrehen.


Anziehvorschrift: **18 ± 2 Nm**



95-4.137

74.3 Deckel mit Dichtung wieder montieren.
Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **4,5 Nm**



95-4.138



Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Zylinderkopf

75. Zylinderkopfdichtung bestimmen

75.1 Abstandsplättchen auf die Dichtfläche des Zylinderkurbelgehäuses legen und Meßuhr auf „0“ stellen.

Hinweis: Bei Vorhandensein der Slip-fit-Buchsen Abstandsplättchen nicht auf den Buchsenbund auflegen.

75.2 Meßuhr an den Meßstellen auf den Kolben setzen und den größten Kolbenüberstand ermitteln.

Hinweis: Alle Kolben müssen vermessen werden.

75.3 Meßpunkte beachten.

76. Größten Wert mit der Tabelle vergleichen und entsprechende Zylinderkopfdichtung ermitteln.

Kolbenüberstand	Kennzeichnung der Zylinderkopfdichtung
0,530 - 0,69 mm	1 Kerbe
0,691 - 0,76 mm	2 Kerben
0,761 - 0,83 mm	3 Kerben

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español			
Cylinder head	Culasse	Culata			
75. Determine cylinder head gasket.	75. Déterminer le joint de culasse.	75. Determinación de la junta de culata.			
75.1 Place spacers on sealing surface of crankcase with integrated liners and set dial gauge to „0“.	75.1 Poser des plaquettes d'écartement sur la surface d'étanchéité du bloc moteur et mettre le comparateur à „0“.	75.1 Colocar las plaquitas distanciadoras sobre la superficie de cierre del bloque de cilindros y poner el comparador a „0“.			
Note: If slip fit liners are installed do not place any spacers on liner seating.	Nota: en présence de chemises slip-fit ne pas placer de plaquettes d'écartement sur la collerette.	Nota: Si existen camisas slipfit, cuidar de no colocar las plaquitas sobre el reborde de estas camisas.			
75.2 Position dial gauge on piston at gauge points and determine max. piston projection.	75.2 Placer le comparateur sur le piston aux points de mesure et déterminer la cote de dépassement la plus grande du piston.	75.2 Colocar el comparador en los puntos de medición sobre el pistón y determinar el saliente de pistón más grande.			
Note: All pistons must be gauged.	Nota: le relevé des cotes doit être fait sur tous les pistons.	Nota: Esta medición deberá hacerse en todos los pistones.			
75.3 Pay attention to gauge points.	75.3 Respecter les points de mesure.	75.3 Observar los puntos de medición.			
76. Compare max. value with table and determine appropriate cylinder head gasket.	76. Comparer la plus grande valeur avec le tableau et définir le joint de culasse correspondant	76. Comparar el valor más grande con la tabla y definir la junta de culata correspondiente.			
Piston projection	Marking of cylinder head gasket	Dépassement de piston	Identification du joint de culasse	Saliente de piston	Marcación de la junta de culata
0.590 - 0.69 mm	1 notch	0,590 - 0,69 mm	1 encoche	0,590 - 0,69 mm	1 encoche
0.691 - 0.76 mm	2 notches	0,691 - 0,76 mm	2 encoches	0,691 - 0,76 mm	2 encoches
0.761 - 0.83 mm	3 notches	0,761 - 0,83 mm	3 encoches	0,761 - 0,83 mm	3 encoches

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet


Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
77. Make sure that dowel pins are fitted.	77. Veiller à la présence des goupilles de serrage.	77. Prestar atención a que existan los pasadores de ajuste.
78. Position cylinder head gasket. Note: Sealing surfaces for cylinder head gasket must be free of oil.	78. Placer le joint de culasse. Nota: les surfaces d'étanchéité du joint de culasse doivent être exemptes d'huile.	78. Colocar la junta de culata. Nota: Las superficies de cierre o asiento de la junta de culata deben estar exentas de aceite.
79. Install cylinder head. Oil cylinder head bolts lightly. Note: Standard length of cylinder head bolt: 185 ± 0,8 mm	79. Monter la culasse. Huiler légèrement les vis de culasse. Nota: longueur normale d'une vis de culasse: 185 ± 0,8 mm	79. Montar la culata. Untar con un poco de aceite los tornillos de culata. Nota: Longitud del tornillo de culata normal: 185 ± 0,8 mm
79.1 Tighten cylinder head bolts. Tightening specification: Initial tightening torque: 1st stage 30 Nm 2nd stage 80 Nm 3rd stage 160 Nm Tightening angle: 90° Note: Observe tightening order for cylinder head bolts. See Specification Data.	79.1 Serrer les vis de culasse. Consigne de serrage: Valeur de préserrage: 1 ^{re} phase 30 Nm 2 ^e phase 80 Nm 3 ^e phase 160 Nm Serrage à l'angle 90° Nota: respecter l'ordre de serrage des vis de culasse. Voir chapitre Caractéristiques techniques.	79.1 Apretar los tornillos de culata. Prescripción de apriete: Apriete inicial: 1 ^{er} fase 30 Nm 2 ^o fase 80 Nm 3 ^{er} fase 160 Nm Angulo de reapriete: 90° Nota: Observar el orden de sucesión en el apriete de los tornillos de culata. Ver Datos técnicos.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

77. Auf Vorhandensein der Spannstifte achten.



78. Zylinderkopfdichtung auflegen.

Hinweis: Dichtflächen für die Zylinderkopfdichtung müssen ölfrei sein.



79. Zylinderkopf montieren.
Zylinderkopfschrauben leicht einölen.

Hinweis: Länge der Zylinderkopfschraube normal: **150 ± 0,8 mm**



79.1 Zylinderkopfschrauben festdrehen.

Anziehvorschrift:

Vorspannwert:	1. Stufe	30 Nm
	2. Stufe	80 Nm
	3. Stufe	160 Nm

Nachspannwinkel: **90°**

Hinweis: Reihenfolge beim Anziehen der Zylinderkopfschrauben beachten.
Siehe Techn. Daten





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Ventiltrieb

80. Stoßstangen einsetzen.

81. Kipphebelbock montieren und zu den Stoßstangen/Ventilen ausrichten.

82. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

Hinweis: Ventilspiel einstellen siehe Kapitel 2.

83. Dichtung aufsetzen.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
Valve gear	Commande des soupapes	Accionamiento de las válvulas
80. Insert pushrods.	80. Mettre en place les tiges de culbuteurs.	80. Introducir las varillas de empuje.
81. Fit rocker arm bracket and align relative to pushrods/valves.	81. Monter support de culbuteurs et l'ajuster par rapport aux tiges de culbuteurs et soupapes.	81. Montar el soporte de balancines y alinearla con respecto a las varillas de empuje/válvulas.
82. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	82. Serrer les vis. Consigne de serrage 21 Nm	82. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
Note: Adjust valve clearance - see Chapter 2.	Nota: réglage du jeu aux soupapes voir chapitre 2.	Nota: Ajustar el juego de válvulas, ver cap. 2.
83. Place on gasket.	83. Placer un joint.	83. Colocar la junta.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor



English	Français	Español
84. Fit cylinder head cover. Tighten bolts. Tightening specification: 8,5 Nm	84. Monter le cache-culbuteurs. Serrer les vis. Consigne de serrage: 8,5 Nm	84. Montar la tapa de culata: Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 8,5 Nm
Air intake manifold/exhaust manifold	Collecteur d'admission/collecteur d'échappement	Colector de admisión/colector de escape
85. Mount air intake manifold with new gaskets.	85. Monter le collecteur d'admission avec des joints neufs.	85. Montar el colector de admisión con juntas nuevas.
86. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	86. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	86. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
87. Mount exhaust manifold with new gaskets. Note: Apply DEUTZ S1 Never Seize paste to bolts.	87. Monter le collecteur d'échappement en utilisant des joints neufs. Nota: enduire les vis de pâte DEUTZ S1 Never Seize .	87. Montar el colector de escape con juntas nuevas. Nota: Aplicar pasta DEUTZ S1 Never Seize a los tornillos.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


84. Zylinderkopfhaube montieren. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **8,5 Nm**




Luftansaugrohr/Abgassammelrohr

85. Luftansaugrohr mit neuen Dichtungen anbauen.



86. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**



87. Abgassammelrohr mit neuen Dichtungen anbauen.

Hinweis: Schrauben mit **DEUTZ S1** Never Seize Paste einstreichen.


Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor


Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

88. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **40 Nm**




Einspritzpumpe

89. Verschlußschraube am Kurbelgehäuse herauschrauben.



90. Regelstange in Mittelstellung bringen.
Einstellbolzen für Regelstange in das Kurbelgehäuse bis Anlage einschrauben.



91. Nockenwelle drehen, bis Stößelhub des jeweiligen Zylinders auf UT steht.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
88. Tighten bolts. Tightening specification: 40 Nm	88. Serrer les vis. Consigne de serrage: 40 Nm	88. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 40 Nm
Injection pump	Pompe d'injection	Bomba de inyección
89. Undo screw plug on crankcase.	89. Dévisser la vis filetée du bloc moteur.	89. Desenroscar el tapón del bloque motor.
90. Bring control rod in central position. Screw adjusting pin for control rod into crankcase as far as it will go.	90. Placer la crémaillère en position milieu. Visser la pige de réglage de la crémaillère dans le bloc moteur jusqu'en position de butée.	90. Situar la cremallera en posición media. Enrositar el perno de ajuste de la cremallera en el bloque motor hasta que se asiente.
91. Rotate camshaft until tappet stroke of respective cylinder is at BDC.	91. Virer l'arbre à cames jusqu'à ce que le pousoir du cylindre considéré soit au PMB.	91. Girar el árbol de levas hasta que la carrera del empujador del respectivo cilindro se encuentre en PMI.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor


English	Français	Español
92. Fit injection pump tappet. Note: Use flexible magnetic lifter.	92. Monter le poussoir de la pompe d'injection. Nota: utiliser un extracteur magnétique souple.	92. Montar el empujador de la bomba de inyección. Nota: Usar el elevador magnético flexible.
93. Determining compensating gasket 93.1 Gauge depth dimension „A“ between crankcase contact surface and spring plate contact surface of tappet.	93. Détermination des cales de réglage 93.1 Relever la cote „A“ entre le plan d'appui du joint et le plan d'appui de la cuvette du ressort au niveau du poussoir.	93. Determinación de la junta de compensación. 93.1 Determinar la medida de profundidad „A“, desde el asiento en el bloque motor hasta el asiento del plato de resorte en el empujador.
94. Installation dimension „X“ of injection pump B/FL 1011 F engines installation dimension „X“ = 58 mm B/FM 1011 F engines installation dimension „X“ = 59 mm Note: The installation dimension „X“ only serves for calculation of shims.	94. Cote de montage „X“ de la pompe d'injection B/FL 1011 F - cote de montage „X“ = 58 mm B/FM 1011 F - cote de montage „X“ = 59 mm Nota: la cote de montage „X“ sert uniquement au calcul des cales d'épaisseur.	94. Medida de montaje „X„ de la bomba de inyección. B/FL 1011 F valor „X“ = 58 mm B/FM 1011 F valor „X“ = 59 mm Nota: La medida de montaje „X“ sirve solamente para la determinación de las arandelas de compensación.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

92. Einspritzpumpenstößel montieren.


Hinweis: Biegsamen Magnetheber verwenden.



93. Ermittlung der Ausgleichsdichtung.




93.1 Tiefenmaß „A“ von der Kurbelgehäuseauflage bis Federtellerauflage am Stößel messen.



94. Einbaumaß „X“ der Einspritzpumpe.

B/FL 1011 F Einbaumaß „X“ = **58 mm**
B/FM 1011 F Einbaumaß „X“ = **59 mm**

Hinweis: Das Einbaumaß „X“ dient nur zur Berechnung der Ausgleichsscheiben .






Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

95. Differenz zwischen Einbaumaß „X“ und Tiefenmaß „A“ ermitteln.

Beispiel: Einbaumaß „X“ = 58,00 mm
- Tiefenmaß „A“ = 57,35 mm
Differenz = **0,65** mm

96. Ausgleichsdichtung nach Tabelle entsprechend der Kennzeichnung auswählen.

Ermittelte Differenz	Maß der Kennzeichnung
bis 0,4 mm	9 mm
0,401 - 0,5 mm	12 mm
0,501 - 0,6 mm	15 mm
0,601 - 0,7 mm	18 mm
0,701 - 0,8 mm	21 mm
0,801 - 0,9 mm	24 mm
0,901 - 1,0 mm	27 mm

96.1 Da die Teile-Nr. und die Dichtungsdicke auf der Ausgleichsdichtung nicht angegeben ist kann mit Hilfe des Werkzeuges die Dichtungsdicke nachgeprüft werden.

97. Entsprechende Ausgleichsdichtung auflegen.

Hinweis: Einbaurlage beachten.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español																																																
<p>95. Determine difference between installation dimension „X“ and depth dimension „A“.</p> <p>Example: Installation dimension „X“ = 58,00 mm - Depth dimension „A“ = 57,35 mm Difference = 0,65 mm</p>	<p>95. Calculer la différence entre la valeur de montage „X“ et la cote de profondeur „A“.</p> <p>Exemple: valeur de montage „X“ = 58,00 mm - cote de profondeur „A“ = 57,35 mm différence = 0,65 mm</p>	<p>95. Determinar la diferencia entre la medida de montaje „X“, y la de profundidad „A“.</p> <p>Ejemplo: Medida de montaje „X“ = 58,00 mm - profundidad „A“ = 57,35 mm Diferencia = 0,65 mm</p>																																																
<p>96. Select compensating gasket from table according to marking.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Determined difference</th> <th>Marked dimension</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>up to 0,4 mm</td><td>9 mm</td></tr> <tr><td>0,401 - 0,5 mm</td><td>12 mm</td></tr> <tr><td>0,501 - 0,6 mm</td><td>15 mm</td></tr> <tr><td>0,601 - 0,7 mm</td><td>18 mm</td></tr> <tr><td>0,701 - 0,8 mm</td><td>21 mm</td></tr> <tr><td>0,801 - 0,9 mm</td><td>24 mm</td></tr> <tr><td>0,901 - 1,0 mm</td><td>27 mm</td></tr> </tbody> </table>	Determined difference	Marked dimension	up to 0,4 mm	9 mm	0,401 - 0,5 mm	12 mm	0,501 - 0,6 mm	15 mm	0,601 - 0,7 mm	18 mm	0,701 - 0,8 mm	21 mm	0,801 - 0,9 mm	24 mm	0,901 - 1,0 mm	27 mm	<p>96. Sélectionner selon la liste ci-après et conformément au repérage la cale de réglage voulue.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Calcul de la différence</th> <th>Cote de repérage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jusqu'à 0,4 mm</td><td>9 mm</td></tr> <tr><td>0,401 - 0,5 mm</td><td>12 mm</td></tr> <tr><td>0,501 - 0,6 mm</td><td>15 mm</td></tr> <tr><td>0,601 - 0,7 mm</td><td>18 mm</td></tr> <tr><td>0,701 - 0,8 mm</td><td>21 mm</td></tr> <tr><td>0,801 - 0,9 mm</td><td>24 mm</td></tr> <tr><td>0,901 - 1,0 mm</td><td>27 mm</td></tr> </tbody> </table>	Calcul de la différence	Cote de repérage	jusqu'à 0,4 mm	9 mm	0,401 - 0,5 mm	12 mm	0,501 - 0,6 mm	15 mm	0,601 - 0,7 mm	18 mm	0,701 - 0,8 mm	21 mm	0,801 - 0,9 mm	24 mm	0,901 - 1,0 mm	27 mm	<p>96. Elegir la junta de compensación según la tabla y medida de identificación.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diferencia determinada</th> <th>Medida de identificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>jusqu'à 0,4 mm</td><td>9 mm</td></tr> <tr><td>0,401 - 0,5 mm</td><td>12 mm</td></tr> <tr><td>0,501 - 0,6 mm</td><td>15 mm</td></tr> <tr><td>0,601 - 0,7 mm</td><td>18 mm</td></tr> <tr><td>0,701 - 0,8 mm</td><td>21 mm</td></tr> <tr><td>0,801 - 0,9 mm</td><td>24 mm</td></tr> <tr><td>0,901 - 1,0 mm</td><td>27 mm</td></tr> </tbody> </table>	Diferencia determinada	Medida de identificación	jusqu'à 0,4 mm	9 mm	0,401 - 0,5 mm	12 mm	0,501 - 0,6 mm	15 mm	0,601 - 0,7 mm	18 mm	0,701 - 0,8 mm	21 mm	0,801 - 0,9 mm	24 mm	0,901 - 1,0 mm	27 mm
Determined difference	Marked dimension																																																	
up to 0,4 mm	9 mm																																																	
0,401 - 0,5 mm	12 mm																																																	
0,501 - 0,6 mm	15 mm																																																	
0,601 - 0,7 mm	18 mm																																																	
0,701 - 0,8 mm	21 mm																																																	
0,801 - 0,9 mm	24 mm																																																	
0,901 - 1,0 mm	27 mm																																																	
Calcul de la différence	Cote de repérage																																																	
jusqu'à 0,4 mm	9 mm																																																	
0,401 - 0,5 mm	12 mm																																																	
0,501 - 0,6 mm	15 mm																																																	
0,601 - 0,7 mm	18 mm																																																	
0,701 - 0,8 mm	21 mm																																																	
0,801 - 0,9 mm	24 mm																																																	
0,901 - 1,0 mm	27 mm																																																	
Diferencia determinada	Medida de identificación																																																	
jusqu'à 0,4 mm	9 mm																																																	
0,401 - 0,5 mm	12 mm																																																	
0,501 - 0,6 mm	15 mm																																																	
0,601 - 0,7 mm	18 mm																																																	
0,701 - 0,8 mm	21 mm																																																	
0,801 - 0,9 mm	24 mm																																																	
0,901 - 1,0 mm	27 mm																																																	
<p>96.1 As the part No. and gasket thickness are not indicated on the compensating gasket the gasket thickness can be rechecked with the tool.</p>	<p>96.1 Comme le numéro des pièces et l'épaisseur de la cale ne sont pas indiqués sur la cale contrôler l'épaisseur à l'aide de l'outil.</p>	<p>96.1 Dado que el número de pieza y el espesor de la junta de compensación no están indicados en ésta, se puede comprobar el espesor con ayuda de la herramienta adecuada.</p>																																																
<p>97. Place on appropriate compensating gasket.</p> <p>Note: Watch installation position.</p>	<p>97. Placer la cale de réglage correspondante.</p> <p>Nota: veiller au sens de montage.</p>	<p>97. Colocar la junta de compensación que corresponda.</p> <p>Nota: Observar la posición de montaje.</p>																																																

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet


Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
98. Remove blanking pin from injection pump.	98. Retirer le pion obturateur de la pompe d'injection.	98. Sacar el pasador de cierre de la bomba de inyección.
99. Before fitting injection pump, make sure that locking wire is engaged in control lever.	99. Avant de monter la pompe d'injection veiller à ce que le fil d'arrêt soit bien inséré dans le levier articulé.	99. El alambre de sujeción debe estar enclavado en la palanca de articulación antes de montar la bomba de inyección.
100. Fit injection pump in place. Then press pump down to its seat, taking care that it is accurately centered. Tighten nuts. Tightening specification: 21 Nm	100. Monter la pompe d'injection. La baisser en la centrant jusqu'en position de butée. Serrer les écrous Consigne de serrage: 21 Nm	100. Montar la bomba de inyección y presionarla céntricamente hacia abajo hasta que se asiente. Apretar las tuercas. Prescripción de apriete: 21 Nm
101. Take locking wire out.	101. Retirer le fil d'arrêt.	101. Retirar el alambre de sujeción.


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

98. Verschlußstift aus der Einspritzpumpe herausnehmen.




99. Vor Montage der Einspritzpumpe ist darauf zu achten, daß der Arretierungsdraht in den Anlenkhebel eingerastet ist.




100. Einspritzpumpe montieren. Einspritzpumpe zentrisch bis Auflage hinunterdrücken. Muttern festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**



101. Arretierungsdraht herausziehen.



Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

102. Bohrung mit Verschlußstift verschließen.

103. Einstellbolzen für Regelstange entfernen.

104. Verschlußschraube mit neuem Cu-Dichtring festdrehen.

Anziehvorschrift: **18 Nm**

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
102. Blank bore with pin.	102. Obturer l'alésage à l'aide du pion.	102. Cerrar el orificio mediante el pasador de cierre.
103. Remove adjusting pin for control rod.	103. Oter la píge de réglage de la crémaillère.	103. Retirar el perno de ajuste de la cremallera.
104. Tighten screw plug with new Cu seal. Tightening specification: 18 Nm	104. Serrer vis filetée en renouellant bague d'étanchéité en Cu. Consigne de serrage: 18 Nm	104. Apretar el tapón provisto de una junta anular nueva de cobre. Prescripción de apriete: 18 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor


English	Français	Español
Injectors 105. Slide sealing ring over injector using some grease.	Injecteurs 105. En l'enduisant d'un peu de graisse glisser le joint d'étanchéité sur l'injecteur.	Inyectores 105. Colocar la junta anular con un poco de grasa sobre el inyector.
106. Insert injector. Note: Leakage fuel connection must point towards exhaust side.	106. Mettre en place l'injecteur. Nota: raccord conduite de récupération doit être dirigé vers la partie échappement.	106. Introducir el inyector. Nota: El empalme de combustible sobrante debe indicar hacia el lado de escape.
107. Fit clamping pad. Note: Watch installation position of clamping pad.	107. Placer la griffe de serrage. Nota: veiller au sens de montage de la patte de serrage.	107. Colocar la garra de sujeción. Nota: Observar la posición de montaje de la garra.
108. Tighten bolt. Tightening specification: 21 Nm	108. Serrer la vis. Consigne de serrage: 21 Nm	108. Apretar el tornillo. Prescripción de apriete: 21 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

Einspritzventile

105. Dichtring mit etwas Fett auf das Einspritzventil aufschieben.




106. Einspritzventil einsetzen.

Hinweis: Leckölanschluß muß zur Abgasseite weisen.




107. Spannpratze aufsetzen.

Hinweis: Einbaulage der Spannpratze beachten.



108. Schraube festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Kühlgebläse

109. Ladestromleitung an Anschluß B+ montieren. Mutter festdrehen. Gummimuffe anbauen.

Anziehvorschrift: **5 Nm**

110. Kühlgebläse anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **22 Nm**

111. Ladestromleitung verschellen.

Kraftstoffleitung / Einspritzleitungen

112. Profilgummi auf Spannstifte aufschieben

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
Blower	Turbine de refroidissement	Ventilador de refrigeración
109. Fit charging current line to connection B+. Tighten nut. Fit rubber sleeve. Tightening specification: 5 Nm	109. Monter conduite de courant de charge au branchement B+. Serrer écrou et monter manchon en caoutchouc. Consigne de serrage: 5 Nm	109. Acoplar el cable de corriente de carga a la conexión B+. Apretar la tuerca. Montar el manguito de goma. Prescripción de apriete: 5 Nm
110. Mount blower. Tighten bolts. Tightening specification: 22 Nm	110. Monter turbine de refroidissement. Serrer les vis. Consigne de serrage: 22 Nm	110. Montar el ventilador de refrigeración. Apretar el tornillo. Prescripción de apriete: 22 Nm
111. Secure charging current line with clips.	111. Fixer conduite de courant de charge à l'aide d'un collier.	111. Fijar el cable de corriente de carga mediante abrazaderas.
Fuel line/injection lines	Conduite d'alimentation/conduites de refoulement	Tubería de combustible/tuberías de inyección
112. Slide on rubber profile on dowel pins.	112. Insérer caoutchouc profilé sur goupilles de serrage.	112. Colocar el perfil de goma sobre los pasadores de sujeción.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
113. Mount fuel line with new Cu seals. Tighten banjo bolts. Tightening specification: 29 ± 2 Nm	113. Monter conduite avec joints d'étanchéité neufs en Cu. Serrer les vis creuses. Consigne de serrage: 29 ± 2 Nm	113. Montar la tubería de combustible con juntas anulares nuevas de cobre. Apretar los tornillos racores. Prescripción de apriete: 29 ± 2 Nm
114. Mount injection lines and tighten. Tightening specification: 22 + 2 Nm	114. Monter et serrer conduites de refoulement. Consigne de serrage: 22 + 2 Nm	114. Montar las tuberías de inyección y apretar. Prescripción de apriete: 22 + 2 Nm
115. Mount new leakage fuel line. Note: The leakage fuel line must always be renewed.	115. Monter une tubulure de retour des fuites neuve. Nota: toujours remplacer la tubulure de retour de fuites.	115. Montar una tubería de combustible sobrante nueva. Nota: La tubería de combustible sobrante deberá ser sustituida, en todos los casos, por otra nueva.
115.1 Fasten overflow line to fuel line using Cobra clamp pliers. Note: Use Cobra clamp pliers.	115.1 Utiliser la pince Cobra pour fixer le conduit de trop-plein sur la conduite d'alimentation de combustible. Nota: utiliser la pince de serrage Cobra.	115.1 Sujetar la tubería de rebose a la de combustible por medio de una abrazadera Cobra. Nota: Utilizar las tenzas Cobra.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

113. Kraftstoffleitung mit neuen Cu-Dichtringen anbauen. Hohlschrauben festdrehen.


Anziehvorschrift: **29 ± 2 Nm**



95-4.184

114. Einspritzleitungen anbauen und festdrehen.



Anziehvorschrift: **22 + 2 Nm**



95-4.185

115. Neue Leckölleitung anbauen.


Hinweis: Die Leckölleitung ist grundsätzlich zu erneuern.



95-4.186

115.1 Überströmleitung an Kraftstoffleitung mit Cobraklemme befestigen.

Hinweis: Cobraklemmenzange benutzen.



95-4.186.1


Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Kraftstoffförderpumpe / Kraftstofffilter

116. Neuen Runddichtring auflegen.

117. Nockenwellenexenter für Kraftstoffförderpumpe auf UT stellen.

118. Kraftstoffförderpumpe anbauen. Schrauben wechselseitig bis zur Anlage einschrauben.

119. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
Fuel feed pump/fuel filter	Pompe d'alimentation/filtre à combustible	Bomba de alimentación de combustible/filtro de combustible
116. Position new O-seal.	116. Placer un joint torique neuf.	116. Colocar un anillo tórico nuevo.
117. Set camshaft eccentric for fuel feed pump to BDC.	117. Régler excentrique de l'arbre à cames pour pompe d'alimentation sur PMB.	117. Poner la excéntrica del árbol de levas para la bomba de alimentación de combustible en PMI.
118. Mount fuel feed pump. Screw in bolts alternately as far as they will go.	118. Monter pompe d'alimentation. Visser alternativement les vis jusqu'en position de butée.	118. Montar la bomba de alimentación de combustible. Enroscar alternando los tornillos hasta que se asienten.
119. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	119. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	119. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm


Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
120. Screw in plug for oil filler neck.	120. Visser bouchon obturateur de jauge d'huile.	120. Enroscar la tapa de cierre en la boca de llenado de aceite.
121. Fit fuel filter bracket. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	121. Monter console de filtre à combustible. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	121. Montar la consola para el filtro de combustible. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
122. Lightly oil fuel filter gasket. Secure fuel filter cartridge fingertight.	122. Huiler légèrement joint de filtre à combustible. Serrer à la main cartouche de filtre à combustible.	122. Untar con un poco de aceite la junta del filtro de combustible. Apretar a mano el cartucho del filtro de combustible.
123. Mount fuel lines. Note: Use Cobra clamp pliers.	123. Monter conduites d'alimentation. Nota: utiliser pince à ressorts Cobra pour tuyaux.	123. Montar las tuberías de combustible. Nota: Usar los alicates Cobra para abrazaderas.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

120. Verschlußdeckel für Öleinfüllung einschrauben.



121. Kraftstofffilterkonsole anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**



122. Kraftstofffilterdichtung leicht einölen. Kraftstofffilterpatrone handfest andrehen.



123. Kraftstoffleitungen anbauen.

Hinweis: Cobraklemmenzange benutzen.




Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

124. Ölfilterdichtung leicht einölen. Filterpatrone handfest anziehen.




Luftführung / Ölkippler

125. Luftführung anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**



126. Steckstücke auf sichtbare Beschädigungen prüfen.



127. Steckstücke bis Anlage eindrücken.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
124. Lightly oil oil filter gasket. Secure oil filter cartridge fingertight.	124 Huiler légèrement joint de filtre à huile. Bien serrer à la main cartouche du filtre.	124. Untar con un poco de aceite la junta del filtro de aceite. Apretar a mano el cartucho filtrante.
Air ducting/oil cooler	Gaine de guidage d'air/radiateur à huile	Conducción de aire/refrigerador de aceite
125. Mount air ducting. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	125. Monter le guidage d'air. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	125. Montar la conducción de aire. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
126. Inspect plug-in elements for visual damage.	126. Vérifier que les pièces insérées ne présentent pas de dommages visibles.	126. Examinar las piezas de enchufe en cuanto a daños visibles.
127. Press in plug-in elements as far as they will go.	127. Enfoncer les pièces insérées jusqu'en position de butée.	127. Introducir a presión, hasta el tope, las piezas de enchufe.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
With B/FM engines: 127.1 Fit new O-seals to oil cooler connections to that spot facing points towards crankcase. See illustration. Fit oil cooler connections. Tighten bolts.	Moteurs B/FM 127.1 Monter joints neufs sur les raccords du radiateur à huile de manière à ce que le chanfrein soit orienté vers le bloc moteur. Voir figure en coupe. Monter les raccords du radiateur. Serrer les vis.	En los motores B/FM: 127.1 Colocar las juntas anulares nuevas sobre los racores del refrigerador de aceite, de modo que el rebaje indique hacia el bloque motor. Ver el detalle. Montar los racores para el refrigerador de aceite. Apretar los tornillos.
Tightening specification: 13 Nm	Consigne de serrage: 13 Nm	Prescripción de apriete: 13 Nm
128. Position oil cooler.	128. Placer le radiateur.	128. Colocar el refrigerador de aceite en su sitio.
129. Fit stay plate. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	129. Monter tôle verticale et serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	129. Montar la chapa vertical. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
130. Tighten oil cooler fastening bolts. Tightening specification. 21 Nm	130. Serrer les vis de fixation du radiateur. Consigne de serrage: 21 Nm	130. Apretar los tornillos que fijan el refrigerador de aceite. Prescripción de apriete: 21 Nm

Deutsch



Werkstatthandbuch 1011 F

Bei B/FM - Motoren.

127.1 Neue Dichtringe so auf die Ölkühleranschlüsse montieren, daß die Ansenkung zum Kurbelgehäuse weist. Siehe Bildauschnitt.

Ölkühleranschlüsse anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **13 Nm**



128. Ölkühler aufsetzen.



129. Standblech anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**



130. Ölkühlerbefestigungsschrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**



Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

131. Luftführungshaube anbauen. Schrauben festdrehen.

132. Aufstellfüße / Halter anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift:
Vorspannwert
Nachspannwinkel

106 Nm
30°

133. Konsole für Starter anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **75 ± 7 Nm**

Hinweis: Auf vorhandensein der Zentrierhülsen achten.

134. Falls vorhanden, Anschlußgehäuse anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift:
Schrauben M 12
Schrauben M 14

106 Nm
180 Nm

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
131. Mount air cowling. Tighten bolts.	131. Monter hotte de guidage d'air. Serrer les vis.	131. Montar la manga guía de aire. Apretar los tornillos.
132. Fit mounting feet/retainer. Tighten bolts. Tightening specification: Initial tightening torque 106 Nm Tightening angle 30°	132 Monter pieds de fixation / support. Serrer les vis. Consigne de serrage: Valeur de préserrage 106 Nm Serrage à l'angle 30°	132. Montar las patas de colocación / los soportes. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: Apriete inicial 106 Nm Angulo de reapriete 30°
133. Mount starter bracket. Tighten bolts. Tightening specification: 75 ±7 Nm Note: Make sure that centering sleeves are installed.	133. Monter console du démarreur. Serrer les vis. Consigne de serrage: 75 ± 7 Nm Nota: veiller à la présence des douilles de centrage.	133. Montar la consola para el arrancador. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 75 ± 7 Nm Nota: Prestar atención a que existan los casquillos de centraje.
134. Mount adapter housing, if any. Tighten bolts. Tightening specification: bolts M 12 106 Nm bolts M 14 180 Nm	134. Monter carter d'adaptation si le moteur en a un. Serrer les vis. Consigne de serrage: Vis M 12 106 Nm Vis M 14 180 Nm	134. Si existe, montar el cárter de adaptación. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: tornillos M 12 106 Nm tornillos M 14 180 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
<p>135. Position flywheel, using a self-made pilot bar.</p> <p>Note: Use new bolts.</p>	<p>135. Mettre en place le volant moteur en utilisant un mandrin de guidage de fabrication locale.</p> <p>Nota: utiliser des vis neuves.</p>	<p>135. Montar el volante, utilizando un mandril de guía de confección propia.</p> <p>Nota: Usar tornillos nuevos.</p>
<p>136. Retain flywheel. Tighten bolts.</p> <p>Tightening specification: Initial tightening torque 30 Nm Tightening angle 60° Tightening angle 30°</p>	<p>136. Maintenir le volant moteur et serrer les vis.</p> <p>Consigne de serrage: Valeur de préserrage: 30 Nm Serrage à l'angle: 60° Serrage à l'angle: 30°</p>	<p>136. Retener el volante. Apretar los tornillos.</p> <p>Prescripción de apriete: Apriete inicial: 30 Nm Angulo de reapriete: 60° Angulo de reapriete: 30°</p>
Hydraulic pump bracket	Console de pompe hydraulique	Soporte de la bomba hidráulica
<p>137. Insert new O-seals.</p>	<p>137. Placer des joints toriques neufs.</p>	<p>137. Introducir anillos tóricos nuevos.</p>
<p>138. Mount hydraulic pump bracket. Start fastening bolts.</p>	<p>138. Monter console de pompe hydraulique. Serrer légèrement vis de fixation.</p>	<p>138. Montar el soporte de la bomba hidráulica. Apretar ligeramente los tornillos de fijación.</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

135. Schwungrad unter Verwendung eines selbstgefertigten Führungsdonns aufsetzen.

Hinweis: Neue Schrauben verwenden.



136. Schwungrad gegenhalten. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift:

30 Nm

Vorspannwert:

60°


Nachspannwinkel:

30°



Hydraulikpumpenkonsole

137. Neue Runddichtringe einsetzen.



138. Hydraulikpumpenkonsole anbauen. Befestigungsschrauben leicht andrehen.






Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

139. Zahnriemen aufsetzen.

Auf dem Kurbelwellenzahnrad bis gegen den hinteren Führungsrand und auf dem Hydraulikpumpenzahnrad mit ca. 4 mm Rückstand zur Vorderkante.

140. Spannvorrichtung ansetzen.

141. Zahnriemenspannungs-Meßgerät aufsetzen.

142. Zahnriemen über die Spannvorrichtung vorspannen, so daß ein Skalenwert von **10,5 bis 11,5** erreicht wird.
Spannungs-Meßgerät entfernen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
139. Position toothed belt. On crankshaft gear as far as rear guide plate and on hydraulic pump gear with approx. 4 mm distance from front edge.	139. Mettre en place la courroie crantée. Sur le pignon du vilebrequin jusqu'au bord de guidage arrière et sur le pignon de la pompe hydraulique retrait d'environ 4 mm par rapport à l'arête avant.	139. Colocar la correa dentada. Sobre la rueda dentada del cigüeñal hasta contra el borde trasero de guía y sobre la rueda dentada de la bomba hidráulica con un retroceso de aprox. 4 mm con respecto al canto delantero.
140. Position tensioning device.	140. Mettre en place le dispositif tendeur.	140. Colocar el tensor.
141. Position toothed belt tension gauge.	141. Mettre en place l'appareil de vérification de la tension de la courroie crantée.	141. Colocar el verificador de tensión para correas dentadas.
142. Tension toothed belt with tensioning device so as to attain a scale reading between 10.5 and 11.5 . Remove tension gauge.	142. Avec le dispositif tendeur tendre la courroie crantée jusqu'à obtention sur l'échelle d'une valeur de 10,5 à 11,5 . Enlever l'appareil de vérification de la tension.	142. Pretensar la correa dentada mediante el tensor hasta que se alcance un valor de 10,5 a 11,5 en la escala. Retirar el verificador de tensión.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor


English	Français	Español
143. Tighten fastening bolts of bracket. Tightening specification: 57 Nm	143. Serrer les vis de fixation de la console. Consigne de serrage: 57 Nm	143. Apretar los tornillos de fijación del soporte. Prescripción de apriete: 57 Nm
144. Remove tensioning device. Turn crankshaft one revolution in direction of engine rotation.	144. Oter le dispositif tendeur. Virer le vilebrequin d'un tour dans le sens de rotation du moteur.	144. Quitar el tensor. Darle al cigüeñal 1 vuelta en el sentido de giro normal del motor.
145. Position toothed belt tension gauge. Gauge belt tension. Specified scale reading: 10 to 12	145. Placer l'appareil de vérification de la tension de courroie crantée. Mesurer la tension. Valeur de consigne sur l'échelle 10 à 12	145. Colocar el verificador de tensión para correas dentadas. Medir la tensión de la correa. Valor prescrito: valor de escala 10 a 12
146. If the specified scale reading is not attained, repeat procedure.	146. Si la valeur de consigne indiquée sur l'échelle graduée n'est pas atteinte, répéter le réglage.	146. Al no alcanzarse el valor de escala exigida, hay que repetir la operación de ajuste.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

143. Befestigungsschrauben der Konsole festdrehen.

Anziehvorschrift: **57 Nm**




144. Spannvorrichtung entfernen.

Kurbelwelle **1** Umdrehung in Motordrehrichtung drehen.




145. Zahnriemenspannungs-Meßgerät aufsetzen. Riemenspannung messen.

Sollwert: Skalenwert **10 bis 12**



146. Wenn der geforderte Skalenwert nicht erreicht wird, ist die Einstellung zu wiederholen.





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

Hydraulikpumpe

147. Zahnwelle mit Graphitfett bestreichen.
Kupplungshülse aufschieben.

148. Befestigungsschrauben mit Scheiben einsetzen. Vorstehmaß der Schrauben messen.

Hinweis: Das max. Vorstehmaß von **15 mm** darf nicht überschritten werden.

149. Zahnwelle der Hydraulikpumpenkonsole mit Graphitfett bestreichen. Hydraulikpumpe anbauen.

150. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **57 Nm**

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
Hydraulic pump	Pompe hydraulique	Bomba hidráulica
147. Apply graphite grease to toothed shaft. Slide on coupling sleeve.	147. Enduire arbre-pignon de graisse au graphite. Insérer douille d'accouplement.	147. Aplicar grasa grafitada al eje dentado. Colocar sobre el eje el manguito de acoplamiento.
148. Insert fastening bolts together with washers. Measure bolt projection. Note: The max. projection of 15 mm must not be exceeded.	148. Placer les vis de fixation avec les rondelles. Mesurer la cote de dépassement des vis. Nota: la cote de dépassement maxi ne doit pas dépasser 15 mm .	148. Meter los tornillos de fijación con sus arandelas. Medir la medida que sobresalen. Nota: Esta medida no debe ser superior a 15 mm .
149. Apply graphite grease to toothed shaft of hydraulic pump bracket. Mount hydraulic pump.	149. Enduite l'arbre-pignon de la console de la pompe hydraulique de graisse au graphite puis monter la pompe hydraulique.	149. Aplicar grasa grafitada al eje dentado del soporte de la bomba hidráulica. Montar la bomba hidráulica.
150. Tighten bolts. Tightening specification: 57 Nm	150. Serrer les vis. Consigne de serrage: 57 Nm	150. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 57 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
151. Position intermediate disc with flattened side facing the engine.	151. Placer la rondelle intermédiaire en orientant le côté plat vers le moteur.	151. Colocar la arandela intermedia con la cara aplanada indicando hacia el motor.
152. Mount toothed belt guard.	152. Monter le carter cache-courroie.	152. Montar la cubierta protectora de correas dentadas.
153. Tighten bolts. Tightening specification. 8,5 Nm	153. Serrer les vis. Consigne de serrage: 8,5 Nm	153. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 8,5 Nm
154. Fit V-belt pulley. Tighten bolts. Tightening specification: 42 ± 4 Nm	154. Monter la courroie à gorge et serrer les vis. Consigne de serrage: 42 ± 4 Nm	154. Montar la polea de correa trapezoidal. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 42 ± 4 Nm


Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

151. Zwischenscheibe mit der abgeflachten Seite zum Motor weisend aufsetzen.



152. Zahnriemenschutzgehäuse anbauen.




153. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **8,5 Nm**



154. Keilriemenscheibe anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **42 ± 4 Nm**





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

155. Keilriemenspannrolle anbauen.

Hinweis: Schrauben leicht festdrehen.

156. Keilriemen auflegen.

157. Keilriemen spannen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **45 Nm**

158. Keilriemenspannung mit Spannungsmeßgerät prüfen.

Erstmontage: **$400 \pm 20 \text{ N}$**

Kontrollwert nach

15 Minuten Lauf unter Last: **$300 \pm 20 \text{ N}$**

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
155. Fit V-belt idler pulley. Note: Start bolts.	155. Monter galet tendeur de courroie. Nota: serrer légèrement les vis.	155. Montar la polea tensora de la correa trapezoidal. Nota: Apretar ligeramente los tornillos.
156. Position V-belt.	156. Placer la courroie.	156. Colocar la correa trapezoidal.
157. Tension V-belt. Tighten bolts. Tightening specification: 45 Nm	157. Tendre la courroie et serrer les vis. Consigne de serrage: 45 Nm	157. Tensar la correa trapezoidal. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 45 Nm
158. Check V-belt tension with tension gauge. Initial assembly: 400 ± 20 N Check value after 15 min. operation under load: 300 ± 20 N	158. A l'aide de l'appareil de mesure vérifier la tension de courroie. Premier montage: 400 ± 20 N Valeur de contrôle après une marche de 15 minutes sous charge: 300 ± 20 N	158. Comprobar la tensión de la correa trapezoidal utilizando el verificador de tensión correspondiente. Primer montaje: 400 ± 20 N Valor de control tras marcha de 15 minutos bajo carga: 300 ± 20 N

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor


English	Français	Español
Air compressor	Compresseur d'air	Compresor de aire
159. Insert new O-seal using some grease.	159. Placer un joint torique neuf avec un peu de graisse.	159. Colocar el anillo tórico nuevo con un poco de grasa.
160. Position air compressor and press down as far as it will go in direction of arrow.	160. Monter le compresseur et enfoncez jusqu'en position d'appui dans le sens de la flèche.	160. Montar el compresor de aire y presionarlo en dirección de la flecha hasta que se asiente.
161. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	161. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	161. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
162. Mount lube oil pipe together with new Cu seals. Tighten bolts. Tightening specification: 18 Nm	162. Monter tuyauterie d'huile avec des bagues en Cu neuves. Serrer les vis. Consigne de serrage: 18 Nm	162. Montar la tubería de aceite lubricante con anillos nuevos de cobre. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 18 Nm

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

Luftpresser

159. Neuen Runddichtring mit etwas Fett einsetzen.



160. Luftpresser aufbauen und in Pfeilrichtung auf Anlage drücken.




161. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**



162. Schmierölleitung mit neuen Cu-Ringen anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **18 Nm**




Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet


Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F




Deutsch

163. Schlauchkrümmer anbauen. Schlauchschellen festdrehen.



164. Herausgenommene Ausgleichscheiben beilegen.



165. Keilriemen und äußere Keilriemenscheibe montieren.



166. Falls vorhanden, restliche Ausgleichscheiben aufsetzen. Schrauben einschrauben.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
163. Fit hose elbow. Secure hose clips.	163. Monter tubulure flexible et serrer colliers de fixation.	163. Montar el codo de manguera. Apretar las abrazaderas de manguera.
164. Place back removed shims.	164. Intercaler cales de compensation retirées.	164. Colocar las arandelas de compensación que se haya desmontado.
165. Fit V-belt and outer V-belt pulley.	165. Monter courroie trapézoïdale et poulie à gorge extérieure.	165. Colocar la correa trapezoidal y la polea exterior.
166. Position remaining shims, if provided. Screw in bolts.	166. Placer le cas échéant les cales de compensation restantes. Serrer les vis.	166. Si existen, colocar las arandelas de compensación restantes. Enroscar los tornillos.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
<p>167. Tighten bolts while continuously turning the engine. Tightening specification: 19 Nm</p>	<p>167. Serrer les vis tout en virant constamment le moteur. Consigne de serrage: 19 Nm</p>	<p>167. Girando constantemente el cigüeñal, apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 19 Nm</p>
<p>168. Check V-belt tension. If specified scale reading is not attained, repeat procedure.</p> <p>V-belt tension: Initial assembly: 500 + 50 N Check value after 15 min. operation under load 410 + 50 N</p> <p>Note: Turn engine by 180°.</p>	<p>168. Vérifier la tension de courroie. Si la valeur de consigne n'est pas atteinte, répéter l'opération de tension.</p> <p>Tension de courroie: première monte 500 + 50 N Valeur de contrôle après une marche de 15 minutes sous charge: 410 + 50 N</p> <p>Nota: virer le moteur de 180°.</p>	<p>168. Verificar la tensión de la correa trapezoidal. Al no alcanzarse el valor prescrito, es necesario repetir la operación de tensado.</p> <p>Tensión de correa trapezoidal: Primer montaje: 500 + 50 N Valor de control tras marcha de 15 minutos bajo carga: 410 + 50 N</p> <p>Nota: Girar el motor 180°.</p>
<p>Oil suction pipe</p> <p>169. Apply sealing compound DEUTZ DW 67 to sealing surface of oil suction pipe.</p> <p>Note: Make sure that no sealing compound penetrates into the oil suction pipe.</p> <p>170. Mount oil suction pipe. Tighten bolts. Tightening specification: 22 Nm</p>	<p>Tube d'aspiration d'huile</p> <p>169. Enduire de pâte d'étanchéité DEUTZ DW 67 le plan de joint du tube d'aspiration d'huile.</p> <p>Nota: veiller à ce que le produit d'étanchéité ne coule pas dans le tube d'aspiration.</p> <p>170. Monter le tube d'aspiration. Serrer les vis.</p> <p>Consigne de serrage: 22 Nm</p>	<p>Tubo de aspiración de aceite</p> <p>169. Aplicar sellante DEUTZ DW 67 a la superficie de cierre del tubo de aspiración de aceite.</p> <p>Nota: No debe llegar ningún sellante al interior del tubo de aspiración de aceite.</p> <p>170. Montar el tubo de aspiración de aceite. Apretar los tornillos.</p> <p>Prescripción de apriete: 22 Nm</p>

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

167. Schrauben unter ständigem Durchdrehen des Motors festdrehen.

Anziehvorschrift: **19 Nm**



168. Keilriemenspannung prüfen.


Wenn der Sollwert nicht erreicht wird, Spannvorgang wiederholen.

Keilriemenspannung:

Erstmontage: **500 + 50 N**

Kontrollwert nach

15 Minuten Lauf unter Last: **410 + 50 N**



Hinweis: Motor um 180° drehen.

Ölansaugrohr


169. Dichflächen des Ölansaugrohres mit Dichtmittel DEUTZ **DW 67** bestreichen.

Hinweis: Darauf achten, daß kein Dichtmittel in das Ölansaugrohr fließt.



170. Ölansaugrohr anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **22 Nm**



Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet


Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

171. Dichfläche der Ölwanne mit Dichtmittel DEUTZ DW 47 bestreichen. Ölwanne anbauen. Eckschrauben „X“ jeweils mit **0,5 Nm** vorspannen. Alle Schrauben nach Anziehreihenfolge, siehe Skizzen, festdrehen.




171.1 4-Zylinder

Anziehvorschrift:

Blechölwanne
Schrauben M 8 x 16 mm -8.8 **21 Nm**


Gußölwanne
Schrauben M 8 x 30 mm -10.9 **31 Nm**
Schrauben M 8 x 55 mm -10.9 **21 Nm**



171.2 4-Zylinder

Anziehvorschrift:

Gußölwanne
Schrauben M 8 x 30 mm -8.8 **21 Nm**
Schrauben M 8 x 55 mm -10.9 **21 Nm**
Zylinderkopfschrauben **180 Nm**



171.3 3-Zylinder

Anziehvorschrift:

Blechölwanne
Schrauben M 8 x 16 mm -8.8 **21 Nm**

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
171. Apply sealing compound DEUTZ DW 47 to sealing surface of oil pan. Mount oil pan. Initially tighten corner bolts „X“ with 0.5 Nm each. Tighten all bolts according to tightening order, see sketches below.	171. Enduire le plan d'appui du carter d'huile de pâte d'étanchéité DEUTZ DW 47 . Monter le carter d'huile. Préserrer les vis „X“ situées dans le coins d'une valeur respective correspondant à 0,5 Nm . Ensuite bloquer toutes les vis selon les préconisations de serrage, voir croquis.	171. Aplicar sellante DEUTZ DW 47 a la superficie de cierre del cárter de aceite. Montar el cárter de aceite. Apretar cada uno de los tornillos de esquina con un par previo de 0,5 Nm . Apretar todos los tornillos según el orden de sucesión correspondiente, ver los croquis.
171.1 4-Cylinder	171.1 4 cylindres	171.1 4 cilindros
Tightening specification:	Consigne de serrage	Prescripción de apriete:
Sheet metal oil pan Bolts M 8 x 16 mm -8.8	Carter d'huile en tôle Vis M 8 x 16 mm -8.8	Cárter de aceite, de chapa Tornillos M 8 x 16 mm -8.8
Cast oil pan Bolts M 8 x 30 mm -10.9	Carter d'huile en fonte Vis M 8 x 30 mm -10.9	Cárter de aceite, de fundición Tornillos M 8 x 30 mm -10.9
Bolts M 8 x 55 mm -10.9	Vis M 8 x 55 mm -10.9	Tornillos M 8 x 55 mm -10.9
21 Nm	21 Nm	21 Nm
171.2 4-Cylinder	171.2 4 cylindres	171.2 4 cilindros
Tightening specification:	Consigne de serrage	Prescripción de apriete:
Cast oil pan Bolts M 8 x 30 mm -8.8	Carter d'huile en fonte Vis M 8 x 30 mm -8.8	Cárter de aceite, de fundición Tornillos M 8 x 30 mm -8.8
Bolts M 8 x 55 mm -10.9	Vis M 8 x 55 mm -10.9	Tornillos M 8 x 55 mm -10.9
21 Nm	21 Nm	21 Nm
Cylinder head bolts 180 Nm	Vis de culasse 180 Nm	Tornillos de culata 180 Nm
171.3 3-Cylinder	171.3 3 cylindres	171.3 3 cilindros
Tightening specification:	Consigne de serrage	Prescripción de apriete:
Sheet metal oil pan Bolts M 8 x 16 mm -8.8	Carter d'huile en tôle Vis M 8 x 16 mm -8.8	Cárter de aceite, de chapa Tornillos M 8 x 16 mm -8.8
21 Nm	21 Nm	21 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
174.4 2-Cylinder Tightening specification: Sheet metal oil pan Bolts M 8 x 16 mm -8.8 21 Nm	171.4 2 cylindres Consigne de serrage: Carter d'huile en tôle Vis M 8 x 16 mm -8.8 21 Nm	171.4 2 cilindros Prescripción de apriete: Cárter de aceite, de chapa Tornillos M 8 x 16 mm -8.8 21 Nm
172. Screw oil drain plug back in with new Cu seal and tighten. Tightening specification: 55 ± 5 Nm	172. Placer bouchon de vidange d'huile neuf avec une bague d'étanchéité neuve en Cu et bloquer. Consigne de serrage: 55 ± 5 Nm	172. Enroscar el tornillo de salida de aceite provisto de una junta anular nueva de cobre y apretarlo. Prescripción de apriete: 55 ± 5 Nm
173. If adapther housing is provided, mount cover plate. Tighten bolts. Tightening specification: 9 Nm Note: Turn engine by 180°.	173. En présence d'un carter d'adaptation, monter tête de recouvrement. Serrer les vis. Consigne de serrage: 9 Nm Nota: virer le moteur de 180°.	173. Si existe un cárter de adaptación, montar la chapa de recubrimiento. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 9 Nm Nota: Girar el motor 180°.
174. Fit new O-seal.	174. Insérer un joint torique neuf.	174. Colocar un anillo tórico nuevo.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

171.4 2-Zylinder

Anziehvorschrift:

Blechölwanne

Schrauben M 8 x 16 mm -8.8 **21 Nm**



95-4.247

172. Ölablaßschraube mit neuem Cu-Dichtring einschrauben und festdrehen.

Anziehvorschrift: **55 ± 5 Nm**




95-4.248

173. Falls Anschlußgehäuse, Abdeckblech anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **9 Nm**

Hinweis: Motor um 180° drehen.



95-4.249

174. Neuen Runddichtring aufziehen.



95-4.250


Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch


175. Ölmeßstab bis Anschlag eindrücken.



176. Aufstellfuß anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **200 Nm**

Hinweis: Motor vom Montagebock und Aufspannhalter abbauen.



177. Starter anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **43,5 Nm**



178. Ladestromleitung an Starter anbauen und verschellen.



Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
175. Press in oil dipstick as far as it will go.	175. Enfoncer jauge d'huile jusqu'en position de butée.	175. Introducir hasta el tope la varilla de medición del nivel de aceite.
176. Fit mounting foot. Tighten bolts. Tightening specification: 200 Nm Note: Remove engine from assembly stand and angled clamping plate.	176. Monter pied de fixation puis serrer les vis. Consigne de serrage: 200 Nm Nota: monter moteur sur le chevalet de montage et déposer le dispositif d'ablocage.	176. Montar la pata de colocación. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 200 Nm Nota: Desmontar el motor del caballete de montaje y soporte de fijación.
177. Mount starter. Tighten bolts. Tightening specification: 43,5 Nm	177. Déposer le démarreur et serrer les vis. Consigne de serrage: 43,5 Nm	177. Montar el arrancador. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 43,5 Nm
178. Fit charging current line to starter and secure with clips.	178. Monter la conduite de courant de charge sur le démarreur et fixer à l'aide d'un collier.	178. Unir el cable de corriente de carga al arrancador y fijarlo mediante abrazaderas.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
179. Fit mounting foot. Tighten bolts. Tightening specification: 200 Nm	179. Monter pied de fixation et serrer les vis. Consigne de serrage: 200 Nm	179. Montar la pata de colocación. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 200 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

179. Aufstellfuß anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **200 Nm**



Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
Renewing shaft seals on complete engine	Remplacement des joints d'arbre sur moteur complet	Sustitución de los retenes en el motor completo
Special tools required:	Outilage spécial	Herramientas especiales:
Puller for shaft seals _____ 142 710 Assembly tool front _____ 142 850 Assembly tool front _____ 142 050 Assembly tool rear _____ 142 860	Extracteur de joints d'arbre _____ 142 710 Dispositif de montage AV _____ 142 850 Dispositif de montage AV _____ 142 050 Dispositif de montage AR _____ 142 860	Extractor de retenes _____ 142 710 Dispositivo de montaje delantero _____ 142 850 Dispositivo de montaje delantero _____ 142 050 Dispositivo de montaje trasero _____ 142 860
- Cover flywheel end -	- Couvercle côté volant -	- Tapa, lado de volante -
Flywheel has been removed.	Le volant moteur a été déposé.	El volante está desmontado.
1. Press angle hook into shaft seal. 2. Lever shaft seal out of cover using puller. 3. Fit shaft seal with assembly tool without using oil. Sealing lip points towards crankshaft.	1. Insérer le crochet d'extraction dans le joint d'arbre. 2. Oter le joint d'arbre du couvercle avec le dispositif d'extraction. 3. Monter le joint d'arbre non huilé avec le dispositif à emmancher. La lèvre d'étanchéité doit être dirigée vers le vilebrequin.	1. Introducir a presión el gancho extractor en el retén. 2. Haciendo palanca con el extractor, desmontar el retén de la tapa. 3. Montar sin aceitar el retén con ayuda del dispositivo de montaje. El labio obturante debe indicar hacia el cigüeñal.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

**Austausch der Wellendichtringe am
kompletten Motor**


Spezialwerkzeug

Ausziehvorrichtung für	
Wellendichtringe	142 710
Montagevorrichtung vorn	142 850
Montagevorrichtung vorn	142 050
Montagevorrichtung hinten	142 860

- Deckel Schwungradseite -

Schwungrad ist abgebaut


1. Abziehhaken in den Wellendichtring eindrücken.



2. Wellendichtring mit Ausziehvorrichtung aus dem Deckel heben.



3. Wellendichtring ungeölt mit Montagevorrichtung montieren. Die Dichtlippe weist zur Kurbelwelle.




Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F




Deutsch

-Vorderer Deckel-

Zahnriemenschutzgehäuse, Nockenwellen- und Kurbelwellenzahnrad sind abgebaut.

1. Abziehhaken in den Wellendichtring
-Nockenwelle-



-Kurbelwelle eindrücken-



2. Wellendichtring für Nockenwelle-



-und Kurbelwelle mit Ausziehvorrichtung aushebeln.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
- Front cover - Toothed belt guard/camshaft and crank-shaft gears have been removed.	- Couvercle avant - Le carter protège courroie crantée ainsi que les carters de l'arbre à cames et du vilebrequin ont été déposés.	- Tapa delantera - El cárter protector de correas dentadas así como las ruedas dentadas en el árbol de levas y en el cigüeñal están desmontados.
1. Press angle hook into seal of - camshaft - - crankshaft -	1. Enfoncer le crochet d'extraction dans le joint de l'arbre à cames - dans le joint du vilebrequin -	1. Introducir a presión el gancho extractor en el retén para - árbol de levas - - cigüeñal -
2. Lever out shaft seal for camshaft - and crankshaft using puller.	2. Décoller le joint de l'arbre à cames - et du vilebrequin avec le dispositif d'extraction.	2. Haciendo palanca con el extractor, desmontar el retén para el árbol de levas - - y para el cigüeñal.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet


Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
<p>3. Fit seal for camshaft with assembly tool without using oil. Sealing lip points towards camshaft.</p> <p>4. Fit seal for crankshaft with assembly tool without using oil. Sealing lip points towards crankshaft.</p> <p>Note: After having fitted shaft seals basic setting of „camshaft relative to crankshaft“ has to be carried out. (See page 4.00.27)</p>	<p>3. Monter avec le dispositif de montage, sans l'huiler, le joint d'arbre à cames. La lèvre d'étanchéité est dirigée vers l'arbre à cames.</p> <p>4. Monter avec le dispositif de montage, sans l'huiler, le joint du vilebrequin. La lèvre d'étanchéité est dirigée vers le vilebrequin.</p> <p>Nota: après montage des joints d'arbre procéder à nouveau au réglage de base de „l'arbre à cames par rapport au vilebrequin“. (Voir page 4.00.27)</p>	<p>3. Montar sin aceitar el retén del árbol de levas, utilizando el dispositivo de montaje. El labio de obturación indica hacia el árbol de levas.</p> <p>4. Montar sin aceitar el retén para el cigüeñal, utilizando el dispositivo de montaje. El labo de obturación indica hacia el cigüeñal.</p> <p>Nota: Una vez montados los retenes es preciso efectuar el ajuste básico „árbol de levas con respecto al cigüeñal“. (Ver pág. 4.00.27)</p>
4		

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


3. Wellendichtring für Nockenwelle ungeölt mit Montagevorrichtung montieren. Die Dichtlippe weist zur Nockenwelle.



4. Wellendichtring für Kurbelwelle ungeölt mit Montagevorrichtung montieren. Die Dichtlippe weist zur Kurbelwelle.

Hinweis: Nach der Montage der Wellendichtringe ist die Grundeinstellung „Nockenwelle zur Kurbelwelle“ durchzuführen.

(siehe Seite 4.00.27)



Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor


English	Français	Español
<p>Removing and refitting exhaust turbocharger</p> <ol style="list-style-type: none">1. Take down oil return pipe.2. Take down lube oil pipe.3. Release spring band clips and push upwards. Note: Replace damaged rubber sleeve.4. Remove turbocharger. Note: Replace turbocharger if damaged.	<p>Dépose et repose du turbocompresseur d'échappement</p> <ol style="list-style-type: none">1. Déposer la conduite de retour d'huile.2. Déposer la tuyauterie d'huile.3. Desserrer les colliers en feuillard et les pousser vers le haut. Nota: remplacer manchon en caoutchouc défectueux.4. Déposer turbocompresseur d'échappement. Nota: remplacer tout turbocompresseur défectueux.	<p>Desmontaje y montaje del turbocompresor</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desmontar el tubo de retorno de aceite.2. Desmontar la tubería de aceite lubricante.3. Soltar las abrazaderas de fleje de acero y correrlas hacia arriba. Nota: Sustituir el manguito de goma defectuoso.4. Desmontar el turbocompresor. Nota: Sustituir el turbocompresor defectuoso.

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

Abgasturbolader ab- und anbauen

1. Ölrücklaufrohr abbauen.




2. Schmierölleitung abbauen.




3. Federbandschellen lösen und nach oben schieben.

Hinweis: Schadhafte Gummimuffe austauschen.



4. Abgasturbolader abbauen.

Hinweis: Schadhaften Abgasturbolader austauschen.





Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

5. Glühwendelkerze ausbauen.

6. Ladeluftkrümmer abbauen.

7. Ladeluftkrümmer mit neuer Dichtung anbringen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

8. Glühwendelkerze anbringen.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
5. Remove glow-plug filament.	5. Déposer la bougie à filament boudiné.	5. Desmontar la bujía de filamento incandescente.
6. Remove charge air elbow.	6. Déposer la tubulure d'air de suralimentation.	6. Desmontar el codo de aire de sobrealimentación.
7. Mount charge air elbow with new seal. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	7. Monter tubulure d'air de suralimentation avec joint neuf. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	7. Montar el codo de aire de sobrealimentación con una junta nueva. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
8. Fit glow-plug filament.	8. Reposer la bougie à filament boudiné.	8. Montar la bujía de filamento incandescente.

Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor


English	Français	Español
9. Tighten glow-plug filament. Tightening specification: 60 Nm	9. Serrer la bougie à filament boudiné. Consigne de serrage: 60 Nm	9. Apretar la bujía de filamento incandescente. Prescripción de apriete: 60 Nm
10. Position rubber sleeve and push spring band clips upwards.	10. Placer manchon en caoutchouc et pousser vers le haut les colliers en feuillard.	10. Colocar el manguito de goma y correr hacia arriba las abrazaderas.
11. Mount turbocharger together with new gasket. Note: Apply Never Seize paste DEUTZ S1 to studs.	11. Monter turbocompresseur d'échappement avec joint neuf. Nota: enduire les goujons de pâte Never Seize DEUTZ S1 .	11. Montar el turbocompresor provisto de una junta nueva. Nota: Aplicar pasta Never Seize DEUTZ S1 a los espárragos.
12. Tighten nuts. Tightening specification: 29 Nm	12. Serrer les écrous. Consigne de serrage: 29 Nm	12. Apretar las tuercas. Prescripción de apriete: 29 Nm

Deutsch


Werkstatthandbuch 1011 F

9. Glühwendelkerze festdrehen.

Anziehvorschrift: **60 Nm**



10. Gummimuffe aufsetzen und Federbandschellen nach oben schieben.




11. Abgasturbolader mit neuer Dichtung anbauen.

Hinweis: Stiftschrauben mit Never Seize Paste DEUTZ **S1** bestreichen.



12. Muttern festdrehen.

Anziehvorschrift: **29 Nm**




Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet


Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch

13. Federbandschellen montieren.




14. Schmierölleitung mit neuen Cu-Dichtringen anbauen.



15. Hohlschrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **28 Nm**



16. Ölrücklaufrohr mit neuem Runddichtring anbauen. Überwurfmutter Pos. 1 festdrehen. Haltebügel anbauen und Schraube Pos. 2 festdrehen.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
13. Fit spring band clips.	13. Monter les colliers.	13. Montar las abrazaderas.
14. Fit lube oil pipe with new Cu seals.	14. Monter conduite d'huile avec bague d'étanchéité neuves en Cu.	14. Montar la tubería de aceite lubricante con juntas anulares nuevas de cobre.
15. Tighten banjo bolts. Tightening specification: 28 Nm	15. Serrer les vis creuses. Consigne de serrage: 28 Nm	15. Apretar los tornillos racores. Prescripción de apriete: 28 Nm
16. Fit oil return pipe with new O-seal. Tighten cap nut, item 1. Fit retainer and tighten bolt, item 2. Tightening specification: item 1 60 ± 3 Nm item 2 8.5 Nm	16. Monter tube de retour avec joint torique neuf. Serrer écrou-raccord (1). Monter étrier de maintien et serrer vis (2). Consigne de serrage: rep.1 60 ± 3 Nm rep 2 8,5 Nm	16. Montar el tubo de retorno de aceite con un anillo tórico nuevo. Apretar la tuerca de empalme (1). Montar el estribo de soporte y apretar el tornillo (2). Prescripción de apriete: (1) 60 ± 3 Nm (2) 8,5 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
Different assembly variants	Diverses variantes de montage	Diversas variantes de adosamiento de elementos
Removing and refitting alternator and fan drive	Déposer et reposer alternateur et entraînement du ventilateur	Desmontaje y montaje del alternador y accionamiento del ventilador
Commercial tool required:		Herramienta comercial:
V-belt tension gauge _____ 91 107	Appareil de mesure de tension de courroie _____ 91107	Verificador de tensión para correas trapezoidales _____ 91107
1. Remove alternator. Take off V-belt.	1. Déposer alternateur. Retirer la courroie.	1. Desmontar el alternador. Quitar la correa trapezoidal.
2. Remove bracket.	2. Déposer la console.	2. Desmontar la consola.
3. Remove complete fan drive.	3. Déposer entraînement du ventilateur complet.	3. Desmontar el accionamiento completo del ventilador.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F


Verschiedene Anbauvarianten

Generator und Lüfterantrieb ab- und anbauen


Handelsübliches Werkzeug:

Keilriemenspannungs-Meßgerät _____ 91107


1. Generator abbauen. Keilriemen abnehmen.



2. Konsole abbauen.



3. Lüfterantrieb komplett abbauen.




Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor


Werkstatthandbuch 1011 F




Deutsch

4. Konsole für Generator anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **40,5 Nm**




5. Generator anbauen. Schrauben leicht andrehen.



6. Lüfterantrieb komplett mit Keilriemenscheibe anbauen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**



7. Keilriemen spannen. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **21 Nm**

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
4. Fit bracket for alternator. Tighten bolts. Tightening specification: 40,5 Nm	4. Monter console de l'alternateur. Serrer légèrement les vis. Consigne de serrage: 40,5 Nm	4. Montar la consola para el alternador. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 40,5 Nm
5. Fit alternator. Start bolts.	5. Monter alternateur. Serrer légèrement les vis.	5. Montar el alternador. Apretar ligeramente los tornillos.
6. Fit fan drive complete with V-belt pulley. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	6. Monter entraînement de l'alternateur complet avec poulie à gorge. Serrer les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	6. Montar el accionamiento completo del ventilador con polea de correa trapezoidal. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm
7. Tension V-belt. Tighten bolts. Tightening specification: 21 Nm	7. Serrer la courroie et les vis. Consigne de serrage: 21 Nm	7. Tensar la correa trapezoidal. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 21 Nm

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor


English	Français	Español
8. Check V-belt tension with tension gauge. Initial assembly: Check value after 15 min. operation under load: 400 ± 20 N 15 min. operation under load: 300 ± 20 N	8. Vérifier la tension de courroie à l'aide de l'appareil de contrôle. Première monte Valeur de contrôle après une marche de 15 minutes sous charge: 400 ± 20 N 300 ± 20 N	8. Comprobar la tensión de la correa trapezoidal mediante el verificador de tensión. Primer montaje: Valor de control tras marcha de 15 minutos bajo carga 400 ± 20 N 300 ± 20 N
Removing and refitting alternator Commercial tool required: V-belt tension gauge _____ 91 107	Déposer et reposer l'alternateur Outil usuel: Appareil de mesure de tension de courroie _____ 91107	Desmontaje y montaje del alternador Herramienta comercial: Verificador de tensión para correas trapezoidales _____ 91107
9. Remove alternator. Take off V-belt.	9. Déposer alternateur. Retirer la courroie.	9. Desmontar el alternador. Quitar la correa trapezoidal.
10. Remove bracket.	10. Déposer la console.	10. Desmontar la consola.

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

8. Keilriemenspannung mit Spannungsmeßgerät prüfen.

Erstmontage: **400 ± 20 N**
Kontrollwert nach
15 Minuten Lauf unter Last: **300 ± 20 N**




Generator ab- und anbauen


Handelsübliches Werkzeug:

Keilriemenspannungs-Meßgerät _____ 91107

9. Generator abbauen. Keilriemen abnehmen.



10. Konsole abbauen.



Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet


Despiece y ensamblado conjunto de motor

Werkstatthandbuch 1011 F




Deutsch

11. Konsole anbauen. Schrauben leicht andrehen.



12. Generator anbauen. Schrauben leicht andrehen.



13. Schrauben festdrehen.

Anziehvorschrift: **31 Nm**



14. Keilriemen auflegen.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
11. Fit bracket. Start bolts.	11. Monter console. Serrer légèrement les vis.	11. Montar la consola. Apretar ligeramente los tornillos.
12. Fit alternator. Start bolts.	12. Déposer alternateur et serrer les vis modérément.	12. Montar el alternador. Apretar ligeramente los tornillos.
13. Tighten bolts. Tightening specification: 31 Nm	13. Serrer les vis. Consigne de serrage: 31 Nm	13. Apretar los tornillos. Prescripción de apriete: 31 Nm
14. Position V-belt.	14. Placer la courroie.	14. Colocar la correa trapezoidal.

Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor

English	Français	Español
15. Tension V-belt.	15. Tendre la courroie.	15. Tensar la correa trapezoidal.
16. Check V-belt tension with tension gauge. Initial assembly: Check value after 15 min. operation under load 400 ± 20 N 300 ± 20 N	16. Vérifier la tension de courroie à l'aide de l'appareil de contrôle. Première monte Valeur de contrôle après marche de 15 minutes sous charge: 400 ± 20 N 300 ± 20 N	16. Comprobar la tensión de la correa trapezoidal mediante el verificador de tensión. Primer montaje: Valor de control tras marcha de 15 minutos bajo carga 400 ± 20 N 300 ± 20 N
17. After completed belt tensioning, tighten remaining bolts. Tightening specification: item 1 43.5 Nm item 2 22 Nm item 3 31 Nm	17. Avoir avoir tendu la courroie serrer les autres vis. Consigne de serrage: Rep. 1 43,5 Nm Rep. 2 22 Nm Rep. 3 31 Nm	17. Terminado el tensado de la correa trapezoidal, deberán apretarse los tornillos restantes. Prescripción de apriete: (1) 43,5 Nm (2) 22 Nm (3) 31 Nm

Deutsch

Werkstatthandbuch 1011 F

15. Keilriemen spannen.



95-4.295

16. Keilriemenspannung mit Spannungsmeßgerät prüfen.


Erstmontage: **400 ± 20 N**
Kontrollwert nach
15 Minuten Lauf unter Last: **300 ± 20 N**



95-4.296

17. Nach dem Keilriemenspannen sind die übrigen Schrauben festzudrehen.

Anziehvorschrift: Pos. 1 **43,5 Nm**
Pos. 2 **22 Nm**
Pos. 3 **31 Nm**



95-4.297


Demontage und Montage, Motor komplett

Disassembly and reassembly of complete engine

Démontage et montage moteur complet

Despiece y ensamblado conjunto de motor


Werkstatthandbuch 1011 F



Deutsch


Ladedruckabhängiger Vollastanschlag (LDA)

1. Einbaulage des ladedruckabhängigen Vollastanschlages mit Schlauchleitung.



2. Einbaulage LDA-Schlauchleitung.

Hinweis: Bei Austausch durch Gummimuffe führen.



Kurbelgehäuse-Entlüftung

3. Einbaulage Kurbelgehäuse-Entlüftung.
Bei Bedarf Gummimuffe austauschen.

**Demontage und Montage, Motor komplett
Disassembly and reassembly of complete engine
Démontage et montage moteur complet
Despiece y ensamblado conjunto de motor**

English	Français	Español
<p>Manifold-pressure compensator (LDA)</p> <p>1. Installation position of LDA with hose line.</p> <p>Note: When replacing LDA introduce through rubber sleeve.</p>	<p>Correcteur de débit (LDA)</p> <p>1. Sens de montage du correcteur de débit avec conduite flexible.</p> <p>Nota: pour changer la conduite la faire passer à travers le manchon en caoutchouc.</p>	<p>Tope de plena carga dependiente de la presión de sobrealimentación (LDA)</p> <p>1. Posición de montaje del tope de plena carga dependiente de la presión de sobrealimentación con manguera.</p> <p>2. Posición de montaje de la manguera del LDA.</p> <p>Nota: En caso de sustitución pasarla por el manguito de goma.</p>
<p>Crankcase breather</p> <p>3. Installation position of crankcase breather. Renew rubber sleeve if necessary.</p>	<p>Event de carter</p> <p>3. Sens de montage de l'évent de carter. Au besoin changer manchon en caoutchouc.</p>	<p>Ventilación del cárter</p> <p>3. Posición de montaje del sistema de ventilación del cárter. Sustituir el manguito de goma, si es necesario.</p>

Werkzeuge

Tools

Outils

Herramientas

1011 F



**Wir bitten Sie, alle Bestellungen von Spezialwerkzeugen direkt an die
Fa. Wilbär, D-42826 Remscheid, Postfach 14 05 80, Fax 02191 / 8 10 92,
zu richten.**




**Please order all your special tools direct from
Messr.Wilbär, D-42826 Remscheid, Postfach 14 05 80, Fax 02191 / 8 10 92**

**Nous vous prions de passer directement toutes vos commandes
d'outillage spécial auprès de la société:
Wilbär, D-42826 Remscheid, Postfach 14 05 80, Fax 02191 / 8 10 92**

**Rogamos dirigir todos los pedidos de herramientas especiales directamente
a la casa Wilbär, D-42826 Remscheid, Postfach 14 05 80, Fax 02191 / 8 10 92**





Deutsch	English	Français	Español	No.
Torx-Werkzeugsatz	Torx tool kit	Jeu d'outils Torx	Juego de herramientas Torx	8189
Kompressionsdruckprüfer	Compression tester	Compresiomètre	Compresímetro	8005
Einspritzpumpenprüfgerät	Injection pump tester	Appareil de contrôle de la pompe d'injection	Comprobador para bombas de inyección	8006
Düsenprüfgerät	Nozzle tester	Banc d'essais d'injecteurs	Comprobador para inyectores	8008

Werkstatthandbuch 10111 F



Handelsübliche Werkzeuge
Commercial tools
Outils usuels
Herramientas comerciales

Werkstatthandbuch 1011 F



No.	Deutsch	English	Français	Español
8115	Keilriemenspannungsmeßgerät	V-belt tension gauge	Appareil de mesure de la tension de courroie	Verificador de tensión de correas trapezoidales
9088	Schlauchklemmenzange	Hose clip pliers	Pince à tuyaux flexibles	Alicates para abrazaderas de mangueras
9090	Federklemmenzange	Spring clamp pliers	Pince à ressorts	Alicates para abrazaderas de resorte
8011	Cobraklemmenzange	Cobra clamp pliers	Pince à ressorts Cobra pour tuyaux	Alicates Cobra para abrazaderas


Deutsch English Français Español

No.

Werkstatthandbuch 10111 F

Kraftvervielfältiger für Zentralschraube

8049




Multipower tool for central bolt

Multiplicateur de force pour vis centrale

Multiplicador de fuerza

Stecknuss SW 32

8036




Socket a/flats 32

Clé à douille de 32

Llave de vaso de 32

Lange Stecknuss SW 15

8021




Long socket a/flats 15

Clé à douille longue de 15

Llave de vaso largo de 15

Ventilfedermontagehebel

9017




Valve spring assembly lever

Levier de montage pour ressorts de soupape

Palanca de montaje para resortes de válvula

Handelsübliche Werkzeuge
Commercial tools
Outils usuels
Herramientas comerciales

Werkstatthandbuch 1011 F



No.	Deutsch	English	Français	Español
8112	Schraubendrehereinsatz 1/2" SW 17	Screw driver socket 1/2" a/flats 17	Embout tournevis 1/2" de 17	Punta recambiable de destornillador, 1/2" SW 17


Deutsch English Français Español

No.

Werkstatthandbuch BFM 1011 F

Anschlußstück für Kompressionsdruckprüfer

100 120




Adapter for compression tester

Raccord pour compressiomètre

Pieza de empalme para el compresímetro

Einstellbolzen für Kurbel- und Nockenwelle

100 700




Adjusting pin for crankshaft and camshaft

Pige de calage pour vilebrequin et arbre à cames

Pernos de ajuste para el cigüeñal y árbol de levas

Einstellbolzen für Einspritzpumpenregelstange

100 710




Adjusting pin for injection pump control rod

Pige de calage pour crémaillère de pompe d'injection

Perno de ajuste para la barra cremallera de la bomba de inyección

Zahnriemenspannungsmeßgerät

100 720







Toothed belt tension gauge

Appareil de mesure de tension de courroie crantée

Verificador de tensión de correas dentadas

Spezialwerkzeuge
Special tools
Outils spéciaux
Herramientas especiales

Werkstatthandbuch 1011 F



No. **Deutsch** **English** **Français** **Español**

100 750

Meßgerät mit Abstandsscheiben für Kolben-
überstand und vorderen Deckel

Gauge with spacers for piston projection and
front cover

Appareil de mesure du retrait de piston et
couvercle avant avec rondelles d'écartement

Dispositivo de medición con arandelas
distancia- doras para saliente de pistón y tapa
delantera

**100 870
880**

Arretierungsdraht für Anlenkhebel Einspritz-
pumpe

Locking wire for control lever, injection pump

Fil d'arrêt pour levier articulé de pompe
d'injection

Alambre de sujeción para la palanca arti-
culada, bomba de inyección

103 020

Prüfschablone für E.P.-Dichtung

Test template for I.P. gasket

Gabarit de contrôle pour joint de pompe
d'injection

Plantilla para comprobar juntas de b.i.

110 110

Halter für Einspritzventil

Retainer for injector

Dispositif d'immobilisation pour injecteur





Soporte de inyectores

Deutsch English Français Español

No.





Werkstatthandbuch BFM 1011 F

Montagewerkzeug für Regelstangenbuchse	110 140
Assembly tool for control rod bush	
Outil de montage pour douille de crémaillère	
Herramienta de montaje para manguitos de cremallera	
Spezialschlüssel für Einspritzleitung	110 490
Special wrench for injection line	
Clé spécial pour conduite d'injection	
Llave especial para tuberías de inyección	
Aufspannbock für Zylinderkopf	120 900
Clamping stand for cylinder heads	
Chevalet d'ablocage pour culasse	
Soporte de fijación para culatas	
Aufspannplatte für No 120 900	120 910
Clamping plate for 120 900	
Plaque d'ablocage pour no. 120 900	
Placa de fijación para 120 900	



Spezialwerkzeuge
Special tools
Outils spéciaux
Herramientas especiales

Werkstatthandbuch 1011 F



No.	Deutsch	English	Français	Español
121 410	Montagewerkzeug für Ventilschaftabdichtung	Sleeve for fitting valve stem seal	Outil de montage pour joint de tige de soupape	Util de montaje para juntas de vástagos de válvula
130 300	Universal-Kolbenring-Auflegezange	Universal piston ring pliers	Pince universelle à monter les segments de piston	Alicates universales para montar aros de pistón
130 510	Kolbenringspannband	Piston ring compressor	Collier à comprimer les segments de piston	Compresor de aros de pistón
131 340 131 350	Montagevorrichtung für Kolbenbolzenbuchse	Assembly tool for small end bush	Dispositif de montage de bague de pied de bielle	Herramienta de montaje para casquillos de pie de biela

Deutsch English Français Español

No.

Werkstatthandbuch BFM 1011 F


Ausziehvorrichtung für Kurbelwellendichtringe

142 710

Puller for crankshaft seals

Extracteur pour bagues d'étanchéité de vilebrequin

Dispositivo de extracción para retenes del cigüeñal




Montagevorrichtung für Nockenwellendichtring

142 050

Assembly tool for camshaft seals

Dispositif de montage pour bagues d'étanchéité d'arbre à cames

Dispositivo de montaje para retenes del árbol de levas




Montagevorrichtung für Kurbelwellendichtring, vorne

142 850

Assembly tool for crankshaft seals, front

Dispositif de montage de bague d'étanchéité avant de vilebrequin

Dispositivo de montaje para el retén delantero del cigüeñal




Montagevorrichtung für Kurbelwellendichtring, hinten

142 860





Assembly tool for crankshaft seals, rear

Dispositif de montage pour bague d'étanchéité arrière de vilebrequin

Dispositivo de montaje para el retén trasero del cigüeñal



Werkstatthandbuch 1011 F







No.	Deutsch	English	Français	Español
143 100	Abdrückvorrichtung für Schwungrad	Puller for flywheel	Dispositif pour extraction de volant-moteur	Dispositivo de separación para el volante
143 420	Gegenhalter für Kraftvervielfältiger	Dolly for multipower tool	Dispositif de maintien du multiplicateur de force.	Contrasoporte para el multiplicador de fuerza
143 430	Zwischenscheibe für Gegenhalter 143 420	Intermediate disc for dolly 143 420	Disque intercalaire pour outil de maintien 143 430	Arandela intermedia para el contrasoporte 143 420
143 820	Montagevorrichtung für Nockenwellenbuchse	Assembly tool for camshaft bush	Outil de montage pour bague d'arbre à cames	Dispositivo de montaje para casquillos de árbol de levas

Deutsch English Français Español

No.




Werkstatthandbuch BFM 1011 F

Gegenhalter für Nockenwellenrad	144 130
Dolly for camshaft gear	
Outil de maintien de pignon d'arbre à cames	
Contraseporte para la rueda dentada en el árbol de levas	
Spannvorrichtung für Zahnriemen Hydraulikpumpe	144 600
Tensioning device for toothed belt, hydraulic pump	
Dispositif à serrer les courroies crantées de pompes hydrauliques	
Tensor de correa dentada, bomba hidráulica	
Ausziehwerkzeug für Rohr	150 140
Puller for pipe	
Extracteur de tube	
Extractor para tubos	
Montagedorn für Rohr	150 150
Assembly arbor for pipe	
Mandrin de montage pour tube	
Mandril de montaje para tubos	



Spezialwerkzeuge
Special tools
Outils spéciaux
Herramientas especiales

Werkstatthandbuch 1011 F



No. **Deutsch** **English** **Français** **Español**

170 110

Spezialschlüssel für Öldruckgeber
Special wrench for oil pressure sensor
Clé spécial pour capteur de pression d'huile
Llave especial para transmisores de presión de aceite

6067

Motormontagebock
Engine assembly stand
Chevalet de montage de moteur
Caballete de montaje de motores

6067/115

Aufspannhalter
Angled clamping plate
Support d'ablocage
Soporte de fijación

